



CITY MULTI

Air-Conditioners For Building Application INDOOR UNIT

PKFY-P-VBM-E

For use with the R410A, R407C & R22 Για χρήση με τα R410A, R407C και R22
Bei Verwendung von R410A, R407C & R22 Para utilização com o R410A, R407C e o R22
A utiliser avec le R410A, R407C et le R22 R410A, R407C ve R22 ile beraber kullanmak için
Bij gebruik van R410A, R407C & R22 Для использования с моделями R410A, R407C и R22
Para utilizar con el R410A, R407C y el R22 Uso del refrigerante R410A, R407C e R22

INSTALLATION MANUAL

For safe and correct use, please read this installation manual thoroughly before installing the air-conditioner unit.

FOR INSTALLER

English (GB)

INSTALLATIONSHANDBUCH

Zum sicheren und ordnungsgemäßen Gebrauch der Klimaanlage das Installationshandbuch gründlich durchlesen.

FÜR INSTALLATEURE

Deutsch (D)

MANUEL D'INSTALLATION

Veuillez lire le manuel d'installation en entier avant d'installer ce climatiseur pour éviter tout accident et vous assurer d'une utilisation correcte.

POUR L'INSTALLATEUR

Français (F)

INSTALLATIEHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze installatiehandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner installeert.

VOOR DE INSTALLATEUR

Nederlands (NL)

MANUAL DE INSTALACIÓN

Para un uso seguro y correcto, lea detalladamente este manual de instalación antes de montar la unidad de aire acondicionado.

PARA EL INSTALADOR

Español (E)

MANUALE DI INSTALLAZIONE

Per un uso sicuro e corretto, leggere attentamente questo manuale di installazione prima di installare il condizionatore d'aria.

PER L'INSTALLATORE

Italiano (I)

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, λαρακαλείστε διαβάστε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο εγκατάστασης πριν αρχίσετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού.

ΓΙΑ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ελληνικά (GR)

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente este manual de instalação antes de instalar a unidade de ar condicionado.

PARA O INSTALADOR

Português (P)

MONTAJ ELKİTABI

Emniyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını monte etmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

MONTÖR İÇİN

Türkçe (TR)

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

Для осторожного и правильного использования прибора необходимо тщательно ознакомиться с данным руководством по установке до выполнения установки кондиционера.

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

Русский (RU)

Contents

1. Safety precautions.....	2	4. Refrigerant pipe and drain pipe.....	4
2. Installation location.....	2	5. Electrical work	6
3. Installing the indoor unit	3	6. Test run.....	7

Note:

The phrase "Wired remote controller" in this installation manual refers only to the PAR-21MAA.
If you need any information for the other remote controller, please refer to either the installation manual or initial setting manual which are included in these boxes.

1. Safety precautions

- Before installing the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
- Please report to your supply authority or obtain their consent before connecting this equipment to the power supply system.

⚠ Warning:

Describes precautions that must be observed to prevent danger of injury or death to the user.

⚠ Caution:

Describes precautions that must be observed to prevent damage to the unit.

After installation work has been completed, explain the "Safety Precautions," use, and maintenance of the unit to the customer according to the information in the Operation Manual and perform the test run to ensure normal operation. Both the Installation Manual and Operation Manual must be given to the user for keeping. These manuals must be passed on to subsequent users.

⚠ Warning:

- Ask the dealer or an authorized technician to install the air conditioner.
- Install the unit at a place that can withstand its weight.
- Use only specified cables for wiring. The wiring connections must be made securely with no tension applied on the terminal connections. Also, never splice the cables for wiring (unless otherwise indicated in this document). Failure to observe these instructions may result in overheating or a fire.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask the dealer or an authorized technician to install them.
- Do not touch the heat exchanger fins.
- Install the air conditioner according to this Installation Manual.
- Have all electric work done by a licensed electrician according to local regulations.

⚠ Caution:

- Do not use the existing refrigerant piping, when use R410A or R407C refrigerant.
- Use ester oil, either oil or alkylbenzene (small amount) as the refrigerator oil to coat flares and flange connections, when use R410A or R407C refrigerant.
- Do not use the air conditioner where food, pets, plants, precision instruments, or artwork are kept.
- Do not use the air conditioner in special environments.
- Ground the unit.

○ : Indicates an action that must be avoided.

! : Indicates an important instruction that must be followed.

⊕ : Indicates a part which must be grounded.

△ : Indicates that caution should be taken with rotating parts.

⊖ : Indicates that the main switch must be turned off before servicing.

⚡ : Beware of electric shock.

↑ : Beware of hot surface.

⊗ ELV : At servicing, please shut down the power supply for both the Indoor and Outdoor Unit.

⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

• If the air conditioner is installed in a small room, measures must be taken to prevent the refrigerant concentration from exceeding the safety limit even if the refrigerant should leak.

• The cut face punched parts may cause injury by cut, etc. The installers are requested to wear protective equipment such as gloves, etc.

• When installing or relocating, or servicing the air conditioner, use only the specified refrigerant (R410A) to charge the refrigerant lines. Do not mix it with any other refrigerant and do not allow air to remain in the lines. If air is mixed with the refrigerant, then it can be the cause of abnormal high pressure in the refrigerant line, and may result in an explosion and other hazards.

The use of any refrigerant other than that specified for the system will cause mechanical failure or system malfunction or unit breakdown. In the worst case, this could lead to a serious impediment to securing product safety.

- Install an leak circuit breaker, as required.
- Use power line cables of sufficient current carrying capacity and rating.
- Use only a circuit breaker and fuse of the specified capacity.
- Do not touch the switches with wet fingers.
- Do not touch the refrigerant pipes during and immediately after operation.
- Do not operate the air conditioner with the panels and guards removed.
- Do not turn off the power immediately after stopping operation.

2. Installation location





Fig. 2-1

The indoor unit comes with the following parts and accessories:

PART NUMBER	ACCESSORY	QUANTITY	LOCATION OF SETTING
①	Wall-fixing bracket	1	Fix at the back of the unit Set in packing material
②	Tapping screw 4 × 25	8	
③	Felt tape	1	
④	MA remote controller cable	1	
⑤	Cable	1	
⑥	Band	1	
⑦	Fastener	1	

2.1. Outline dimensions (Indoor unit) (Fig. 2-1)

Select a proper position allowing the following clearances for installation and maintenance.

Models	W	D	H	A	B	C*1	D	E
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60mm or more for left and left back piping.

⚠ Warning:

Mount the indoor unit on a wall strong enough to withstand the weight of the unit.

3. Installing the indoor unit




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Installing the wall mounting fixture (Fig. 3-1)

3.1.1. Setting the wall mounting fixture and piping positions

- Using the wall mounting fixture, determine the unit's installation position and the locations of the piping holes to be drilled.

⚠ Warning:

Before drilling a hole in the wall, you must consult the building contractor.

Ⓐ Supporting piece	Ⓗ Knockout hole (12-ø2.6)
Ⓑ Mount board	Ⓘ Knockout hole (4-ø9)
Ⓒ Main body	Ⓛ Knockout hole (87-ø5.4)
Ⓓ Slot (4-4.5 × 35)	Ⓜ Piping hole (ø65)
Ⓔ Knockout hole (8-ø4.3)	Ⓛ Slot (4-4.5 × 40)
Ⓕ Level setting standard	Ⓜ Slot (4-4.5 × 37)
Ⓖ Knockout hole	Ⓝ Slot (4-11 × 20)

W: Location for wall holes

ⓧ Wall mounting fixture

⓫ Hole centre

⓬ Align the scale with the line.

⓭ Insert scale.

3.1.2. Drilling the piping hole (Fig. 3-2)

► Use a core drill to make a hole of 90-100 mm diameter in the wall in the piping direction, at the position shown in the diagram to the left.

► The hole should incline so that the outside opening is lower than the inside opening.

► Insert a sleeve (with a 90 mm diameter and purchased locally) through the hole.

Note:

The purpose of the hole's inclination is to promote drain flow.

3.1.3. Installing the wall mounting fixture

► Since the indoor unit weighs near 10 kg, selection of the mounting location requires thorough consideration. If the wall does not seem to be strong enough, reinforce it with boards or beams before installation.

► The mounting fixture must be secured at both ends and at the centre, if possible. Never fix it at a single spot or in any unsymmetrical way.
(If possible, secure the fixture at all the positions marked with a bold arrow.) (Fig. 3-3)

⚠ Warning:

If possible, secure the fixture at all positions indicated with a bold arrow.

⚠ Caution:

• The unit body must be mounted horizontally.

• Fasten at the holes marked with ▲ as shown by the arrows.

① Fasten a thread to the hole.

② The level can be easily obtained by hanging a weight from the string and aligning the string with the mark.

3.2. Preparation for piping connection

► Remove the vinyl band that holds the drain pipe.

① Rear, right and lower piping (Fig. 3-4)

► Bind the refrigerant pipes and drain pipe with vinyl tape at three or more points. This will facilitate passing the pipes through the wall.

Ⓐ Vinyl tape

ⓧ This figure is viewed from the back of the unit.

② Left and left rear piping

②-① For left rear piping, pull the pipes out the hole to determine their correct length, then bend them. The indoor unit should hang on the wall mounting fixture. (Fig. 3-5)

Ⓑ Wall

Ⓒ Wall hole

Ⓓ Bent section

Ⓔ Refrigerant pipe

Ⓕ Drain pipe

Ⓖ Transmission cable

3. Installing the indoor unit




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Refrigerant pipe and drain pipe




Fig. 4-1

- ②-② Lift the indoor unit by hooking the supporting piece (attached to the mount board) to the ribs on the back of the unit as shown. (Fig. 3-6)
When piping work etc. is complete, replace the supporting piece on the mount board.
(If the unit is not fixed securely, vibration may occur during operation.)

Ⓐ Mount board
Ⓑ Supporting piece
Ⓒ Rib

- ③ If the flare pipe is to be embedded into the wall in advance: (Fig. 3-7)

- Determine the length of pipe to be embedded by marking on the mounting plate as a reference.
- Ⓐ Mark
- Ⓑ Wall mounting fixture

3.3. Mounting the unit (Fig. 3-8)

- Securely place the hanging fixtures for the indoor unit over the catches on the wall mounting fixture.
- Ⓐ Indoor unit
Ⓑ Wall mounting fixture
Ⓒ Catch
- When piping has been completed, install the indoor unit and wall mounting fixture with fixing screws.

4.1. Connecting pipes (Fig. 4-1)

- When commercially available copper pipes are used, wrap liquid and gas pipes with commercially available insulation materials (heat-resistant to 100 °C or more, thickness of 12 mm or more).
- The indoor parts of the drain pipe should be wrapped with polyethylene foam insulation materials (specific gravity of 0.03, thickness of 9 mm or more).
- Apply thin layer of refrigerant oil to pipe and joint seating surface before tightening flare nut.
- Use two wrenches to tighten piping connections.
- Use refrigerant piping insulation provided to insulate indoor unit connections. Insulate carefully.

⚠ Warning:

When installing the unit, securely connect the refrigerant pipes before starting the compressor.

Ⓐ Flare cutting dimensions

Copper pipe O.D. (mm)	Flare dimensions ØA dimensions (mm)
Ø6.35	8.7 - 9.1
Ø12.7	16.2 - 16.6

Ⓑ Refrigerant pipe sizes & Flare nut tightening torque

	R407C or R22				R410A				Flare nut O.D.	
	Liquid pipe		Gas pipe		Liquid pipe		Gas pipe			
	Pipe size(mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Pipe size (mm)	Tightening torque (N.m)	Liquid pipe (mm)	Gas pipe (mm)
P15/P20/25	ODØ6.35 (1/4")	14 - 18	ODØ12.7 (1/2")	49 - 61	ODØ6.35 (1/4")	14 - 18	ODØ12.7 (1/2")	49 - 61	17	26

Ⓒ Do not apply refrigerating machine oil to the screw portions.

(This will make the flare nuts more apt to loosen.)

Ⓓ Be certain to use the flare nuts that are attached to the main unit.

(Use of commercially-available products may result in cracking.)

Ⓔ Apply refrigerating machine oil over the entire flare seat surface.

4. Refrigerant pipe and drain pipe




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Inclined downwards
- (B) Must be lower than outlet point
- (C) Water leakage
- (D) Trapped drainage
- (E) Air
- (F) Wavy
- (G) The end of drain pipe is under water.
- (H) Drainage ditch
- (I) 5 cm or less between the end of drain pipe and the ground

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Positioning refrigerant and drain piping

- ① Position of refrigerant and drain piping (Fig. 4-2)

The drain pipe can be cut midway to meet the on-site conditions.

Ⓐ (Effective length: 640)

Ⓑ Liquid pipe

Ⓒ Gas pipe

Ⓓ Drain hose

- ② Determine the position of the knockout holes on the unit body. (Fig. 4-3)

► Cut the knockout holes using a saw blade or an adequate knife.
Take care not to damage other parts of the unit.

- Remove the corner box and drill a knockout hole. If a hole is made without removing the box, the drain hose could be damaged.

Ⓔ Left-side piping

Ⓕ Lower piping

Ⓖ Right-side piping

Ⓗ Knockout hole for left-side piping

Ⓘ Corner box

Ⓛ Knockout hole for lower piping

Ⓜ Through hole for the remote controller's cable

Ⓛ Knockout hole for right-side piping

4.3. Drain piping (Fig. 4-4)

- Drain pipes should have an inclination of 1/100 or more.
- For extension of the drain pipe, use a soft hose (inner dia. 16 mm) available on the market or hard vinyl chloride pipe (VP-16). Make sure that there is no water leakage from the connections.
- If the drain pipe passes indoors it must be covered with insulating material (foamed polyethylene: specific gravity: 0.03, thickness: 9 mm or more) available on the market.
- Do not put the drain piping directly in a drainage ditch where sulphuric gas may be generated.
- When piping has been completed, check that water flows from the end of the drain pipe.

⚠ Caution:

The drain pipe should be installed according to this Installation Manual to ensure correct drainage. Thermal insulation of the drain pipes is necessary to prevent condensation. If the drain pipes are not properly installed and insulated, condensation may drip on the ceiling, floor or other possessions.

4.4. Completing the piping (Fig. 4-5)

- To prevent condensation from dripping, put felt tape over the insulation materials on the refrigerant and drain pipes within the unit as shown in the diagram.

- Arrange the drain hose so that it goes to the bottom of the unit.

- The overlapping width of felt tape is one half of the tape width.

Ⓐ Felt tape

Ⓑ Liquid pipe

Ⓒ Gas pipe

Ⓓ Drain piping

Ⓔ Viewed from the back

Ⓕ Take care that the middle of the drain hose is not raised.

Ⓖ In the case of left piping, the refrigerant pipes and the drain pipe should be taped separately.

Ⓗ Wrap together the refrigerant pipes and the drain pipe with felt tape so that white felt overlaps by 20 mm or more.

* The pipes should be wrapped so that they are housed behind the unit.

Ⓘ Fix the end of the felt tape with a bandage fixture.

5. Electrical work




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Indoor unit (Fig. 5-1,5-2)

- 1) Remove the front panel, then remove the corner box from the lower right corner of the indoor unit.
 - 2) Remove the screw fixing the electric parts cover and remove the cover.
 - 3) Connect the power cable and transmission cable to the terminal block.
 - The electric parts box may have to be pulled forward during customer service etc. Therefore, the wires must have some extra length.
 - 4) Connect the connector for MA remote controller. (Non-polarized 2-wire)
 - 5) Connect the attached cable ⑤ to the CN90 on controller board in the electrical parts box.
 - * Be sure to connect in case of using MA/M-NET Remote controller.
 - 6) Fix the MA Remote controller cable ④ and the cable ⑤ with the clamp through the claw on the right side of the electrical parts box.
 - 7) Fix the MA remote controller cable ④ on the fixing clamp with the cable running along the down side of the terminal block.
 - 8) Fix the cable ⑤ with the attached band ⑥.
 - 9) Bring out the lead wire on the back side of the front panel to the corner box side. Put back the electrical cover and front panel. (Do not pull the lead wire strongly.)
 - 10) After connecting the connectors (yellow 9-pole) on the indoor unit and front panel, slide the glass tube and fix it with the attached fastener ⑦ at which the connector joint part is not exposed.
 - * Be sure to connect in case of using MA/M-NET Remote controller.
 - 11) Fix each wire with the clamp for on-site wiring under the electrical parts box and put the corner box cover back.
- A means for the disconnection of the supply with an isolation switch, or similar device, in all active conductors shall be incorporated in the fixed wiring.

5.2. Power supply wiring

- Wiring size must comply with the applicable local and national code.
 - Power supply codes of appliance shall not be lighter than design 245 IEC 53 or 227 IEC 53.
 - Install an earth line longer than other cables.
 - A switch with at least 3 mm, 1/8 inch contact separation in each pole shall be provided by the air conditioner installation.
- Power cable size : more than 1.5mm² (3-core)

⚠ Warning:

Never splice the power cable or the indoor-outdoor connection cable, otherwise it may result in a smoke, a fire or communication failure.

► Selecting non-fuse breaker (NF) or earth leakage breaker (NV).

For breaker, means shall be provided to ensure disconnection of all active phase conductors of the supply.

5.3. Types of control cables

1. Wiring transmission cables

Types of transmission cable	Shielding wire CVVS or CPEVS
Cable diameter	More than 1.25 mm ²
Length	Less than 200m

2. M-NET Remote control cables

Types of remote control cable	Shielding wire MVVS
Cable diameter	More than 0.5 to 1.25 mm ²
Length	Add any portion in excess of 10m to within the longest allowable transmission cable length 200m.

3. MA Remote control cables

Types of remote control cable	2-core cable (unshielded)
Cable diameter	0.3 to 1.25 mm ²
Length	Less than 200m

5.4. Connecting remote controller, indoor and outdoor transmission cables (Fig. 5-4)

- Connect indoor unit TB5 and outdoor unit TB3. (Non-polarized 2-wire) The "S" on indoor unit TB5 is a shielding wire connection. For specifications about the connecting cables, refer to the outdoor unit installation manual.

Note:

As for PKFY-P-BM series, TB5 has two terminals and does not have S terminal. The earths of shielding wires are crimping-connected. Insulate the connected parts with insulating tapes and so on.

- Install a remote controller following the manual supplied with the remote controller.
- Connect the remote controller's transmission cable within 10 m using a 0.75 mm² core cable. If the distance is more than 10 m, use a 1.25 mm² junction cable.

5. Electrical work




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Test run

6.1. Before test run

- ▶ After completing installation and the wiring and piping of the indoor and outdoor units, check for refrigerant leakage, looseness in the power supply or control wiring, wrong polarity, and no disconnection of one phase in the supply.
- ▶ Use a 500-volt megohmmeter to check that the resistance between the power supply terminals and ground is at least 1.0 MΩ.

① MA Remote controller

- Connect the "1" and "2" on indoor unit TB15 to a MA remote controller. (Non-polarized 2-wire)
- DC 9 to 13 V between 1 and 2 (MA remote controller)
- ② M-NET Remote controller
- Connect the "M1" and "M2" on indoor unit TB5 to a M-NET remote controller. (Nonpolarized 2-wire)
- DC 24 to 30 V between M1 and M2 (M-NET remote controller)
- ③ Wireless remote controller(When installing wireless signal receiver)
- Connect the wire of wireless signal receiver (9-pole cable) to CN90 of indoor controller board.
- When more than two units are run under group control using wireless remote controller, connect TB15 each with the same number.
- To change Pair No. setting, refer to installation manual attached to wireless remote controller. (In the default setting of indoor unit and wireless remote controller, Pair No. is 0.)

Ⓐ Terminal block for indoor transmission cable

Ⓑ Terminal block for outdoor transmission cable(M1(A), M2(B), Ⓛ(S))

Ⓒ Remote controller Ⓡ Wireless signal receiver Ⓢ Wireless remote controller

5.5. Setting addresses (Fig. 5-5)

(Be sure to operate with the main power turned OFF.)

- There are two types of rotary switch setting available: setting addresses 1 to 9 and over 10, and setting branch numbers.
- ① How to set addresses
Example: If Address is "3", remain SW12 (for over 10) at "0", and match SW11 (for 1 to 9) with "3".
- ② How to set branch numbers SW14 (Series R2 only)
Match the indoor unit's refrigerant pipe with the BC controller's end connection number.
Remain other than series R2 at "0".
- The rotary switches are all set to "0" when shipped from the factory. These switches can be used to set unit addresses and branch numbers at will.
- The determination of indoor unit addresses varies with the system at site. Set them referring to the Data Book.

5.6. Sensing room temperature with the built-in sensor in a remote controller

If you want to sense room temperature with the built-in sensor in a remote controller, set SW1-1 on the control board to "ON". The setting of SW1-7 and SW1-8 as necessary also makes it possible to adjust the air flow at a time when the heating thermometer is OFF.

- ▶ Do not carry out this test on the control wiring (low voltage circuit) terminals.

⚠ Warning:

Do not use the air conditioner if the insulation resistance is less than 1.0 MΩ.

6.2. Test run

Using wired remote controller (Fig. 6-1)

- ① Turn on the power at least 12 hours before the test run.
- ② Press the [TEST] button twice. → "TEST RUN" liquid crystal display
- ③ Press the [Mode selection] button and switch to the cooling (or heating) mode.
→ Make sure that cold (or warm) wind is blown out.
- ④ Press the [Fan speed] button. → Make sure that the wind speed is switched.
- ⑤ Press the [Air direction button] or [Louver button].
→ Check operation of the vane or louver.
- ⑥ Check operation of the outdoor unit fan.
- ⑦ Release test run by pressing the [ON/OFF] button. → Stop
- ⑧ Register a telephone number.
The telephone number of the repair shop, sales office, etc., to contact if an error occurs can be registered in the remote controller. The telephone number will be displayed when an error occurs. For registration procedures, refer to the operation manual for the indoor unit.

Note:

- If an error code is displayed on the remote controller or if the air conditioner does not operate properly, refer to the outdoor unit installation manual or other technical materials.
- The OFF timer is set for the test run to automatically stop after 2 hours.
- During the test run, the time remaining is shown in the time display.
- During the test run, the temperature of the indoor unit refrigerant pipes is shown in the room temperature display of the remote controller.
- When the VANE or LOUVER button is pressed, the message "NOT AVAILABLE" may appear on the remote controller display depending on the indoor unit model, but this is not a malfunction.




Fig. 6-1

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitsvorkehrungen.....	8	4. Kältemittel- und Abflussrohre	10
2. Aufstellort	8	5. Elektroarbeiten	12
3. Anbringung der Innenanlage	9	6. Testlauf	13

Hinweis:

Der Begriff "Verdrahte Fernbedienung" in dieser Bedienungsanleitung bezieht sich auf den PAR-21MAA.

Entnehmen Sie weitere Informationen zur anderen Fernbedienung entweder dem in diesen Paketen beiliegenden Installationshandbuch oder Grundeinstellungshandbuch.

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Vergewissern Sie sich vor dem Einbau der Anlage, dass Sie alle Informationen über "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
- Vor dem Anschließen dieses Gerätes an das Stromnetz Ihr Stromversorgungsunternehmen informieren oder dessen Genehmigung einholen.

⚠ Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, um den Benutzer vor der Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen zu bewahren.

⚠ Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden müssen, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

Erläutern Sie dem Kunden nach Abschluss der Installationsarbeiten die "Sicherheitsvorkehrungen" sowie die Nutzung und Wartung der Anlage entsprechend den Informationen in der Bedienungsanleitung und führen Sie einen Testlauf durch, um sicherzustellen, dass die Anlage ordnungsgemäß funktioniert. Geben Sie dem Benutzer sowohl die Installations- als auch die Bedienungsanleitung zur Aufbewahrung. Diese Anleitungen sind auch den nachfolgenden Besitzern der Anlage weiterzugeben.

⚠ Warnung:

- Bitten Sie Ihren Fachhändler oder einen geprüften Fachtechniker, die Installation der Anlage vorzunehmen.
- Die Anlage an einer Stelle anbringen, die das Gewicht tragen kann.
- Verwenden Sie zur Verdrahtung nur die angegebenen Kabel. Die Anschlüsse müssen fest und sicher ohne Zugbelastung auf den Klemmen vorgenommen werden. Spleißen Sie außerdem niemals die Kabel für die Verdrahtung (außer es wird in diesem Dokument entsprechend angegeben). Wenn die Kabel falsch angeschlossen oder installiert sind, kann dies Überhitzung oder einen Brand zur Folge haben.
- Nur von Mitsubishi Electric zugelassenes Zubehör verwenden, und dieses durch Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt einbauen lassen.
- Nicht die Rippen des Wärmetauschers berühren.
- Die Anlage gemäß Anweisungen in diesem Installationshandbuch installieren.
- Alle Elektroarbeiten müssen entsprechend den örtlichen Vorschriften von zugelassenen Fachelektrikern ausgeführt werden.

⚠ Vorsicht:

- Bei Verwendung des Kältemittels R410A oder R407C die vorhandene Kältemittelrohrleitung nicht benutzen.
- Bei Verwendung des Kältemittels R410A oder R407C, Ester-Öl, Äther-Öl oder Alkylbenzin (geringe Mengen) zum Beschichten der Konus- und Flanschanschlüsse verwenden.
- Anlage nicht an Orten verwenden, wo sich Lebensmittel, Tiere, Pflanzen, Präzisionswerkzeuge oder Kunstgegenstände befinden.
- Anlage nicht unter besonderen Umfeldbedingungen einsetzen.

○ : Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muss.

! : Zeigt an, dass wichtige Anweisungen zu befolgen sind.

● : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muss.

△ : Zeigt an, dass bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist.

✖ : Zeigt an, dass vor Beginn der Wartungsarbeiten der Hauptschalter ausgeschaltet werden muss.

⚡ : Gefahr von elektrischem Schlag.

⚠ : Verbrennungsgefahr.

ELV : Bei der Wartung bitte Netzstrom sowohl für die Innen- als auch für die Außenanlage abschalten.

⚠ Warnung:

Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

• Wenn die Anlage in einem kleinen Raum installiert wird, müssen Maßnahmen ergriffen werden, damit die Kältemittelkonzentration auch bei Kältemittelaustritt den Sicherheitsgrenzwert nicht überschreitet.

• Die Schnittstellen der gestanzten Teile können Schnittverletzungen verursachen. Daher sind die Installateure aufgefordert, Schutzkleidung wie etwa Handschuhe, zu tragen.

• Verwenden Sie nach der Installation, dem Umsetzen oder Warten der Klimaanlage nur das angegebene Kältemittel (R410A) zum Füllen der Kältemittelröhre. Mischen Sie es nicht mit anderen Kältemitteln und achten Sie darauf, dass keine Luft in den Leitungen verbleibt.

Wenn Luft mit dem Kältemittel vermischt wird, kann dies zu einem abnormal hohen Druck in der Kältemittelleitung führen und eine Explosion und andere Gefahren verursachen. Die Verwendung eines anderen als des vorgeschriebenen Kältemittels für das System kann mechanische Schäden oder Fehlfunktionen des Systems oder einen Ausfall der Anlage verursachen. Im schlimmsten Fall kann dies zu einer schwerwiegenden Beeinträchtigung der Produktsicherheit führen.

• Erden Sie die Anlage.

• Einen Fehlerstromschutzschalter wie vorgesehen anbringen.

• Netzstromkabel mit ausreichender Stromstärke und Nennwertauslegung verwenden.

• Nur Stromunterbrecher und Sicherungen der angegebenen Leistung verwenden.


• Schalter nicht mit nassen Fingern berühren.

• Kältemittelrohrleitung nicht während oder unmittelbar nach Betrieb berühren.

• Klimageräte nicht bei abgenommenen Verkleidungen und Schutzabdeckungen betreiben.

• Netzstrom nicht unmittelbar nach Betriebsbeendigung ausschalten.

2. Aufstellort



Zum Lieferumfang der Innenanlage gehören nachstehende Teile und Zubehör:

TEILENUMMER	ZUBEHÖR	MENGE	FUND-/ANBRINGUNGSSORT
①	Wandbefestigungsklammer	1	Auf der Rückseite der Anlage anbringen In verpackungsmaterial
②	Blechschaube 4 × 25	8	
③	Filzband	1	
④	Kabel der MA-Fernbedienung	1	
⑤	Kabel	1	
⑥	Kabelbinder	1	
⑦	Binder	1	




Fig. 2-1

2.1. Außenabmessungen (Innenanlage) (Fig. 2-1)

Wählen Sie einen geeigneten Aufstellort mit nachstehenden Freiräumen für Aufstellung und Wartung.

(mm)

Modelle	W	D	H	A	B	C*1	D	E
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm oder mehr für Rohrleitung links oder links hinten

⚠ Warnung:

Die Innenanlage an einer Wand montieren, die stark genug ist, um das Gewicht der Anlage zu tragen.

3. Anbringung der Innenanlage





Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Anbringung der Wandbefestigungen (Fig. 3-1)

3.1.1. Festlegung der Wandbefestigungen und Rohrleitungspositionen

- Mit den Wandbefestigungen die Einbauposition und die Position der zu bohrenden Rohrleitungsöffnungen festlegen.

⚠ Warnung:

Bevor Sie ein Loch in die Wand bohren, müssen Sie den Bauherrn befragen.

Ⓐ Stützeil	Ⓗ Loch zum Ausbrechen (12-Ø2,6)
Ⓑ Montagebrett	Ⓘ Loch zum Ausbrechen (4-Ø9)
Ⓒ Hauptkörper	Ⓘ Loch zum Ausbrechen (87-Ø5,4)
Ⓓ Schlitz (4-4,5 x 35)	Ⓙ Loch für die Rohrleitung (Ø65)
Ⓔ Loch zum Herausbrechen (8-Ø4,3)	Ⓛ Schlitz (4-4,5 x 40)
Ⓕ Norm für die Horizontaleinstellung	Ⓜ Schlitz (4-4,5 x 37)
Ⓖ Loch zum Ausbrechen	Ⓝ Schlitz (4-11 x 20)

W: Stelle zum Anbringen der Löcher in der Wand

ⓧ Wandbefestigungen

⓫ Lochmitte

⓬ Maßstab mit der Linie ausrichten

⓭ Maßstab einsetzen

3.1.2. Die Löcher für die Rohrleitung bohren (Fig. 3-2)

- Verwenden Sie einen Kernbohrer, um parallel zum Verlauf der Rohrleitung eine Bohrung von 90 bis 100 mm im Durchmesser an der in der linken Abbildung gezeigten Position zu erstellen.
- Der Wanddurchbruch sollte geneigt sein, so dass die Öffnung an der Außenseite niedriger liegt als innen.
- Eine Innenauskleidung (mit einem Durchmesser von 90 mm und vor Ort zu beschaffen) in die Öffnung einsetzen.

Hinweis:

Der Wanddurchbruch muss schräg angebracht sein, damit ein guter Abfluss gewährleistet ist.

3.1.3. Anbringung der Wandbefestigungen

- Da die Innenanlage fast 10 kg wiegt, muss der Aufstellungsort sorgfältig ausgesucht werden. Wenn die Wand nicht stark genug erscheint, diese vor dem Anbringen der Anlage mit Brettern oder Balken verstärken.
- Die Wandbefestigung muss, wenn möglich, an beiden Enden und in der Mitte gesichert sein. Niemals an einer einzigen Stelle oder in asymmetrischer Form befestigen.
(Wenn möglich, die Befestigung an allen durch einen fett gedruckten Pfeil markierten Stellen sichern.) (Fig. 3-3)

⚠ Warnung:

Wenn möglich, die Befestigung an allen Stellen, die mit einem fett gedruckten Pfeil markiert sind, sichern.

⚠ Vorsicht:

• Der Gerätekörper muss waagerecht montiert werden.

• An den mit ▲ markierten Löchern befestigen.

① Das Loch mit einem Gewinde versehen.

② Die Horizontale kann leicht ermittelt werden, wenn man ein Gewicht an einer Schnur hängt und diese an der Markierung ausrichtet.

3.2. Vorbereitung der Leitungsanschlüsse

- Das Vinylband, das die Dränrohre zusammenhält, entfernen.

① Hintere, rechte und untere Rohrleitungeng (Fig. 3-4)

- Die Kältemittelrohre und das Ablassrohr mit Vinylband an drei oder mehr Stellen zusammenbinden. Dies erleichtert das Durchführen der Rohre durch die Mauer.

Ⓐ Vinylband

ⓧ Diese Abbildung zeigt die Ansicht von der Rückseite der Anlage.

② Rohrleitungen links und links hinten

- ②-① Bei der Rohrleitung links hinten die Rohre aus dem Loch herausziehen, um ihre richtige Länge festzulegen. Binden Sie sie dann zusammen. Die Innenanlage sollte an der Wandbefestigung hängen. (Fig. 3-5)

Ⓑ Mauer

Ⓒ Mauerdurchbruch

Ⓓ Gebogener Abschnitt

Ⓔ Kältemittelrohrleitung

Ⓕ Auslauf-/Dränagerohrleitung

Ⓖ Übertragungskabel

3. Anbringung der Innenanlage




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

- ②-② Die Innenanlage durch Einhaken in die Stützteile (am Montagebrett angebracht), wie dargestellt, bis zu den Rippen auf der Rückseite der Anlage anheben. (Fig. 3-6)
- Nach Abschluss der Verrohrung etc. die Stützteile am Montagebrett wieder anbringen.
- (Wenn die Anlage nicht sicher befestigt ist, können während des Betriebs Schwingungen auftreten.)

Ⓐ Montagebrett
Ⓑ Stützteil
Ⓒ Rippe

- ③ Wenn das konische Rohr vorab in die Mauer eingefügt wurde: (Fig. 3-7)

- Bestimmen Sie die Rohrlänge zum Einfügen durch Kennzeichnung der Montageplatte als Bezugspunkt.

Ⓛ Markierung
① Wandbefestigung

3.3. Montage der Anlage (Fig. 3-8)

- ① Bringen Sie die Hängebefestigungen der Innenanlage sicher über den Schnepfepern der Wandbefestigung an.

Ⓐ Innenanlage
Ⓑ Wandbefestigung
Ⓒ Schnepfer

- ② Wenn die Verlegung der Rohrleitung abgeschlossen ist, die Innenanlage und die Wandbefestigung mit Schrauben sichern.

4. Kältemittel- und Abflussrohre




Fig. 4-1

4.1. Rohranschlüsse (Fig. 4-1)

- Wenn im Handel erhältliche Kupferrohre verwendet werden, Flüssigkeits- und Gasrohre mit im Handel erhältlichem Isoliermaterial (Hitzebeständig bis 100 °C und mehr, Stärke 12 mm oder mehr) umwickeln.
- Die in der Anlage befindlichen Teile der Ablassrohre sollten mit Isoliermaterial aus Schaumstoff (spezifisches Gewicht 0,03 - 9 mm oder stärker) umwickelt werden.
- Vor dem Anziehen der Konusmutter eine dünne Schicht Kältemittel-Öl auf das Rohr und auf die Oberfläche des Sitzes an der Nahtstelle auftragen.
- Mit zwei Schraubenschlüsseln die Rohrleitungsanschlüsse fest anziehen.
- Die Anschlüsse der Innenanlage mit dem mitgelieferten Isoliermaterial für die Kältemittelrohrleitung isolieren. Beim Isolieren sorgfältig vorgehen.

⚠ Warnung:

Schließen Sie die Kältemittelleitungen beim Installieren des Geräts fest an, bevor Sie den Kompressor einschalten.

Ⓐ Abmessungen der Aufweitungsschnitte

Kupferrohr O.D. (mm)	Aufweitungsabmessungen ØA Abmessungen (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

Ⓑ Größen der Kältemittelrohre & Anzugsdrehmoment für Konusmutter

	R407C oder R22				R410A				Konusmutter O.D.			
	Flüssigkeitsrohrleitung		Gasrohrleitung		Flüssigkeitsrohrleitung		Gasrohrleitung					
	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)	Rohrgröße (mm)	Anzugs- drehmoment (N.m)				
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26		

Ⓒ Tragen Sie kein Kältemaschinenöl an den Schraubenbereichen auf.

(Dies bewirkt, dass die Bördelmuttern sich eher lösen.)

Ⓓ Achten Sie darauf, die an der Haupteinheit angebrachten Bördelmuttern zu verwenden.

(Bei Verwendung handelsüblicher Produkte kann es zu Rissbildungen kommen.)

Ⓔ Tragen Sie Kältemaschinenöl auf die gesamte Konusauflagefläche auf.

4. Kältemittel- und Abflussrohre




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Nach unten geneigt
- (B) Muss tiefer als der Auslasspunkt liegen
- (C) Wasseraustritt
- (D) Verstopfter Abfluss
- (E) Luft
- (F) Wellig
- (G) Das Ende des Abflussrohres liegt unter Wasser.
- (H) Abflussgraben
- (I) 5 cm oder weniger zwischen dem Ende des Abflussrohres und dem Boden

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Anordnung der Kältemittel- und Ablassrohrleitungen

- ① Anordnung der Kältemittel- und Ablassrohrleitungen (Fig. 4-2)
- Das Ablassrohr kann zur Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort in der Mitte getrennt werden.

(A) (Effektive Länge: 640)

(B) Flüssigkeitsrohrleitung

(C) Gasrohrleitung

(D) Auslaufschauch

- ② Die Lage der auszubrechenden Löcher auf dem Gerätekörper festlegen. (Fig. 4-3)

► Brechen Sie die Löcher mit einem Sägeblatt oder einem geeigneten Messer aus.

Darauf achten, keine anderen Teile der Anlage zu beschädigen.

- Den Eckkasten abnehmen und mit dem Bohrer ein Loch ausbrechen. Wenn ein Loch angebracht wird, ohne den Kasten abzunehmen, kann der Ablassschlauch beschädigt werden.

(E) Rohrleitung links

(F) Untere Rohrleitung

(G) Rohrleitung rechts

(H) Loch zum Ausbrechen für Rohrleitung links

(I) Eckkasten

(J) Loch zum Ausbrechen für untere Rohrleitung

(K) Durchgang für das Kabel der Fernbedienung

(L) Loch zum Ausbrechen für die Rohrleitung rechts

4.3. Ablassrohrleitung (Fig. 4-4)

- Ablassrohre sollten eine Neigung von 1/100 oder mehr aufweisen.
- Zur Verlängerung der Auslauf-/Dränagerohrleitung einen im Handel erhältlichen biegsamen Schlauch (Innendurchmesser 16 mm) oder ein Rohr aus Hartvinylchlorid (VP-16) verwenden. Darauf achten, dass an den Anschlussstellen kein Wasser austritt.
- Wenn die Auslauf-/Dränagerohrleitung durch die Innenanlage geführt wird, muss sie mit einem handelsüblichen Isoliermaterial (Schaumpolyäthylen mit einem spezifischen Gewicht von 0,03 und einer Stärke von 9 mm oder mehr) abgedeckt werden.
- Ablassrohrleitung nicht direkt in einen Drängraben, in dem sich Schwefeldämpfe bilden können, münden lassen.
- Nach Abschluss der Rohrverlegung vergewissern, dass Wasser aus dem Ende des Ablassrohres herausfließt.

Vorsicht:

Das Ablassrohr sollte gemäß Angaben im Installationshandbuch eingebaut werden, um einwandfreie Dränage zu gewährleisten. Thermoisolierung der Ablassrohre ist notwendig, um Bildung von Kondenswasser zu verhindern. Wenn die Ablassrohre nicht vorschriftsmäßig installiert und isoliert wurden, kann Kondenswasser auf die Zimmerdecke, den Boden oder sonstiges Inventar tropfen.

4.4. Abschluss der Rohrverlegungsarbeiten (Fig. 4-5)

- Um zu verhindern, dass Kondenswasser herabtropft, Filzband auf dem Isoliermaterial auf den Kältemittel- und Ablassrohren innerhalb der Anlage anbringen, wie dies in der Abbildung gezeigt wird.
- Den Ablassschlauch so anordnen, dass er am Boden der Anlage endet.
- Die Breite der Überlappung des Filzbandes sollte die Hälfte der Bandbreite betragen.

(A) Filzband

(B) Flüssigkeitsrohr

(C) Gasrohr

(D) Ablassrohrleitung

(E) Sicht von der Rückseite.

(F) Dafür sorgen, dass die Mitte der Ablauffschläuche nicht angehoben ist.

(G) Im linken Rohrleistungsbereich müssen Kältemittelrohre und Ablaurohr getrennt voneinander mit Band beklebt werden.

(H) Bündeln Sie die Kältemittelrohre und das Ablaurohr und umwickeln Sie sie an der Stelle mit Filzklebeband, wo der weiße Filz 20 mm oder mehr überlappt.

* Die Rohre sind so zu umwickeln, dass sie hinter der Anlage liegen.

(I) Das Ende des Filzklebebandes mit einer Bandage befestigen.

5. Elektroarbeiten




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Innenanlage (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Die Frontplatte entfernen, dann den Eckkasten von der unteren rechten Ecke der Innenanlage abnehmen.
 - 2) Die Befestigungsschraube für die Abdeckung der Elektroteile abnehmen und die Abdeckung selbst entfernen.
 - 3) Das Netzstromkabel und das Übertragungskabel an der Klemmleiste anschließen.
 - Der Elektroteilekasten kann bei Wartungsarbeiten etc. nach vorne gezogen werden. Daher müssen die Elektroleitungen etwas länger ausgelegt werden.
 - 4) Stecker für MA-Fernbedienung anschließen (2-adrig, nicht polarisiert).
 - 5) Beiliegendes Kabel ⑥ an CN90 auf der Controller-Karte im Elektrokasten anschließen.
 - * Bei Verwendung einer MA/M-NET-Fernbedienung unbedingt anschließen.
 - 6) MA-Fernbedienungskabel ④ und Kabel ⑤ mit der Klemme durch die Kralle auf der rechten Seite des Elektrokastens befestigen.
 - 7) MA-Fernbedienungskabel ④ an der Befestigungsklemme befestigen, wobei das Kabel entlang der Unterseite des Klemmenkastens verläuft.
 - 8) Kabel ⑤ mit dem beigefügten Kabelbinder ⑥ befestigen.
 - 9) Zuleitung auf der Rückseite der Frontplatte zur Eckkastenseite herausführen. Abdeckung und Frontplatte wieder anbringen (nicht zu fest an der Zuleitung ziehen).
 - 10) Nach dem Verbinden der Stecker (9-polig, gelb) an der Inneneinheit und Frontplatte Glasrohr überschieben und mit dem Binder ⑦ befestigen, so dass die Steckerfuge nicht freiliegt.
 - * Bei Verwendung einer MA/M-NET-Fernbedienung unbedingt anschließen.
 - 11) Jede Leitung mit dem Kabelbinder für Vor-Ort-Verdrahtung unter dem Elektrokasten befestigen und Eckkastenabdeckung wieder montieren.
- Als Mittel zur Trennung vom Netzanschluss ist ein Trennschalter oder eine ähnliche Vorrichtung in alle aktiven Stromleiter von Standleitungen einzubauen.

5.2. Stromversorgungsverdrahtung

- Die Leitungsgröße muss den jeweiligen örtlichen und nationalen Vorschriften entsprechen.
 - Das Stromversorgungskabel des Gerätes muss mindestens der Klasse 245 IEC 53 oder 227 IEC 53 entsprechen.
 - Installieren Sie ein Erdungskabel, das länger als die anderen Kabel ist.
 - Der Installateur der Klimaanlage hat einen Schalter mit einem Kontaktabstand von mindestens 3 mm an jedem der Pole anzubringen.
- Querschnitt des Stromversorgungskabels: min. 1,5 mm² (3-adrig)

⚠ Warnung:

Spleißen Sie niemals das Netzkabel oder das Verbindungskabel zwischen Innenaggregat und Außengerät, da es andernfalls zu Rauchentwicklung, einem Brand oder einem Kommunikationsfehler kommen kann.

- **Auswahl eines Unterbrechers ohne Schmelzsicherung (NF) oder eines Erdschlussunterbrechers (NV).**
Der Unterbrecher muss so ausgelegt sein, dass die Trennung aller aktiven Leiter der Stromversorgung gewährleistet ist.

5.3. Steuerkabelarten

1. Übertragungskabel

Übertragungskabeltypen	Abgeschirmtes Kabel, CVVS oder CPEVS
Kabeldurchmesser	Mehr als 1,25 mm ²
Länge	Weniger als 200 m

2. Kabel der M-NET-Fernbedienung

Art des Fernbedienungskabels	Abgeschirmte Elektroleitungen MVVS
Kabeldurchmesser	Mehr als 0,5 bis 1,25 mm ²
Länge	An jeder Stelle über 10 m bis zur maximal zulässigen Übertragungskabellänge von 200 m.

3. Kabel der MA-Fernbedienung

Art des fernbedienungskabels	2-adriges Kabel (nicht abgeschirmt)
Kabeldurchmesser	0,3 bis 1,25 mm ²
Länge	Weniger als 200 m

5.4. Anschluss der Fernbedienungs-, Innen- und Außenübertragungskabel (Fig. 5-4)

- Anschluss der Innenanlage TB5 und der Außenanlage TB3. (2-adrig, nicht polarisiert) Das "S" auf der Innenanlage TB5 ist ein abgeschirmter Leitungsanschluss. Angaben über die technischen Daten der Anschlusskabel finden sich in den Montagehandbüchern der Außenanlage.

Hinweis:

Bei der Reihe PKFY-P-BM hat TB5 zwei Klemmen und keine Klemme S. Die Schirmleiterenden werden durch Quetschverbundung (Crimpen) verbunden. Die Verbindungsstellen sind mit Isolierband oder dergleichen zu isolieren.

- Eine Fernbedienung entsprechend den Angaben im zur Fernbedienung gehörenden Handbuch installieren.
- Das Übertragungskabel der Fernbedienung mit einem Kernaderkabel von 0,75 mm² und einer Länge bis zu 10 m anschließen. Wenn die Entfernung mehr als 10 m beträgt, ein Verbindungskabel von 1,25 mm² verwenden.

5. Elektroarbeiten




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Testlauf

6.1. Vor dem Testlauf

- Nach Installation, Verdrahtung und Verlegung der Rohrleitungen der Innen- und Außenanlagen überprüfen und sicherstellen, daß kein Kältemittel ausläuft, Netzstromversorgung und Steuerleitungen nicht locker sind, Polarität nicht falsch angeordnet und keine einzelne Netzanschlusssphase getrennt ist.
- Mit einem 500-Volt-Megohmmeter überprüfen und sicherstellen, daß der Widerstand zwischen Stromversorgungsklemmen und Erdung mindestens 1,0 M beträgt.

① MA-Fernbedienung

- "1" und "2" am TB15 der Innenanlage an eine MA-Fernbedienung anschließen (2-adrig, nichtpolarisiert).
- 9 bis 13 V Gleichstrom zwischen 1 und 2 (MA-Fernbedienung)
- ② M-NET-Fernbedienung
- "M1" und "M2" am TB5 der Innenanlage an eine M-NET-Fernbedienung anschließen (2-adrig, nichtpolarisiert).
- 24 bis 30 V Gleichstrom zwischen M1 und M2 (M-NET-Fernbedienung)
- ③ Kabellose Fernbedienung (bei Installation des kabellosen Signalempfängers)
- Schließen Sie das (9-polige) Kabel des kabellosen Signalempfängers an CN90 der Steuerkarte des Innengeräts an.
- Wenn mehr als zwei Geräte mit der Gruppensteuerung über die kabellose Fernsteuerung betrieben werden, schließen Sie TB15 jeweils an der gleichen Klemme an.
- Weitere Informationen zur Änderung der Einstellung "Pair No." finden Sie im Installationshandbuch der kabellosen Fernbedienung. (Die Standardeinstellung für das Innengerät und die kabellose Fernbedienung ist Pair No.= 0.)

Ⓐ Klemmleiste für das Innen-Übertragungskabel

Ⓑ Klemmleiste für das Außen-Übertragungskabel (M1(A), M2(B), Ⓛ(S))

Ⓒ Fernbedienung

Ⓓ Kabelloser Signalempfänger

Ⓔ Kabellose Fernbedienung

5.5. Adressen einsetzen (Fig. 5-5)

(Dafür sorgen, dass bei den Arbeiten der Netzstrom auf AUS geschaltet ist.)

- Zur Einstellung gibt es zwei Arten von Rotationsschaltern: Zur Einstellung der Adressen von 1 bis 9 und über 10 sowie zur Einstellung der Abzweigungsnummern.
- ① Einstellen von Adressen
Beispiel: Wenn die Adresse "3" ist, SW12 (für mehr als 10) auf "0" lassen und SW11 (für 1 bis 9) an "3" anpassen.
- ② Einstellen von Zweignummern SW14 (nur R2-Serie)
Passen Sie die Kältemittelleitung des Innengeräts an die Endanschlussnummer der BC-Steuerung an.
Bei anderen als der R2-Serie auf "0" lassen.
- Alle Drehschalter werden werkseitig auf "0" eingestellt. Geräteadressen und Zweignummern lassen sich mit diesen Schaltern beliebig einstellen.
- Das Festlegen von Innengeräteadressen variiert je nach dem vor Ort verwendeten System. Beziehen Sie sich zum Einstellen auf das Datenbuch.

5.6. Messen der Raumtemperatur mit dem eingebauten Sensor einer Fernbedienung

Wenn Sie die Raumtemperatur mit dem eingebauten Sensor einer Fernbedienung messen wollen, stellen Sie SW1-1 an der Schalttafel auf "ON". Durch entsprechendes Einstellen von SW1-7 und SW1-8 kann der Luftstrom auch dann angepasst werden, wenn das Heizungsthermometer auf OFF gestellt ist.

- Diesen Test nicht an den Klemmen der Steuerleitungen (Niederspannungskreis) vornehmen.

⚠ Warnung:

Die Klimaanlage nicht in Betrieb nehmen, wenn der Isolationswiderstand weniger als 1,0 M beträgt.

6.2. Testlauf

Verwendung der verdrahteten Fernbedienung (Fig. 6-1)

- Den Strom mindestens 12 Stunden vor dem Testlauf einschalten.
- Die [TEST]-Taste zweimal drücken. → "TEST RUN"-Flüssigkristallanzeige (LCD)
- Taste [Mode selection] (Wahl der Betriebsart) drücken und die Betriebsart Kühlen (oder Heizen) einschalten. → Vergewissern, daß kalte (oder warme) Luft ausgeblasen wird.
- Die Taste [Fan speed] (Luftgeschwindigkeit) drücken. → Vergewissern, daß die Luftgeschwindigkeit eingeschaltet ist.
- Die Luftrichtungs- oder die Jalousietaste drücken.
→ Funktion des Flügels bzw. der Jalousie kontrollieren.
- Den Betrieb des Gebläses der Außenanlage überprüfen.
- Durch Drücken der Taste [ON/OFF] (EIN/AUS) den Testlauf freigeben. → Stopp
- Speichern Sie eine Telefonnummer ein.
Die Telefonnummer eines Reparaturbetriebs, Verkaufsbüros usw. kann für eine Kontaktaufnahme bei auftretenden Fehlern in die Fernbedienung eingespeichert werden. Die Telefonnummer wird angezeigt, wenn ein Fehler aufgetreten ist. Für Anweisungen für die Eingabe dieser Nummer lesen Sie die Bedienungsanleitung des Innengerätes.

Hinweis:

- Wenn auf der Fernbedienung ein Fehlercode angezeigt wird oder wenn die Klimaanlage nicht richtig funktioniert, schlagen Sie im Installationshandbuch für die Außenanlage oder in anderen technischen Unterlagen nach.
- Der Timer OFF ist für den Testlauf so eingestellt, dass er nach 2 Stunden automatisch anhält.
- Während des Testlaufs wird die verbleibende Zeit in der Zeitanzeige angezeigt.
- Während des Testlaufs wird die Temperatur der Kältemittelleitungen der Innenanlage in der Raumtemperaturanzeige der Fernbedienung angezeigt.
- Wenn die Tasten VANE oder LOUVER betätigt werden, kann je nach Innenanlagenmodell die Meldung "NOT AVAILABLE" (nicht verfügbar) auf der Anzeige der Fernbedienung erscheinen. Hierbei handelt es sich aber nicht um eine Fehlerfunktion.




Fig. 6-1

Index

1. Consignes de sécurité.....	14
2. Emplacement pour l'installation.....	14
3. Installation de l'appareil intérieur	15
4. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement.....	16
5. Installations électriques	18
6. Marche d'essai	19

Remarque:

Dans le présent manuel d'utilisation, l'expression "Télécommande fi laire" fait uniquement référence au modèle PAR-21MAA.

Pour toute information sur l'autre télécommande, reportez-vous au livret d'instructions ou au manuel de paramétrage initial fournis dans les boîtes.

1. Consignes de sécurité

- Avant d'installer le climatiseur, lire attentivement toutes les "Consignes de sécurité".
- Veuillez consulter ou obtenir l'autorisation de votre compagnie d'électricité avant de connecter votre système.

⚠ Avertissement:

Précautions à suivre pour éviter tout danger de blessure ou de décès de l'utilisateur.

⚠ Précaution:

Décris les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Une fois l'installation terminée, expliquer les "Consignes de sécurité", l'utilisation et l'entretien de l'appareil au client conformément aux informations du mode d'emploi et effectuer l'essai de fonctionnement en continu pour garantir un fonctionnement normal. Le manuel d'installation et le mode d'emploi doivent être fournis à l'utilisateur qui doit les conserver. Ces manuels doivent également être transmis aux nouveaux utilisateurs.

⚠ Avertissement:

- Demandez à votre revendeur ou à un technicien agréé d'installer le climatiseur.
- Installez l'appareil sur une structure capable de supporter son poids.
- N'utiliser que les câbles spécifiés pour les raccordements. Les raccordements doivent être réalisés correctement sans tension sur les bornes. Ne jamais effectuer de jonction sur les câbles (sauf en cas d'indications contraires). Le non respect de cette consigne peut entraîner une surchauffe ou un incendie.
- Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et demander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer.
- Ne touchez jamais les ailettes de l'échangeur de chaleur.
- Installez le climatiseur en respectant les instructions du manuel d'installation.
- Demandez à un électricien agréé d'effectuer l'installation électrique conformément aux réglementations locales.

⚠ Précaution:

- Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A ou R407C, n'utilisez jamais les tuyaux de réfrigérant existants.
- Lors de l'utilisation de réfrigérant R410A ou R407C, appliquez une petite quantité d'huile ester, de l'huile ou de l'alkylbenzène, comme huile réfrigérante sur les événements et les connexions à brides.
- N'utilisez pas le climatiseur près d'animaux ou de plantes ou près d'aliments, d'instruments de précision ou d'objets d'art.
- N'utilisez pas le climatiseur dans certains environnements.
- Mettez l'appareil à la terre.

✖ : Indique une action qui doit être évitée.

! : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.

⚡ : Indique un élément qui doit être mis à la terre.

⚠ : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes.

⚡ : Indique que l'interrupteur principal doit être désactivé avant d'effectuer tout travail d'entretien.

⚠ : Danger d'électrocution.

⚠ : Attention, surface chaude.

⚡ ELV : Lors de travaux d'entretien, coupez l'alimentation de l'appareil intérieur ainsi que de l'appareil extérieur.

⚠ Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.


- Si le climatiseur est installé dans une pièce relativement petite, certaines mesures doivent être prises pour éviter que la concentration de réfrigérant ne dépasse le seuil de sécurité en tenant compte des possibilités de fuites de réfrigérant.
- Les parties détachées de la face pré découpée peuvent blesser l'installateur (coupure, etc.). Il lui est donc demandé de porter des vêtements de protection (gants, etc.).
- Lors de l'installation, du déplacement ou de l'entretien du climatiseur, charger les tuyaux de réfrigérant uniquement avec le réfrigérant spécifié (R410A). Ne pas les mélanger avec un autre réfrigérant et veiller à ce que les tuyaux soient exempts d'air. Un mélange d'air et de réfrigérant peut être à l'origine d'une pression anormalement élevée dans la tuyauterie de réfrigérant, ce qui peut résulter en une explosion et d'autres risques.

L'utilisation d'un réfrigérant autre que celui spécifié pour le système provoquera une défaillance mécanique, un dysfonctionnement du système ou une panne de l'appareil. Dans le pire des cas, la sécurité du produit pourrait être gravement affectée.

- Installez un disjoncteur, comme spécifié.

- Utilisez des câbles d'alimentation dont la capacité à distribuer le courant et la valeur nominale sont adéquates.
- Utilisez uniquement un disjoncteur et un fusible de la valeur indiquée.
- Ne touchez pas les interrupteurs avec les doigts mouillés.
- Ne touchez pas les tuyaux de réfrigérant pendant ou immédiatement après le fonctionnement.
- Ne faites pas fonctionner le climatiseur lorsque les panneaux et dispositifs de sécurité ont été enlevés.
- Ne mettez pas l'appareil immédiatement hors tension après son fonctionnement.

2. Emplacement pour l'installation



L'appareil intérieur est livré avec les accessoires et les éléments suivants:

Numéro d'élément	ACCESOIRE	QUANTITE	EMPLACEMENT
①	Equerre de fixation murale	1	Fixer à l'arrière de l'appareil Dans l'emballage
②	Vis de fixation 4 × 25	8	
③	Matière isolante	1	
④	Câble de la commande à distance MA	1	
⑤	Câble	1	
⑥	Courroie	1	
⑦	Attache	1	




Fig. 2-1

2.1. Dimensions externes (Appareil intérieur) (Fig. 2-1)

Choisir un emplacement approprié en prenant compte des espaces suivants pour l'installation et l'entretien.

Modèles	W	D	H	A	B	C*1	D	E
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm ou plus pour tuyauterie de gauche et arrière gauche.

⚠ Avertissement:

Fixer l'appareil intérieur à un mur suffisamment résistant que pour supporter son poids.

3. Installation de l'appareil intérieur




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Installation de la structure de montage mural (Fig. 3-1)

3.1.1. Installation de la structure de montage mural et mise en place des tuyaux

- A l'aide de la structure de montage mural, déterminer l'emplacement d'installation de l'appareil et le lieu de forage des orifices pour les tuyaux.

⚠ Avertissement:

Avant de forer un trou dans le mur, veuillez demander l'autorisation au responsable de l'édifice.

Ⓐ Pièce de support	Ⓗ Orifice pré-coupé (12-ø2,6)
Ⓑ Planche d'installation	Ⓘ Orifice pré-coupé (4-ø9)
Ⓒ Partie principale	Ⓛ Orifice pré-coupé (87-ø5,4)
Ⓓ Fente (4-4,5 × 35)	Ⓜ Orifice de tuyauterie (ø65)
Ⓔ Orifice pré-coupé (8-ø4,3)	Ⓛ Fente (4-4,5 × 40)
Ⓕ Norme de niveling	Ⓜ Fente (4-4,5 × 37)
Ⓖ Orifice pré-coupé	Ⓝ Fente (4-11 × 20)

W: Emplacement pour les orifices muraux

ⓧ Structure de montage mural

Ⓨ Orifice central

⓫ Aligner la balance avec la ligne

⓬ Introduire la balance

3.1.2. Forage de l'orifice des tuyaux (Fig. 3-2)

- Utiliser une foreuse à témoins pour forer un orifice de pénétration dans le mur de 90 à 100 mm de diamètre, aligné sur la direction du tuyau, à l'endroit indiqué sur le diagramme à gauche.

- L'orifice de pénétration dans le mur doit être incliné de telle sorte que l'ouverture extérieure soit plus basse que l'ouverture intérieure.

- Insérer un manchon (de 90 mm de diamètre - non fourni) dans l'orifice.

Remarque:

L'orifice de pénétration doit être incliné afin d'augmenter le débit.

3.1.3. Installation du support de montage mural

- L'appareil extérieur pesant près de 10 kg, choisir l'emplacement de montage en tenant bien compte de ce fait. Si le mur ne semble pas être assez résistant, le renforcer avec des planches ou des poutres avant d'installer l'appareil.
- La structure de montage doit être attachée à ses deux extrémités et au centre, si possible. Ne jamais la fixer à un seul endroit ou de manière asymétrique. (Si possible, attacher la structure à tous les points indiqués par une flèche en caractères gras.) (Fig. 3-3)

⚠ Avertissement:

Si possible, attacher la structure à tous les points marqués d'une flèche en caractères gras.

⚠ Précaution:

- Le corps de l'appareil doit être monté à l'horizontale.

- Le fixer aux orifices marqués d'un ▲.

① Attachez un fil à l'orifice.

② Ce niveau peut être obtenu facilement en attachant un poids au fil et en alignant le fil avec la marque.

3.2. Préparation pour le raccord des tuyaux

- Retirer la bande de vinyle qui maintient les tuyaux d'écoulement.

① Tuyautage arrière, droit et inférieur (Fig. 3-4)

- Relier les tuyaux de réfrigérant et d'écoulement en appliquant du ruban de vinyle à trois endroits au moins, afin de faciliter le passage de ces tuyaux par le mur.

Ⓐ Ruban de vinyle

ⓧ Cette vue est un aperçu de l'arrière de l'appareil.

② Tuyautage gauche et arrière gauche

- ②-① Pour le tuyautage arrière gauche, sortir les tuyaux de l'orifice pour déterminer leur longueur correcte puis les couder. L'appareil intérieur devrait être installé sur la structure de montage mural. (Fig. 3-5)

Ⓑ Mur

Ⓒ Orifice dans le mur

Ⓓ Section coudeée

Ⓔ Tuyau à réfrigérant

Ⓕ Tuyau d'évacuation

Ⓖ Câble de transmission

3. Installation de l'appareil intérieur




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement




Fig. 4-1

- ②-② Levez l'appareil intérieur en accrochant la pièce de support (sur la planche d'installation) aux saillies situées au dos de l'appareil comme l'indique. (Fig. 3-6)
Lorsque la tuyauterie etc est installée, replacez la pièce de support sur la planche d'installation.
(Si l'appareil n'est pas correctement attaché, il pourrait y avoir des vibrations lors de son fonctionnement.)
- Ⓐ Planche d'installation
Ⓑ Pièce de support
Ⓒ Saillie

- ③ Au cas où le tuyau évasé serait encastré d'avance dans le mur: (Fig. 3-7)

- Définir la longueur de tuyau destinée à l'encastrement en l'indiquant sur la plaque de montage comme référence.
- Ⓐ Marque
- Ⓑ Structure de montage mural

3.3. Montage de l'appareil (Fig. 3-8)

- ① Veiller à bien suspendre les attaches métalliques de l'appareil intérieur au-dessus des crochets de la structure de montage mural.

Ⓐ Appareil intérieur
Ⓑ Structure de montage mural
Ⓒ Crochet

- ② Lorsque le raccordement des tuyaux est terminé, utiliser les vis de fixation pour attacher l'appareil intérieur à la structure de montage mural.

4.1. Connexion des tuyaux (Fig. 4-1)

- En cas d'utilisation de tuyaux en cuivre disponibles sur le marché, envelopper les tuyaux de liquide et de gaz avec de la matière isolante vendue dans le commerce sur le marché (résistant à une chaleur de 100 °C ou supérieure et d'une épaisseur de 12 mm ou plus).
- Les parties intérieures du tuyau d'écoulement doivent également être entourées de matière isolante en mousse de polyéthylène (avec une poids spécifique de 0,03 et de 9 mm d'épaisseur ou plus).
- Appliquer un film mince d'huile réfrigérante sur la surface du tuyau et du support du joint avant de serrer l'écrou évasé.
- Utiliser deux clés pour serrer les connexions des tuyaux.
- Utiliser la matière isolante des tuyaux de réfrigérant fournie afin d'envelopper les connexions des appareils intérieurs. Effectuer l'isolation avec soin.

Avertissement:

Pendant l'installation de l'appareil, brancher correctement les tuyaux de réfrigérant avant de lancer le compresseur.

Ⓐ Dimension de l'évasement

Diam. ext. Tuyau en cuivre (mm)	Dimensions évasement Dimensions ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

Ⓑ Diamètres des tuyaux de réfrigérant & couple de serrage des raccords coniques

	R407C ou R22				R410A				Diam. ext. raccord conique			
	Tuyau à liquide		Tuyau à gaz		Tuyau à liquide		Tuyau à gaz					
	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)	Diamètre du tuyau (mm)	Couple de serrage (N.m)				
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26		

Ⓒ Ne pas appliquer d'huile réfrigérante sur les vis.

(Les écrous évasés risquent davantage de se desserrer.)

Ⓓ Veiller à utiliser les écrous évasés joints à l'appareil principal.

(L'utilisation des produits disponibles dans le commerce peut entraîner des craquements.)

Ⓔ Appliquer de l'huile réfrigérante sur toute la surface évasée du fond.

4. Tuyau de réfrigérant et tuyau d'écoulement




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- Ⓐ Incliné vers le bas
- Ⓑ Doit être plus bas que le point de sortie
- Ⓒ Fuite d'eau
- Ⓓ Siphon d'écoulement
- Ⓔ Air
- Ⓕ Ondulé
- Ⓖ L'extrémité du tuyau d'écoulement est immergée.
- Ⓗ Tranchée d'écoulement
- Ⓘ 5 cm ou moins entre l'extrémité du tuyau d'écoulement et le sol




Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Mise en place des tuyaux de réfrigérant et d'écoulement

- Position des tuyaux de réfrigérant et d'écoulement (Fig. 4-2)
 - Le tuyau d'écoulement peut être coupé en fonction des conditions d'installation.
- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| Ⓐ (Longueur effective : 640) | ① Tuyau à gaz |
| Ⓑ Tuyau à liquide | ② Tuyau flexible d'évacuation |

5. Installations électriques




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Appareil intérieur (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Enlevez le panneau avant, puis enlevez la boîte d'angle du coin droit inférieur de l'appareil intérieur.
 - 2) Enlevez la vis de fixation du couvercle des pièces électriques puis enlevez le couvercle.
 - 3) Connectez le câble d'énergie et le câble de transmission au bloc de sorties.
 - Il se peut que l'on soit obligé de tirer vers l'avant la boîte des pièces électriques lors d'une révision etc., les fils doivent donc être un peu plus longs qu'il ne semble nécessaire.
 - 4) Raccordez le connecteur de la télécommande MA. (2 fils non polarisés)
 - 5) Raccordez le câble ⑤ joint au connecteur CN90 de la carte de commande du boîtier électrique.
* Assurez-vous du raccordement en cas d'utilisation de la télécommande MA/M-NET.
 - 6) Fixez le câble ④ de la télécommande MA et le câble ⑤ avec le cliquet à travers la griffe à droite du boîtier électrique.
 - 7) Fixez le câble ④ de la télécommande MA sur le cliquet avec le câble passant le long de la partie inférieure du bornier.
 - 8) Fixer le câble ⑤ avec la courroie ⑥ jointe.
 - 9) Extrayez le câble de transmission à l'arrière du panneau avant du côté de la boîte d'angle. Reposez le panneau électrique et celui avant. (Ne tirez pas fort sur le câble de transmission.)
 - 10) Après avoir raccordé les connecteurs (jaunes à 9 pôles) situés sur l'appareil intérieur et le panneau avant, faites glisser le tube en verre et fixez-le avec l'attache ⑦ jointe à laquelle la partie de connecteur jointe n'es pas exposée.
* Assurez-vous du raccordement en cas d'utilisation de la télécommande MA/M-NET.
 - 11) Fixez chaque câble avec le cliquet pour le câblage d'installation située sous le boîtier électrique et reposez le couvercle du boîtier d'angle.
- Un dispositif de débranchement de l'alimentation avec un interrupteur d'isolation, ou tout autre dispositif, devra être intégré dans tous les conducteurs actifs du câblage fixe.

5.2. Câblage d'alimentation

- La taille du câblage doit être conforme au code local ou national en vigueur.
 - Le câble d'alimentation de l'appareil ne doit pas être inférieur à celui de la conception 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
 - Installer un câble de mise à la terre plus long que les autres câbles.
 - L'installation du climatiseur doit comprendre un interrupteur avec un écartement de 3 mm minimum entre les contacts de chaque pôle.
- Taille du câble d'alimentation : supérieure à 1,5 mm² (3 fils)

Avertissement:

Ne jamais effectuer de jonction du câble d'alimentation ou du câble de raccordement intérieur-extérieur car cela peut entraîner une surchauffe, un incendie ou un raccordement défaillant.

- Sélection d'un disjoncteur sans fusible (NF) ou d'un disjoncteur de fuite à la terre (NV). Le disjoncteur doit intégrer un moyen de garantir la déconnexion de tous les conducteurs de phase actifs de l'alimentation.

5.3. Types de câbles de commandes

1. Câblage des câbles de transmission

Type de câble de transmission	Fil blindé CVVS ou CPEVS
Diamètre du câble	Supérieur à 1,25 mm ²
Longueur	Inférieure à 200 m

2. Câbles de la Commande à distance M-NET

Type de câble de commande à distance	Câble blindé MVVS
Diamètre du câble	Entre 0,5 et 1,25 mm ²
Longueur	Longueur du câble de commande à distance qui dépasse 10 m à la longueur de câble de transmission dont la longueur maximum autorisée est 200 m.

3. Câbles de la Commande à distance MA

Type de câble de commande à distance	Câble à deux conducteurs (non blindé)
Diamètre du câble	De 0,3 à 1,25 mm ²
Longueur	Inférieure à 200 m

5.4. Raccordement des câbles de la commande à distance et des câbles de transmission intérieurs et extérieurs (Fig. 5-4)

- Raccorder l'unité intérieure TB5 et l'unité intérieure TB3. (2 fils non polarisés) Le "S" sur l'unité intérieure TB5 est une connexion pour câbles blindé. Pour les spécifications techniques des câbles de connexion, se reporter au manuel d'installation de l'appareil extérieur.

Remarque :

Comme pour les séries PKFY-P-BM, TB5 possède deux bornes et ne possède pas de borne S. Les mises à la terre des fils blindés sont raccordées par serillage. Isoler les parties raccordées avec du ruban isolant, etc.

- Installer une commande à distance conformément aux instructions du manuel fourni avec la commande à distance.
- Raccorder le câble de transmission de la commande à distance à l'aide d'un câble de 0,75 mm² de diamètre d'une longueur de 10 m maximum. Si la longueur nécessaire est supérieure à 10 m, utiliser un câble de raccordement de 1,25 mm² de diamètre.

5. Installations électriques




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Marche d'essai

6.1. Avant la marche d'essai

- ▶ Lorsque l'installation, le tuyautage et le câblage des appareils intérieur et extérieur sont terminés, vérifier l'absence de fuites de réfrigérant, la fixation des câbles d'alimentation et de commande, l'absence d'erreur de polarité et contrôler qu'aucune phase de l'alimentation n'est déconnectée.
 - ▶ Utiliser un mégohm-mètre de 500 V pour s'assurer que la résistance entre les terminaux d'alimentation électrique et la terre soit au moins de 1,0 MΩ.

① Commande à distance MA

- Connecter les points "1" et "2" de la borne TB15 de l'appareil intérieur à une commande à distance MA. (2 fils non polarisés)
 - CC de 9 à 13 V entre 1 et 2 (Commande à distance MA)
 - ② Commande à distance M-NET
 - Connecter les points "M1" et "M2" de la borne TB5 de l'appareil intérieur à une commande à distance M-NET. (2 fils non polarisés)
 - CC de 24 à 30 V entre M1 et M2 (Commande à distance M-NET)
 - ③ Télécommande sans fil (lors de l'installation d'un récepteur de signaux sans fil)
 - Relier le fil du récepteur de signaux sans fil (câble 9 pôles) au connecteur CN90 du bornier du contrôleur intérieur.
 - Lorsque plus de deux appareils sont utilisés dans le cadre d'une commande groupée à l'aide de la télécommande sans fil, connecter correctement TB15.
 - Pour modifier le réglage du numéro de paire, consulter le manuel d'installation accompagnant la télécommande sans fil. (Le numéro de paire de l'appareil intérieur et de la télécommande est réglé sur 0 par défaut.)

Ⓐ Bloc de sortie du câble de transmission intérieur

⑧ Bloc de sortie du câble de transmission extérieur (M1(A), M2(B), ⑨(S))

© Télécommande ⓐ Récepteur de signaux sans fil ⓑ Télécommande sans fil

5.5. Configuration des adresses (Fig. 5-5)

(Toujours effectuer ces opérations lorsque le système est hors tension.)

- Il existe deux types de réglages de commutateurs rotatifs disponibles, pour le réglage des adresses de 1 à 9 et au-dessus de 10 et pour le réglage du nombre de ramifications.

① Réglage des adresses

Exemple : Si l'adresse est "3" basculez SW11 (1 à 9) sur "3"

② Réglage des numéros de branche SW14 (série R2 uniquement)

Réglez le tuyau de réfrigérant de l'unité intérieure sur le numéro de connexion d'extrémité du contrôleur BC.

Conservez les autres réglages (sauf série R2) sur "0".

- Les interrupteurs rotatifs sont tous réglés sur "0" par défaut (sortie usine). Ces interrupteurs peuvent être utilisés pour régler l'adresse des unités et les numéros de branche.

- La détermination de l'adresse des unités intérieures varie en fonction du système sur site. Procédez au réglage conformément au manuel de référence.

5.6. Détection de la température ambiante à l'aide du capteur intégré à la télécommande

Si vous souhaitez détecter la température ambiante à l'aide du capteur intégré à une télécommande, réglez SW1-1 sur "ON" (activation) sur la carte de commande. Si SW1-7 et SW1-8 sont correctement réglés, il est possible d'ajuster le flux d'air lorsque le thermomètre de chauffage est désactivé.

6.2 Marche d'essai

6.2. Marche d'essai

Utilisation de la télécommande filaire (Fig. 6.1)

- Utilisation de la télécommande filaire (Fig. 6-1)**

 - ① Mettre l'appareil sous tension au moins douze heures avant l'essai de fonctionnement.
 - ② Appuyer deux fois sur la touche [TEST] (ESSAI). ➔ Affichage à cristaux liquides "TEST RUN" (ESSAI DE FONCTIONNEMENT)
 - ③ Appuyer sur la touche [Mode selection] (Sélection Mode) et passer en mode refroidissement (ou chauffage). ➔ Vérifier si la soufflerie souffle de l'air froid (ou chaud).
 - ④ Appuyer sur la touche [Fan speed] (Vitesse soufflerie). ➔ Vérifier si la vitesse de la soufflerie change.
 - ⑤ Appuyer sur [la touche de direction de l'air] ou sur [la grille d'admission].
➔ Vérifier le fonctionnement des ailettes ou de la grille.
 - ⑥ Vérifier le bon fonctionnement du ventilateur de l'appareil extérieur.
 - ⑦ Arrêter l'essai de fonctionnement en appuyant sur la touche [ON/OFF] (Marche/Arrêt). ➔ Arrêt
 - ⑧ Enregistrez un numéro de téléphone.
Le numéro de téléphone de l'atelier de réparation, de l'agence commerciale, etc., à contacter en cas de panne peut être enregistré dans la télécommande. Le numéro de téléphone s'affichera en cas d'erreur. Pour prendre connaissance des procédures d'enregistrement, consultez le mode d'emploi de l'appareil intérieur.




Fig. 6-1

Remarque:

- Si une erreur de code s'affiche sur la télécommande ou si le climatiseur ne fonctionne pas correctement, voir le manuel d'installation de l'appareil extérieur ou les autres documentations techniques.
 - Pour la marche d'essai, la minuterie OFF est réglée de façon à s'arrêter automatiquement après 2 h.
 - Pendant la marche d'essai, le temps restant apparaît dans l'affichage du temps.
 - Pendant la marche d'essai, la température des tuyaux de réfrigérant de l'appareil intérieur apparaît dans l'affichage de température de la pièce de la télécommande.
 - Lorsqu'on appuie sur le bouton des AILETTES ou de la GRILLE, le message « NON DISPONIBLE » peut apparaître sur l'écran de la télécommande selon le modèle d'appareil intérieur, mais il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften.....	20	22
2. Plaats	20	24
3. Het binnenapparaat installeren	21	25

Opmerking:

De term "Bedrade afstandsbediening" in deze handleiding refereert aan de PAR-21MAA.

Zie de installatiehandleiding of handleiding voor de basisinstellingen die bij deze dozen zijn geleverd voor meer informatie over de andere afstandsbediening.

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat installeert.
- Stel de aanleverende instantie op de hoogte of vraag om toestemming voordat u dit systeem aansluit op het elektriciteitsnet.

⚠ Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

⚠ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

Informeer de klant na voltooiing van de installatie over de "Veiligheidsvoorschriften", het gebruik en het onderhoud van het apparaat en laat het apparaat proefdraaien om de werking ervan te controleren. Zowel de installatie- als de gebruikershandleiding dienen ter bewaring aan de gebruiker te worden gegeven. Deze handleidingen dienen te worden doorgegeven aan latere gebruikers.

⚠ Waarschuwing:

- Vraag de dealer of een erkende installateur om de airconditioner te installeren.
- Installeer het apparaat op een plaats die het gewicht ervan kan dragen.
- Gebruik uitsluitend de gespecificeerde kabels voor het verbinden. De aansluitingen moeten stevig vastzitten zonder druk op de aansluitpunten. Splijt de kabels nooit voor het bedraden (tenzij in deze handleiding anders wordt aangegeven). Het niet opvolgen van deze aanwijzingen kan leiden tot oververhitting of brand.
- Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze te installeren.
- Raak de vinnen van de warmtewisselaar niet aan.
- Installeer de airconditioner volgens deze installatiehandleiding.
- Laat het aanleggen van de elektrische leidingen altijd uitvoeren door een erkend elektricien en zorg dat dit gebeurt volgens de plaatselijk geldende regels.

⚠ Voorzichtig:

- Als de koelstof die u gebruikt R410A of R407C is, gebruik dan nooit de bestaande koelleidingen.
- Gebruik esterolie, etherolie of alkalibenzen (kleine hoeveelheid) als koelmachineolie voor de coating van soldeerverbindingen en andere koppelingen, als u R410A of R407C-koelstof gebruikt.
- Gebruik de airconditioner niet in een ruimte waar zich voedsel, dieren, planten, precisie-instrumenten of kunstwerken bevinden.
- Gebruik de airconditioner niet in speciale ruimtes.
- Het apparaat aarden.

∅ : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.

! : Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.

⊕ : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.

△ : Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen.

✖ : Geeft aan dat het apparaat moet worden uitgezet voor onderhoud.

⚠ : Geeft aan dat er een risico van elektrische schokken bestaat.

⚠ : Geeft aan dat u op dient te passen voor hete oppervlakken.

✖ ELV : Bij onderhoud dient u de spanning voor zowel het binnenapparaat als het buitenapparaat geheel uit te zetten.

⚠ Waarschuwing:

Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

- Als de airconditioner in een kleine ruimte wordt geïnstalleerd, moeten er maatregelen worden genomen om te voorkomen dat de concentratie koelstof in de ruimte hoger is dan de veiligheidsgradiënt bij eventuele lekkage van koelstof.
- De onderdelen waaruit stukken zijn geponst kunnen verwondingen veroorzaken door de scherpe randen. Draag bij het installeren beschermende handschoenen.
- Gebruik bij het installeren, verplaatsen of onderhouden van het apparaat uitsluitend de gespecificeerde koelstof (R410A) voor het vullen van de koelstofpijpen. Meng de koelstoffen niet met andere koelstoffen en let erop dat er geen lucht in de pijpen achterblijft. Koelstof vermengd met lucht kan leiden tot abnormale hoge druk in de koelstofpijpen wat explosiegevaar of andere gevaren tot gevolg kan hebben.
Als u een andere koelstof dan de voorgeschreven koelstof gebruikt, kan dit leiden tot mechanische storingen, systeemstoringen of uitval van de unit. In het slechtste geval kan de productveiligheid ernstig in het geding komen.

- Zorg dat er, zoals vereist, een stroomonderbreker wordt geïnstalleerd.
- Gebruik voor de elektrische aansluitingen kabels met voldoende stroomcapaciteit.
- Gebruik alleen een stroomonderbreker en zekeringen met de gespecificeerde capaciteit.
- Raak schakelaars nooit met natte vingers aan.
- Raak de koelstofpijpen niet met blote handen aan terwijl de airconditioner werkt of vlak nadat deze heeft gewerkt.
- Gebruik de airconditioner niet wanneer de panelen en beveiligingen zijn verwijderd.
- Zet de netspanning niet onmiddellijk na gebruik van het apparaat uit.

2. Plaats





Fig. 2-1

Het binnenapparaat wordt geleverd met de volgende onderdelen en accessoires:

Artikelnummer	Accessoire	Hoeveelheid	Plaats
①	Muurbevestigingsmal	1	Aan de achterkant van het apparaat bevestigen
②	Zelftappende schroef 4 × 25	8	
③	Viltband	1	
④	MA-afstandsbedieningskabel	1	
⑤	Kabel	1	
⑥	Band	1	
⑦	Bevestigingsmiddel	1	

2.1. Buitenafmetingen (Binnenapparaat) (Fig. 2-1)

Kies een geschikte plaats waarbij u rekening moet houden dat u de hiernavolgende ruimte vrij moet laten voor installatie en onderhoud.

(mm)	Modellen	W	D	H	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ*1	Ⓓ	Ⓔ
	PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm of meer voor linkerkant en linker achterleiding.

⚠ Waarschuwing:

Bevestig het binnenapparaat tegen een muur die sterk genoeg is om het gewicht van het apparaat te dragen.

3. Het binnenapparaat installeren




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. De muurbevestigingsmal aanbrengen (Fig. 3-1)

3.1.1. De muurbevestigingsmal aanbrengen en de plaats van de pijpen bepalen

- ▶ Bepaal met behulp van de muurbevestigingsmal de plaats waar het apparaat geïnstalleerd moet worden en waar de gaten voor de pijpen geboord moeten worden.

⚠ Waarschuwing:

Neem contact op met de eigenaar van het gebouw voordat u gaten in de muur gaat boren.

Ⓐ Ondersteuningsstuk	⓪ Doordrukopening (12-ø2,6)
Ⓑ Ophangplaat	⓫ Doordrukopening (4-ø9)
Ⓒ Apparaat	⓬ Doordrukopening (87-ø5,4)
Ⓓ Sleuf (4-4,5 × 35)	⓭ Opening voor pijpen (ø65)
Ⓔ Doordrukopening (8-ø4,3)	⓮ Sleuf (4-4,5 × 40)
Ⓕ Plaats voor waterpas	⓯ Sleuf (4-4,5 × 37)
Ⓖ Doordrukopening	⓰ Sleuf (4-11 × 20)

W: Plaats voor gaten in de muur

ⓧ Muurbevestigingsmal

⓫ Midden gat

⓬ Zet de schaal op de lijn

⓭ Schaal invoegen.

3.1.2. Het gat voor de pijpleiding boren (Fig. 3-2)

- ▶ Maak op de plaats die aan de linkerkant op de tekening is aangegeven, met een kernboor een gat door de muur met een diameter van 90-100 mm, in de richting van de pijpen.
- ▶ Het gat door de muur moet aflopen, zodat de opening aan de buitenkant lager is dan het gat aan de binnenkant.
- ▶ Plaats een mof (diameter 90 mm, niet meegeleverd) in het gat.

Opmerking:

Het gat moet enigszins aflopen omdat de afvoer hierdoor beter verloopt.

3.1.3. De muurbevestigingsmal aanbrengen

- ▶ Aangezien het binnenapparaat bijna 10 kilo weegt, moet de inbouwplaats met zorg worden uitgekozen. Als de muur niet sterk genoeg lijkt, kunt u hem verstevigen met behulp van platen of balken.
- ▶ De muurbevestigingsmal moet aan weerszijden en indien mogelijk ook in het midden worden bevestigd. Zet hem nooit op één plaats vast en zorg altijd dat de mal symmetrisch bevestigd is (het beste is de mal te bevestigen op alle plaatsen die met een vette pijl staan aangegeven). (Fig. 3-3)

⚠ Waarschuwing:

Bevestig de muurbevestigingsmal indien mogelijk op alle plaatsen die met een vette pijl gemarkeerd zijn.

⚠ Voorzichtig:

- Het apparaat moet horizontaal gemonteerd worden.
 - Naak vast bij de gaten aangegeven met ▲.
- ① Maak een draad vast aan het gat.
② U kunt er eenvoudig voor zorgen dat het apparaat waterpas wordt geïnstalleerd door een gewicht aan het draad te hangen en de draad op één lijn te brengen met de markering.

3.2. Voorbereiding voor de aansluiting van de pijpen

- ▶ Verwijder het vinylband waarmee de pijpen bij elkaar worden gehouden.
- ① Pijpen aan de achter-, rechter- en onderkant (Fig. 3-4)
- ▶ Bind de koelstofpijpen en de afvoerpijp op drie of meer punten samen met behulp van vinylband. Zo kunt u de pijpen gemakkelijker door de muur voeren.

Ⓐ Vinylband
ⓧ Deze tekening toont het apparaat gezien vanaf de achterkant.

② Pijpen links en linksachter

- ②-① Als u de pijpen linksachter wilt installeren: neem de pijpen uit het gat, zodat u de juiste lengte kunt bepalen, en bind ze samen. Het binnenapparaat moet aan de muurbevestigingsmal hangen. (Fig. 3-5)

Ⓑ Muur
Ⓒ Gat in de muur
Ⓓ Gebundeld gedeelte
Ⓔ Koelstofpijp
Ⓕ Afvoerpijp
Ⓖ Transmissiekabel

3. Het binnenapparaat installeren




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Koelpijp en afvoerpijp




Fig. 4-1

4.1. Aansluiten van de pijpen (Fig. 4-1)

- Als u koperen pijpen gebruikt, moet u de vloeistof- en gaspijpen met isolatiemateriaal bekleden (hittebestendig tot 100 °C, dikte van 12 mm of meer).
- De delen van de afvoerpijp die binnenshuis lopen, moeten worden bekleed met isolatiemateriaal van polyethyleenschuim (relatieve dichtheid 0,03, dikte 9 mm of meer).
- Doe een dun laagje koelmachineolie op de leiding en het aansluitingsoppervlak voordat u de "flare"-moer vastdraait.
- Draai met gebruik van twee pijptangen de aansluitende leidingen vast.
- Isoleer met meegeleverd isolatiemateriaal voor koelpijpen de aansluitingen aan de binnenzijde van het apparaat. Voer de isolatie zorgvuldig uit.

Waarschuwing:

Als u het apparaat installeert, zet de koelmiddelleidingen dan stevig vast voordat u de compressor start.

Afsnijmatten tromp

Buitendiameter koperen pijp (mm)	Afmetingen tromp ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

⑥ Maten van de koelstofleidingen en aandraaimoment van de optrompmoeren

	R407C of R22				R410A				Buitendiameter flensmoer			
	Vloeistofpijp		Gaspijp		Vloeistofpijp		Gaspijp					
	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)	Afmeting leiding (mm)	Aanhaalmoment (N.m)				
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26		

⑦ Breng geen koelolie aan op de schroefoppervlakken.

(Hierdoor kunnen de flensmoeren eerder losraken.)

⑧ Zorg ervoor dat u de flensmoeren gebruikt die aan het apparaat zijn bevestigd.

(Het gebruik van andere flensmoeren kan barsten tot gevolg hebben.)

⑨ Breng koelolie aan op de aansluitingsoppervlakken.

4. Koelpijp en afvoerpijp




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Afhelling
- (B) Moet vanaf uitlaatpunt omlaag lopen
- (C) Waterlekkage
- (D) Opgesloten afvoerwater
- (E) Lucht
- (F) Golvend
- (G) Uiteinde van afvoerdeiling bevindt zich onder water.
- (H) Watergang voor afvoer
- (I) Maximaal 5 cm tussen uiteinde van afvoerdeiling en de grond

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Plaats van de koelstof- en afvoerpijpen

- ① Plaats van de koelstof- en afvoerpijpen (Fig. 4-2)
- De afvoerpijp kan in het midden worden doorgezaagd, als dit voor installatie nodig is.

Ⓐ (Effectieve lengte: 640)

Ⓑ Vloeistofpijp

Ⓒ Gaspip

Ⓓ Afvoerslang

- ② De plaats van de doordrukopeningen op het apparaat bepalen. (Fig. 4-3)

► Maak de doordrukopeningen met behulp van een zaag of een geschikt mes. Pas op dat u de andere onderdelen van het apparaat niet beschadigt.

- Verwijder het hoekblokje en boor een doordrukopening. Als u een gat maakt zonder het hoekblokje te verwijderen, kunt u de afvoerslang beschadigen.

Ⓐ Pijpaansluiting aan de linkerkant

Ⓑ Pijpaansluiting aan de onderkant

Ⓒ Pijpaansluiting aan de rechterkant

Ⓓ Doordrukopening voor pijpaansluiting aan de linkerkant

Ⓔ Hoekdoos

Ⓕ Doordrukopening voor pijpaansluiting aan de onderkant

Ⓖ Doorlaatopening voor de kabel van de afstandsbedieningseenheid

Ⓗ Doordrukopening voor pijpaansluiting aan de rechterkant

4.3. Afvoerpijpen (Fig. 4-4)

- De afvoerpijpen moeten 1/100 of meer aflopen.
- Als u de afvoerpijp wilt verlengen, kunt u een buigzame slang (binnendiameter 16 mm), die in de winkel verkrijgbaar is, of een harde PVC-pijp (VP-16) gebruiken. Zorg er voor dat er geen water lekt bij de aansluitingen.
- Wanneer de afvoerpijp binnenshuis loopt, dient u de pijp te omhullen met isolatiemateriaal (polyethyleenschuim met een soortelijk gewicht van 0,03 en een dikte van 9 mm of meer), hetgeen in de winkel verkrijbaar is.
- Plaats de afvoerpijp niet rechtstreeks in een afvoergeul waar zwavelgas kan ontstaan.
- Controleer nadat u de pijpen heeft aangebracht of er water uit het uiteinde van de afvoerpijp stroomt.

⚠ Voorzichtig:

Voor een juiste afvoer moet de afvoerpijp worden geïnstalleerd volgens de voorschriften van deze installatiehandleiding. De afvoerpijpen moeten thermisch geïsoleerd worden om condensatie te voorkomen. Als de afvoerpijpen niet goed geïnstalleerd en geïsoleerd zijn, kan condensvocht op het plafond, de vloer of andere eigendommen druppelen.

4.4. De aanleg van de pijpleidingen voltooien (Fig. 4-5)

- Om druppels condensvocht te voorkomen, dient u viltband over het isolatiemateriaal om de koelstof- en afvoerpijpen in het apparaat te wikkelen, zoals op het schema is aangegeven.

- Leg de afvoerslang zo dat hij naar de onderkant van het apparaat loopt.
- Het viltband moet zo worden gewikkeld dat het steeds over de halve breedte wordt overlapt.

Ⓐ Viltband

Ⓑ Vloeistofpijp

Ⓒ Gaspip

Ⓓ Afvoerpijpen

Ⓔ Van achteren gezien

Ⓕ Let op dat het midden van de afvoerslang niet omhoog staat.


Ⓖ Als de pijpen links worden aangebracht, moeten de koelstofpijpen en de afvoerpijp ieder afzonderlijk met band worden omwikkeld.

Ⓗ Bundel de koelstofpijpen en de afvoerpijp samen en wikkel er viltband omheen. Het viltband moet 20 mm of meer overlappen.

* Breng het band zodanig op de pijpen aan dat de pijpen achter het apparaat komen te liggen.

Ⓘ Zet het uiteinde van het viltband vast met een kram.

5. Elektrische aansluitingen



- Ⓐ Aansluitblok voor voedingskabel
- Ⓑ Aansluitblok voor transmissiekabel (gedeeld met M-NET-afstandsbediening)
- Ⓒ Connector voor MA-afstandsbediening
- Ⓓ Kabel voor MA-afstandsbediening (ACCESSOIRE ④)
- Ⓔ kabel (ACCESSOIRES ⑤)
- Ⓕ band (ACCESSOIRES ⑥)
- Ⓖ De klem voor bekabeling ter plekke

Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Binnenapparaat (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Verwijder het voorpaneel en verwijder vervolgens de hoekdoos rechtsonder uit het binnenapparaat.
 - 2) Verwijder de bevestigingsschroeven van de afdekplaat van de elektrische onderdelen en verwijder de afdekplaat.
 - 3) Sluit de voedingskabel en de transmissiekabel aan op het aansluitblok.
 - De doos met elektrische onderdelen moet wellicht naar voren worden getrokken bij een onderhoudsbeurt, enz. Daarom moet u wat speling in de lengte van de kabels laten.
 - 4) Sluit de aansluiting aan voor de MA afstandsbediening. (Niet gepolariseerd 2-draads)
 - 5) Sluit de aangehechte kabel ⑥ aan op de CN90 op de besturingsplaats in de elektrische onderdelen inbouwdoos.
 - * Zorg dat u het aansluit in plaats van de MA/M-NET afstandsbediening te gebruiken.
 - 6) Bevestig de MA afstandsbedieningkabel ④ en de kabel ⑤ met de klem door de haak aan de rechterkant van de elektrische onderdelen inbouwdoos.
 - 7) Bevestig de MA afstandsbedieningkabel ④ aan de bevestigingsklem en laat de langs de onderkant van het aansluitblok lopen.
 - 8) Maak de kabel ⑤ vast met de aangehechte band ⑥.
 - 9) Laat het hoofdsnoer aan de achterkant van het voorpaneel uitkomen naar de hoekdoos kant. Plaats de elektrische kap en het voorpaneel terug. (Niet hard trekken aan het hoofdsnoer).
 - 10) Na het aansluiten van de aansluitingen (geel 9-polig) op het voorpaneel en het binnenapparaat, schuif u de glazen buis en bevestigt u het met bevestigingsmiddel ⑦ waarbij het verbindende deel van de aansluiting niet wordt blootgesteld.
 - * Zorg dat u het aansluit in plaats van de MA/M-NET afstandsbediening te gebruiken.
 - 11) Maak elk snoer vast met de klem voor bedrading ter plekke onder de elektrische onderdelen inbouwdoos en plaats de kap van de hoekdoos terug.
- In de vaste bedrading dient voor alle actieve geleiders een systeem voor uitschakelen van de voeding met een geïsoleerde schakelaar, of een vergelijkbare constructie, te worden opgenomen.

5.2. Voedingsbedrading

- De draaddiameters moeten overeenkomen met de van toepassing zijnde lokale en nationale voorschriften.
 - De voedingskabel van het apparaat moet minstens gelijk zijn aan ontwerp 245 IEC 53 of 227 IEC 53.
 - Breng een aardkabel aan die langer is dan de andere kabels.
 - Bij de installatie van de airconditioner moet een schakelaar geleverd worden met een contactopening van minimaal 3 mm (1/8 inch) per pool.
- Afmeting voedingskabel: meer dan 1,5 mm² (3 aders)

⚠ Waarschuwing:

Voorkom rookvorming, brand en communicatiestoringen en splijt derhalve de voedingskabel en de kabel tussen het binnen- en buitenapparaat niet.

- **Selectie van een netscheider zonder smeltveiligheid (NF) of een aardlekschakelaar (NV).**
De netscheider moet zo geïnstalleerd zijn dat deze alle actieve fasegeleiders van de voeding kan afsnijden.

5.3. Types regelkabels

1. Bedrading transmissiekabels

Soort transmissiekabel	Gepantserde CVVS of CPEVS kabel
Kabeldiameter	Meer dan 1,25 mm ²
Lengte	Minder dan 200 m

2. M-NET-afstandsbedieningskabels

Soort afstandsbedieningskabel	Gepantserde MVVS kabel
Kabeldiameter	Meer dan 0,5 tot 1,25 mm ²
Lengte	Elk gedeelte boven 10 m tot de maximaal toegestane lengte van de transmissiekabel van 200 m.

3. MA-afstandsbedieningskabels

Soort afstandsbedieningskabel	2-adige kabel (niet-afgeschermd)
Kabeldiameter	Meer dan 0,3 tot 1,25 mm ²
Lengte	Minder dan 200 m

5.4. De afstandsbediening en de transmissiekabels voor het binnen- en buitenapparaat aansluiten (Fig. 5-4)

- Sluit binnenapparaat TB5 en buitenapparaat TB3 aan. (Apolar 2-draads) De "S" op binnenapparaat TB5 is een gepantserde kabelaansluiting. Zie voor specificaties van de aansluitkabels de installatie-instructies van het buitenapparaat.

Opmerking:

Bij de PKFY-P-BM serie, heeft de TB5 twee aansluitingen en geen S-aansluiting. De aardingen van de afschermingsdraden zijn omgelegd aangesloten. Isoleer de aangesloten delen met isolatietape enzovoorts.

- Monteer een afstandsbediening in overeenstemming met de aanwijzingen die bij de afstandsbediening zitten.
- Sluit de transmissiekabel van de afstandsbediening aan binnen 10 meter met gebruik van een kabel van 0,75 mm²ader. Als de afstand meer dan 10 meter is, gebruik dan een 1,25 mm² aansluitkabel.

5. Elektrische aansluitingen




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Proefdraaien

6.1. Voordat u gaat proefdraaien

- ▶ Controleer nadat u de binnen-en buitenapparaten, inclusief pijpen en bedrading, volledig heeft geïnstalleerd het geheel op lekken van koelstof, losse elektrische contacten in voeding of besturingsbedrading en polariteit en controleer of er geen verbreking van een fase in de voeding is.
 - ▶ Controleer met behulp van een megohmmeter van 500 volt of de weerstand tussen de netspanningsaansluitpunten en de aarde minimaal $1,0 \text{ M}\Omega$ bedraagt.




Fig. 6-1

Opmerking:

- Indien er een foutmelding wordt vertoond op de afstandsbediening of als de air conditioner niet op de juiste wijze functioneert, verwijzen wij u naar de installatiehandleiding van het apparaat of andere technische materialen.
 - De UIT-timer is zo ingesteld dat het proefdraaien na twee uur automatisch stopt.
 - Tijdens het proefdraaien wordt de resterende tijd op de tijddisplay weergegeven.
 - De afstandsbediening geeft tijdens het proefdraaien op de temperatuurdisplay de temperatuur van de vloeistofleiding van het binnenapparaat aan.
 - Als de vin of luifelknop wordt ingedrukt, kan het bericht "NOT AVAILABLE"(NIET BESCHIKBAAR) verschijnen op de display van de afstandsbediening, afhankelijk van het model van het binnenapparaat, maar dit is geen foutmelding.

- ① MA-afstandbediening
 - Sluit de "1" en "2" op binnenapparaat TB15 aan op een MA-afstandbediening. (Nietgepolariseerde tweedeaderige kabel)
 - DC 9 tot 13 V tussen 1 en 2 (MA-afstandbediening)
 - ② M-NET-afstandbediening
 - Sluit de "M1" en "M2" op binnenapparaat TB5 aan op een M-NET-afstandbediening. (Niet-gepolariseerde tweedeaderige kabel)
 - DC 24 tot 30 V tussen M1 en M2 (M-NET-afstandbediening)
 - ③ Draadloze afstandsbediening (Bij installatie van een draadloze signaalontvanger)
 - Sluit de draad van de draadloze signaalontvanger (9-polige kabel) aan op CN90 van het bedieningspaneel binnen.
 - Als meer dan twee toestellen als groep bediend worden met een draadloze afstandsbediening, sluit u TB15 op elke aan met hetzelfde nummer.
 - Om de instelling van het paarnummer te wijzigen, raadpleegt u de installatiehandleiding van de draadloze afstandsbediening. (De standaardinstelling van de binnenuit en afstandsbediening is paar nummer 0.)

5.5. De aansluitadressen instellen (Fig. 5-5)

(Zorg ervoor dat er geen stroom op het apparaat staat als u de adressen instelt.)

- Er zijn twee types draaibare schakelinstellingen beschikbaar: voor het instellen van adressen 1 tot 9 en groter dan 10, en voor het instellen van aftakningsnummers.

① Adressen instellen

Voorbeeld: Voor adres "3" laat u SW12 (voor de tientallen) op "0" staan en zet u SW11 (voor de eenheden) op "3".

② Aftakkingsnummers instellen met SW14 (alleen R2-serie)

Gebruik voor de koelleiding van het binnenapparaat het eindverbindingsnummer van de BC-controller.
Laat andere instellingen dan die voor de R3 serie op "0" staan.

Laat andere instellingen dan die voor de R2-serie op "0" staan. Vervang dit deel van de schijf door alle bestaande datums op "0" in een.

- Bij levering uit de fabriek zijn alle draaischakelaars op "0" ingesteld. Met deze schakelaars kunt u de adressen van de apparaten en aftakningsnummers instellen.
 - De mogelijke waarden voor adressen van binnenapparaten hangen van het systeem ter plaatse af. Stel de adressen in zoals aangegeven in het Informatieblad.

5.6. De kamertemperatuur detecteren met de ingebouwde sensor in een afstandsbediening

Zet SW1-1 op het bedieningspaneel op "ON" als u wilt dat de ingebouwde sensor van een afstandsbediening de kamertemperatuur detecteert. Desgewenst kunt u met SW1-7 en SW1-8 de luchtstroom instellen wanneer de verwarmingsthermometer uitgeschakeld (OFF) is.

6.2. Proefdraaien

Afstandsbediening met draad (Fig. 6-1)

- Afstandsbediening met draad (Fig. 3)**

 - ① Schakel het apparaat minimaal 12 uur voor het proefdraaien in.
 - ② Druk tweemaal op de toets [TEST]. ➔ "TEST RUN" in het LCD-venster
 - ③ Druk op de toets [Mode selection] (Moduskeuze) en schakel over naar de werkstand koelen (of verwarmen). ➔ Controleer of er koude (of warme) lucht wordt uitgeblazen.
 - ④ Druk op de toets [Fan speed] (Windsnelheid). ➔ Controleer of de luchttuurstroomsnelheid verandert.
 - ⑤ Druk op de [instellingsschakelaar luchtrichting] of op de [luifelknop].
➔ Controleer de werking van de vin of het luifel.
 - ⑥ Controleer de ventilator van het buitenapparaat op een goede werking.
 - ⑦ Schakel het proefdraaien uit met de [ON/OFF] (AAN/UIT)-toets ➔ Stop
 - ⑧ Leg een telefoonnummer vast.
Het telefoonnummer van de reparatiewerkplaats, het verkoopkantoor, enz., kan in de afstandsbediening worden vastgelegd, zodat u contact op kunt nemen als er zich een storing voordoet. Het telefoonnummer wordt dan getoond als er zich een fout voordoet. Zie voor het registreren de bedieningshandleiding van het binnenapparaat.

Contenido

1. Medidas de seguridad	26
2. Lugar en que se instalará	26
3. Instalación de la unidad interior	27
4. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje	28
5. Trabajo eléctrico	30
6. Prueba de funcionamiento	31

Nota:

En este manual de instalación, la frase "Controlador remoto cableado" se refiere solo a PAR-21MAA.

Si necesita más información sobre el otro controlador remoto, consulte el manual de instalación o el manual de ajustes iniciales incluidos en estas cajas.

1. Medidas de seguridad

- Antes de instalar la unidad, asegúrese de haber leído el capítulo de "Medidas de seguridad".
- Informe al encargado del suministro u obtenga su consentimiento antes de conectar este equipo al sistema de suministro de alimentación.

⚠ Atención:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar el riesgo de lesiones o muerte del usuario.

⚠ Cuidado:

Describe las precauciones que deben tenerse en cuenta para evitar daños en la unidad.

Después de terminar la instalación, explique las "Medidas de seguridad", funcionamiento y mantenimiento de la unidad al cliente según el Manual de instrucciones y realice una prueba para asegurarse de que funciona correctamente. Entregue una copia del Manual de instalación y del Manual de instrucciones al usuario. Estos manuales deben pasar a usuarios posteriores del equipo.

⚠ Atención:

- La instalación del aire acondicionado debe correr a cargo del distribuidor o de un técnico autorizado.
- Instale la unidad en un lugar capaz de soportar su peso.
- Utilice solo cables especificados para el cableado. Las conexiones del cableado se deben realizar con seguridad sin que se ejerza tensión en las conexiones de los terminales. Asimismo, no empalme nunca los cables al realizar el cableado (a menos que se indique lo contrario en este documento). El hecho de no seguir estas instrucciones puede provocar un sobrecalentamiento o un incendio.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale.
- No toque las aletas del intercambiador de calor.
- Instale el aire acondicionado según se indica en este manual de instalación.
- Todas las conexiones eléctricas deberán ser realizadas por un electricista autorizado de acuerdo con la normativa local.

⚠ Cuidado:

- No utilice los tubos de refrigerante existentes cuando utilice el refrigerante R410A o R407C.
- Utilice aceite de éster, aceite o alquilobenceno (en pequeñas cantidades) como aceite de refrigerador para recubrir las conexiones abocinadas ybridadas al usar refrigerante R410A o R407C.
- No utilice el aire acondicionado en lugares en los que se guarde comida, animales domésticos, plantas, instrumentos de precisión u obras de arte.
- No utilice el equipo de aire acondicionado en entornos especiales.
- Conecte la unidad a tierra.

✖ : Indica una acción que debe evitarse.

! : Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.

⏚ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.

⚠ : Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias.

⚡ : Indica que debe apagarse el interruptor principal antes de intervenir en la unidad.

⚠ : Peligro de descarga eléctrica.

⚠ : Peligro por superficie caliente.

⚠ ELV : A la hora de realizar una reparación, desconecte el interruptor principal tanto de la unidad interior como de la exterior.

⚠ Atención:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

• Si el aire acondicionado se instala en una habitación pequeña deberán tomarse medidas para prevenir que la concentración de refrigerante exceda los límites de seguridad incluso si hubiese fugas.

• Las partes perforadas de caras recortadas pueden causar daños por cortes, etc. Los instaladores deberán llevar equipo de protección adecuado como por ejemplo guantes, etc.

• Cuando instale o cambie de sitio el equipo de aire acondicionado, o al realizar tareas de mantenimiento, utilice únicamente el refrigerante indicado (R410A) para cargar los tubos del refrigerante. No lo mezcle con ningún otro refrigerante y asegúrese de que no quede aire en las tuberías.

Si se mezcla aire con el refrigerante, se podría producir una alta presión anómala en los tubos de refrigeración, que podría ocasionar una explosión u otros daños. El uso de un refrigerante distinto al especificado para el sistema ocasionará fallos mecánicos, un funcionamiento incorrecto del sistema o averías en la unidad. En el peor de los casos, esto podría llegar a ser un serio impedimento para garantizar el uso seguro del producto.

• Instale un interruptor para el circuito de fugas.

• Utilice cables de alimentación de capacidad y gama de corriente adecuadas.

• Utilice un interruptor de circuito y un fusible exclusivamente de la capacidad indicada.



• No toque los enchufes con los dedos mojados.

• No toque las tuberías de refrigerante durante el funcionamiento e inmediatamente después de éste.

• No accione el equipo de aire acondicionado cuando se hayan extraído los paneles y las protecciones.

• No desconecte la corriente inmediatamente después de parar el funcionamiento del equipo.

2. Lugar en que se instalará



La unidad interior consta de las siguientes piezas y accesorios:

NÚMERO	ACCESORIO	CANTIDAD	UBICACIÓN
①	Sopporte de fijación en la pared	1	Fijado a la parte trasera de la unidad
②	Tornillo rosado 4 × 25	8	
③	Cinta de fieltro	1	
④	Cable del mando a distancia MA	1	
⑤	Cable	1	
⑥	Abrazadera	1	
⑦	Sujetador	1	

2.1. Dimensiones exteriores (Unidad interior) (Fig. 2-1)

Seleccione una posición adecuada, de forma que queden las siguientes distancias para proceder a la instalación y al mantenimiento.

(mm)

Modelos	W	D	H	A	B	C*1	D	E
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm o más en los tubos izquierdos y en los tubos traseros izquierdos.

⚠ Atención:

Instale la unidad interior en un pared suficientemente fuerte para soportar el peso de la unidad.

3. Instalación de la unidad interior




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Instalación del soporte de montaje en la pared (Fig. 3-1)

- ▶ Determine las posiciones del soporte de montaje y de las tuberías
- ▶ Con la ayuda del soporte de montaje determine dónde se colocará la unidad y los lugares en que se hará un agujero para las tuberías.

⚠ Atención:

Antes de hacer los agujeros de la pared, consulte al contratista.

Ⓐ Pieza soporte	Ⓗ Orificio troquelado (12-Ø2,6)
Ⓑ Panel de montaje	Ⓘ Orificio troquelado (4-Ø9)
Ⓒ Estructura principal	Ⓛ Orificio troquelado (87-Ø5,4)
Ⓓ Ranura (4-4,5 × 35)	Ⓜ Orificio de tubería (Ø65)
Ⓔ Orificio troquelado (8-Ø4,3)	Ⓛ Ranura (4-4,5 × 40)
Ⓕ Nivel ajustado al estándar	Ⓜ Ranura (4-4,5 × 37)
Ⓖ Alinear la escala con la línea	Ⓝ Ranura (4-11 × 20)
⓪ Introducir la escala	

W: Situación de los agujeros de la pared

ⓧ Soporte de montaje

Ⓨ Centro del agujero

⓯ Alinear la escala con la línea

⓫ Introducir la escala

3.1.2. Hacer el agujero para las tuberías (Fig. 3-2)

- ▶ Utilice una broca hueca para hacer en la pared una perforación de 90-100 mm de diámetro en la dirección de las tuberías, en la posición indicada en el diagrama de la izquierda.
- ▶ La perforación de la pared debe inclinarse, de manera que el orificio exterior esté más bajo que el orificio interior.
- ▶ Introduzca un manguito por el agujero (de 90 mm de diámetro y comprado en su localidad).

Nota:

El objetivo de la inclinación del agujero perforado es facilitar el drenaje.

3.1.3. Instalación del soporte de montaje en la pared

- ▶ Como la unidad interior pesa casi 10 kg, tendrá que tener en cuenta el lugar de montaje. Si la pared no parece lo suficientemente fuerte, refuércela con tablas y vigas antes de instalar la unidad.
- ▶ El soporte de montaje se fijará por ambos extremos y por el centro, si es posible. No lo fije nunca por un solo punto o de manera asimétrica. (Si es posible, sujeté el soporte por todos los lados marcados con una flecha gruesa.) (Fig. 3-3)

⚠ Atención:

Si es posible, fije el soporte en todas las posiciones marcadas con una flecha gruesa.

⚠ Cuidado:

- La unidad se tiene que montar horizontalmente.

• Apriete en los agujeros marcados con ▲.

- ① Introduzca un hilo en el orificio y átelo.
- ② El nivel se puede comprobar fácilmente si se cuelga una plomada de la cuerda y se alinea ésta a la marca.

3.2. Preparación para conectar las tuberías

- ▶ Retire la tira de vinilo que sujetla la tubería de drenaje.
- ① Tuberías trasera, derecha e inferior (Fig. 3-4)
- ▶ Junte los tubos refrigerantes con cinta de vinilo en tres puntos o más. Esto facilitará el paso de la tubería por la pared.

Ⓐ Cinta de vinilo

ⓧ Este dibujo está tomado desde la parte trasera de la unidad.

② Tuberías izquierda y posterior izquierda

- ②-① Para la tubería posterior izquierda, saque los tubos fuera del agujero para determinar la longitud correcta y acódelos. La unidad interior debe estar suspendida del soporte de fijación.(Fig. 3-5)

Ⓑ Pared
Ⓒ Agujero de la pared
Ⓓ Sección acodada
Ⓔ Tubo de refrigerante
Ⓕ Tubo de drenaje
Ⓖ Cable de transmisión

3. Instalación de la unidad interior




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje




Fig. 4-1

4.1. Tubos de conexión (Fig. 4-1)

- Si se utilizan tubos de cobre convencionales, envuelva los tubos de gas y líquido con materiales aislantes (resistente al calor hasta 100 °C o más, espesor de 12 mm o más).
- Las piezas interiores del tubo de drenaje tienen que estar envueltas en materiales aislantes de espuma de polietileno (gravedad específica de 0,03 y espesor de 9 mm o más).
- Aplique una capa delgada de aceite refrigerante a la superficie tubo y de la junta de asiento antes de apretar la tuerca de abocardado.
- Utilice dos llaves de apriete para apretar las conexiones de los tubos.
- Utilice el aislante de tubería de refrigerante suministrado para aislar las conexiones de la unidad interior. Realice los aislamientos con cuidado.

⚠️ Atención:

Al instalar la unidad, conecte firmemente las tuberías de refrigerante antes de poner en marcha el compresor.

Ⓐ Dimensiones del corte abocinado

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensiones de abocinado dimensiones ØA (mm)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø12,7	16,2 - 16,6

Ⓑ Tamaños de la tubería de refrigerante y par de apriete de la tuerca abocardada

	R407C o R22				R410A				Tuerca de abocardado O.D.			
	Tubería de líquido		Tubería de gas		Tubería de líquido		Tubería de gas					
	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)	Tamaño de la tubería (mm)	Torsión de apriete (N.m)				
P15/P20/25	ODø6,35 (1/4")	14 - 18	ODø12,7 (1/2")	49 - 61	ODø6,35 (1/4")	14 - 18	ODø12,7 (1/2")	49 - 61	17	26		

Ⓒ No aplique aceite refrigerante para máquinas en las partes roscadas.

(Esto hará que las tuercas abocardadas tiendan más a aflojarse.)

Ⓓ Asegúrese de utilizar las tuercas abocardadas que vienen colocadas en la unidad principal.

(Si se utilizan productos de venta en comercios, podrían partirse.)

Ⓔ Aplique aceite refrigerante para máquinas en toda la superficie abocinada.

4. Tubo del refrigerante y tubo de drenaje




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Inclinado hacia detrás
- (B) Debe ser más bajo que el punto de salida
- (C) Fuga de agua
- (D) Drenaje roscado
- (E) Aire
- (F) Ondulado
- (G) El extremo final de la tubería de drenaje está bajo agua.
- (H) Fosa de drenaje
- (I) 5 cm o menos entre el extremo final de la tubería de drenaje y el suelo

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Colocación de los tubos del refrigerante y de drenaje

- ① Posición de los tubos del refrigerante y de drenaje (Fig. 4-2)

• La tubería de drenaje se puede cortar por la mitad para adaptarse a las condiciones del lugar.

Ⓐ (Longitud efectiva: 640)

Ⓑ Tubería de líquido

Ⓒ Tubería de gas

Ⓓ Manguera de drenaje

- ② Determine la posición de los agujeros ciegos en la unidad. (Fig. 4-3)

► Abra los agujeros ciegos con un serrucho o un cuchillo adecuado. Tenga cuidado de no dañar otras piezas de la unidad.

• Quite la caja de la esquina y haga un agujero ciego. Si hace un agujero sin retirar la caja, puede dañar el tubo de drenaje.

Ⓔ Tuberías del lado izquierdo

Ⓕ Tuberías inferiores

Ⓖ Tuberías del lado derecho

Ⓗ Orificio troquelado para las tuberías inferiores

Ⓛ Orificio pasante para el cable del controlador remoto

Ⓜ Orificio troquelado para las tuberías del lado izquierdo

Ⓝ Orificio troquelado para las tuberías del lado derecho

4.3. Tubería de drenaje (Fig. 4-4)

• Los tubos de drenaje deben tener una inclinación de 1/100 o más.

• Para alargar la tubería de drenaje utilice una manguera blanda (diámetro interior: 16 mm) disponible en tiendas especializadas o una tubería dura de cloruro de vinilo (VP-16). Asegúrese de que no se producen fugas de agua en las conexiones.

• Si la tubería de drenaje pasa por dentro del edificio deberá estar recubierta de material aislante (polietileno espumado, gravedad específica: 0,03, grosor: un mínimo de 9 mm) disponible en tiendas especializadas.

• No ponga la tubería de drenaje directamente en una zanja de desagüe donde se pueda generar gas sulfúrico.

• Cuando haya terminado de trabajar en las tuberías, asegúrese de que el agua circula desde el final de la tubería de drenaje.

⚠ Cuidado:

El tubo de drenaje se instalará de acuerdo con el Manual de Instalación para garantizar el drenaje correcto. El aislamiento térmico de los tubos de drenaje es necesario para evitar la condensación. Si los tubos de drenaje no se instalan y se aislan correctamente, la condensación puede gotear por el techo, el suelo u otras propiedades.

4.4. Finalización del trabajo en las tuberías (Fig. 4-5)

• Para evitar la condensación y el goteo, ponga cinta de fieltro en los materiales aislantes de las tuberías de drenaje y del refrigerante de la unidad según se indica en el dibujo.

• Disponga la manguera de drenaje de manera que llegue hasta la parte inferior de la unidad.

• Hay que cubrir la mitad del ancho de la cinta de fieltro.

Ⓐ Cinta de fieltro

Ⓑ Tubo de líquido

Ⓒ Tubo de gas

Ⓓ Tubería de drenaje

Ⓔ Vista desde la parte trasera

Ⓕ Procure que el centro de la manguera de drenaje no se levante.

Ⓖ En el caso de la tubería izquierda, los tubos del refrigerante y los de drenaje se envolverán por separado.

Ⓗ Haga un paquete con los tubos del refrigerante y los de drenaje y envuélvalos con cinta de fieltro, de modo que el fieltro blanco se sobreponga 20 mm o más.

* Las tuberías se tienen que envolver de manera que queden detrás de la unidad.

Ⓘ Sujete el final de la cinta de fieltro con un vendaje.

5. Trabajo eléctrico




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Unidad interior (Fig. 5-1, 5-2)

- Retire el panel frontal y retire posteriormente la caja lateral que se encuentra en la esquina inferior derecha de la unidad interior.
 - Extraiga el tornillo que sujetla la tapa de las partes eléctricas y retire la tapa.
 - Conecte el cable de alimentación y el cable de transmisión al bloque de terminales.
 - Es posible que el servicio técnico tenga que tirar hacia afuera de la caja de las partes eléctricas; por ello, los cables deberán tener un margen suficiente.
 - Conecte el conector del mando a distancia MA (dos cables no polarizados).
 - Conecte el cable ⑤ a CN90 del cuadro del controlador que hay en la caja de componentes eléctricos.
 - Asegúrese de conectarlo si utiliza un mando a distancia MA/M-NET.
 - Sujete el cable ④ del mando a distancia MA y el cable ⑤ con el prensaestopas pasando por la pinza que hay en el lado derecho de la caja de componentes eléctricos.
 - Sujete el cable ④ del mando a distancia MA con el prensaestopas de sujeción haciendo pasar el cable por el lado inferior del bloque de terminales.
 - Sujete el cable ⑥ con la abrazadera ⑥.
 - Extraiga el cable principal que hay en la parte trasera del panel frontal y llévelo hacia el lado de la caja lateral. Vuelva a montar la cubierta eléctrica y el panel frontal (no tire fuerte del cable principal).
 - Después de conectar los conectores (amarillos de 9 polos) de la unidad interior y el panel frontal, deslice el tubo de cristal y sujetelo con el sujetador ⑦ para que el componente de unión del conector no quede expuesto.
 - Asegúrese de conectarlo en caso de utilizar un mando a distancia MA/M-NET.
 - Sujete cada uno de los cables con el prensaestopas para tendido de cables en el lugar de instalación que hay debajo de la caja de componentes eléctricos y vuelva a montar la cubierta de la caja lateral.
- A indica la desconexión de la fuente de alimentación con un interruptor de aislamiento o un dispositivo similar en todos los conductores activos que deben incorporarse a la instalación fija.

5.2. Cableado de alimentación

- El diámetro de los cables debe cumplir la normativa local y nacional correspondiente.
 - Los cables de alimentación del aparato no deberían ser más ligeros que el diseño 245 IEC 53 ó 227 IEC 53.
 - Instale una línea de toma de tierra más larga que el resto de los cables.
 - La instalación del aire acondicionado debe disponer de un interruptor con una separación entre contactos de al menos 3 mm (1/8 pulg.) en cada polo.
- Tamaño del cable de alimentación: más de 1,5 mm² (núcleo-3)

Atención:

No empalme nunca el cable de corriente o el cable de la conexión interior-exterior, de lo contrario se podrían provocar humo, un incendio o un fallo en la comunicación.

Selección de disyuntor automático sin fusible (NF) o disyuntor automático de fugas a tierra (NV).

Para el disyuntor, se aprestarán los medios adecuados para asegurar la desconexión de todos los conductores de fase del suministro activos.

5.3. Tipos de cables de control

1. Cables de transmisión

Tipos de cable de transmisión	Cable blindado CVVS o CPEVS
Diámetro del cable	Más de 1,25 mm ²
Longitud	Menos de 200 m

2. Cables de mando a distancia M-NET

Types of remote control cable	Cable blindado MVVS
Diámetro del cable	Más de 0,5 a 1,25 mm ²
Longitud	Cualquier sección que exceda los 10 m y que alcance hasta un máximo de 200 m de longitud permisible para el cable de transmisión.

3. Cables de mando a distancia MA

Types of remote control cable	Cable de 2 almas (no blindado)
Diámetro del cable	0,3 a 1,25 mm ²
Longitud	Menos de 200 m

5.4. Conexión de los cables de transmisión del mando a distancia y de las unidades exterior e interior (Fig. 5-4)

- Conecte TB5 de la unidad interior y TB3 de la unidad exterior (cable no polarizado de 2 hilos). La "S" en TB5 de la unidad interior indica una conexión de cable blindado. Consulte en el manual de instalación de la unidad exterior las especificaciones sobre los cables de conexión.

Nota:

En las series PKFY-P-BM, TB5 tiene dos terminales pero carece de terminal S. Los conductores de tierra de los cables apantallados están conectados a presión. Aíslle las piezas conectadas con cinta aislante, etcétera.

- Instale el mando a distancia siguiendo las indicaciones del manual que se suministra con el mismo.
- Si el cable de transmisión del mando a distancia tiene menos de 10 m, use un cable de conductor interno aislado de 0,75 mm². Si la distancia es superior a los 10 m, use un cable de enlace de 1,25 mm².

5. Trabajo eléctrico




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Prueba de funcionamiento

6.1. Antes de realizar las pruebas

Después de la instalación de tubos y cables en las unidades interior y exterior, compruebe que no haya escapes de refrigerante, que no se haya aflojado ni la fuente de alimentación ni el cableado de control, que la polaridad no sea errónea y que no se haya desconectado ninguna fase de la alimentación.

- Utilice un megaohmímetro de 500 V para comprobar que la resistencia entre los bornes de alimentación y la tierra es como mínimo de 1,0 MΩ.
- No efectúe esta prueba en los bornes de los cables de control (circuito de bajo voltaje).

Atención:

No utilice el aire acondicionado si la resistencia de aislamiento es inferior a 1,0 MΩ.




Fig. 6-1

Nota:

- Si aparece un código de error en el controlador remoto o si el acondicionador de aire no funciona correctamente, consulte el manual de instalación de la unidad exterior u los otros documentos técnicos.
- El temporizador OFF está ajustado para detener la prueba de funcionamiento automáticamente después de 2 horas.
- Durante la prueba de funcionamiento el tiempo restante se indica en la pantalla.
- Durante la prueba de funcionamiento, la temperatura de los tubos de refrigerante de la unidad interior se indica en la pantalla de temperatura ambiente del controlador remoto.
- Cuando está apretado el botón PALETA o LAMA es posible que, según el modelo de unidad interior, aparezca el mensaje "NOT AVAILABLE" (NO DISPONIBLE) en pantalla; ello no indica un fallo.

6.2. Prueba de funcionamiento

Al usar el controlador remoto cableado (Fig. 6-1)

- Encienda el aparato por lo menos 12 horas antes de llevar a cabo la prueba de funcionamiento.
 - Pulse el botón de prueba de funcionamiento [TEST] (PRUEBA) dos veces. ➔ Indicador del cristal líquido de prueba en funcionamiento "TEST RUN" (EJECIÓN PRUEBA)
 - Pulse el botón de selección de modo [Mode selection] (Modo) y cambie al modo de refrigeración (o calefacción). ➔ Compruebe que sale aire frío (o caliente).
 - Pulse el botón de velocidad del aire [Fan speed] (Velocidad del aire). ➔ Compruebe que cambia la velocidad del aire.
 - Pulse el [botón de dirección del aire] o el [botón de la lama]. ➔ Compruebe el funcionamiento de la paleta o lama.
 - Compruebe el funcionamiento del ventilador de la unidad exterior.
 - Desactive la prueba de funcionamiento pulsando el botón de activación/desactivación [ON/OFF] (ACTIVAR/DESACTIVAR). ➔ Parar
 - Registre un número de teléfono.
- El controlador remoto permite registrar el número de teléfono de la tienda de electrodomésticos, distribuidor, etc. con quien se deba contactar en caso de error. El número aparecerá si se produce algún error. Para conocer el procedimiento de registro, consulte el manual de instrucciones de la unidad interior.

Indice

1. Misure di sicurezza.....	32	4. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio	34
2. Luogo in cui installare.....	32	5. Collegamenti elettrici.....	36
3. Installazione della sezione interna	33	6. Prova di funzionamento.....	37

Nota:

Nel presente manuale di installazione la locuzione "comando a distanza con filo" fa riferimento al dispositivo PAR-21MAA.
Per informazioni relative all'altro comando a distanza, consultare il manuale di installazione o il manuale delle impostazioni iniziali acclusi a queste confezioni.

1. Misure di sicurezza

- ▶ Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
- ▶ Prima di collegare l'apparecchiatura alla rete di alimentazione, informare l'ente energia o richiederne il consenso.

⚠ Avvertenza:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

⚠ Cautela:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

Terminata l'installazione, spiegare le "Misure di sicurezza", l'uso e la manutenzione dell'unità al cliente conformemente alle informazioni riportate nel manuale d'uso ed eseguire il ciclo di prova per accettare che l'impianto funzioni normalmente. Consegnare il Manuale d'uso ed il Manuale di installazione al cliente, che li dovrà conservare e, in futuro, consegnarli ad eventuali nuovi utenti.

⚠ Avvertenza:

- Chiedere al distributore o ad una società autorizzata di installare l'unità.
- Installare l'unità in un luogo in grado di sostenere il suo peso.
- Utilizzare esclusivamente i cablaggi specificati. I collegamenti devono essere fatti in condizioni di sicurezza, senza tensione sui connettori. Inoltre, non giuntare mai i cablaggi (se non diversamente indicato nel presente documento). La mancata osservanza di queste istruzioni può essere causa di surriscaldamento o incendio.
- Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere al proprio distributore o ad una società autorizzata di installarli.
- Non toccare le alette dello scambiatore di calore.
- Installare l'unità conformemente a quanto indicato nel manuale di installazione.
- Tutti i lavori elettrici devono essere eseguiti da un elettricista esperto, nel rispetto degli standard normativi locali.

⚠ Cautela:

- Non usare l'esistente tubazione del refrigerante quando si utilizza il refrigerante R410A o R407C.
- Usare olio a base di esteri, olio a base di etere o alchilbenzene (in piccola quantità) per lubrificare i collegamenti a cartella ed a flangia, quando si utilizza il refrigerante R410A o R407C.
- Non tenere generi alimentari, animali domestici, piante, strumenti di precisione od opere d'arte nella zona della portata d'aria del condizionatore.
- Non usare il condizionatore in ambienti speciali.
- Messa a terra dell'unità.
- Installare un interruttore del circuito, se necessario.

2. Luogo in cui installare





Fig. 2-1

○ : Indica un'azione da evitare.

! : Indica la necessità di rispettare un'istruzione importante.

⊕ : Indica la necessità di collegare un componente a massa.

△ : Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti.

✖ : Indica che l'interruttore principale deve essere disattivato prima di effettuare la manutenzione.

⚠ : Attenzione alle scosse elettriche.

⚠ : Attenzione alle superfici roventi.

✖ ELV: Al momento della manutenzione, interrompere l'alimentazione sia della sezione interna che esterna.

⚠ Avvertenza:

Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

• Se il condizionatore d'aria viene installato in una stanza di piccole dimensioni, occorre adottare le misure necessarie per evitare la concentrazione di refrigerante al di là dei limiti di sicurezza, in caso di perdite.

• Le parti appuntite possono causare ferite da taglio, ecc.. Gli installatori devono pertanto indossare equipaggiamenti protettivi, come guanti, ecc..

• Quando il condizionatore viene installato o spostato, oppure sottoposto a manutenzione, per caricare i tubi del refrigerante utilizzare esclusivamente il refrigerante specificato (R410A). Non mescolarlo con altri tipi di refrigerante ed assicurarsi che nei tubi non rimanga aria. La miscela di aria e refrigerante può provocare una pressione eccessiva nei tubi del refrigerante, con conseguente rischio di esplosione ed altri pericoli. L'uso di refrigeranti diversi da quello specificato per il sistema darà luogo a avarie meccaniche, problemi di funzionamento del sistema o guasti alle unità. Nell'ipotesi più grave, ciò potrebbe gravemente compromettere la sicurezza d'uso del prodotto.

• Utilizzare, per le linee di alimentazione, cavi standard con una capacità sufficiente.

• Usare soltanto un interruttore del circuito e fusibili della capacità specificata.

• Non toccare alcun interruttore con le dita bagnate.

• Non toccare i tubi del refrigerante con le mani nude durante ed immediatamente dopo il funzionamento.

• Prima di iniziare il funzionamento dell'unità, controllare che tutti i pannelli, e le protezioni siano installate correttamente.

• Dopo aver arrestato l'unità, non spegnere immediatamente l'interruttore di alimentazione principale.

La sezione interna viene fornita assieme alle parti ed accessori seguenti:

N. PARTE	ACCESSORIO	QUANTITÀ	POSIZIONE DEL MATERIALE
①	Staffa di montaggio sulla parete	1	Retro dell'unità Materiale di imballaggio
②	Vite di maschiatura 4 × 25	8	
③	Nastro di feltro	1	
④	Cavo del comando a distanza MA	1	
⑤	Cavo	1	
⑥	Fascia	1	
⑦	Chiusura	1	

2.1. Dimensioni dell'unità (Sezione interna) (Fig. 2-1)

Selezionare una posizione di installazione in grado di offrire i seguenti spazi necessari per l'installazione e la manutenzione dell'unità:

Modelli	W	D	H	(A)	(B)	(C)*1	(D)	(E)	(mm)
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90	

*1 : 60 mm o superiore per le tubature sinistra e sinistra posteriore.

⚠ Avvertenza:

Montare la sezione interna su una parete in grado di sopportare perfettamente il peso dell'unità.

3. Installazione della sezione interna




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Installazione dell'attrezzatura di montaggio a parete (Fig. 3-1)

3.1.1. Preparazione dell'attrezzatura di montaggio e delle posizioni della tubazione

- ▶ Utilizzando l'attrezzatura di montaggio a parete, determinare la posizione di installazione dell'unità ed i punti in cui sarà necessario praticare i fori.

⚠️ Avvertenza:

Prima di praticare un foro sulla parete, consultare il costruttore dell'edificio.

(A) Supporto	(H) Foro incompleto (12-ø2,6)
(B) Pannello di montaggio	(I) Foro incompleto (4-ø9)
(C) Corpo principale	(J) Foro incompleto (87-ø5,4)
(D) Scanalatura (4-4,5 × 35)	(K) Foro della tubazione (ø65)
(E) Foro incompleto (8-ø4,3)	(L) Scanalatura (4-4,5 × 40)
(F) Standard impostazione livello	(M) Scanalatura (4-4,5 × 37)
(G) Foro incompleto	(N) Scanalatura (4-11 × 20)

W: Posizione dei fori della parete

⊗ Attrezzatura di montaggio sulla parete

Y Foro centrale

Z Allineare la scala alla linea

V Scala di inserimento

3.1.2. Fori della tubazione (Fig. 3-2)

- ▶ Utilizzare un trapano per effettuare un foro di 90-100 mm di diametro nella parete, in linea con la direzione della tubazione, nel punto indicato nel diaframma di sinistra.
- ▶ Il foro nella parete deve essere inclinato, in modo che l'apertura esterna sia più piccola dell'apertura interna.
- ▶ Inserire nel foro un tubetto isolante (diametro di 90 mm di fornitura locale)

Nota:

Lo scopo dell'inclinazione del foro è di agevolare il drenaggio dell'unità.

3.1.3. Installazione dell'attrezzatura di montaggio sulla parete

- ▶ Poiché l'unità interna pesa circa 10 kg, selezionare il luogo di montaggio tenendo conto di questo fattore. Se la parete non sembra assai solida, rinforzarla con pannelli o travi prima di installare l'unità.
- ▶ L'attrezzatura di montaggio deve essere fissata ad entrambe le estremità ed al centro, se possibile. Non fissarla in un solo punto od in modo asimmetrico. (Se possibile, fissare l'attrezzatura nei punti marcati con una freccia in grassetto.) (Fig. 3-3)

⚠️ Avvertenza:

Se possibile, fissare l'attrezzatura in tutti i punti marcati con una freccia in grassetto.

⚠️ Cautela:

- Il corpo dell'unità deve essere montato orizzontalmente.

- Assicurare ai fori marcati con ▲.

① Far passare una corda attraverso il foro e fissarla al pannello di montaggio.

② La messa a livello può essere ottenuta facilmente sospensione un peso alla corda ed allineando questa con il segno di riferimento.

3.2. Preparazione dei raccordi della tubazione

- ▶ Rimuovere il nastro di vinile che tiene fissato il tubo di drenaggio.

① Tubi posteriori, destro ed inferiore (Fig. 3-4)

- ▶ Attaccare i tubi del refrigerante ed il tubo di drenaggio con un nastro di vinile in almeno tre punti. Questo faciliterà il passaggio dei tubi attraverso la parete.

② Nastro di vinile

X) Veduta dalla parte posteriore dell'unità

③ Tubazioni sinistra e destra

- ④ Per la tubazione posteriore sinistra, tirare i tubi fuori dal foro per determinarne la lunghezza corretta e quindi piegarli. La sezione interna dovrebbe, a questo punto, essere sospesa all'attrezzatura di montaggio sulla parete. (Fig. 3-5)

B) Parete

C) Foro sulla parete

D) Sezione piegata

E) Tubo del refrigerante

F) Tubo di drenaggio

G) Cavo di trasmissione

3. Installazione della sezione interna




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Tubo del refrigerante e tubo di drenaggio




Fig. 4-1

4.1. Collegamento dei tubi (Fig. 4-1)

- Se vengono utilizzati dei tubi di rame disponibili in commercio, avvolgere del materiale di isolamento, disponibile in commercio, attorno ai tubi del liquido e del gas (resistente alla temperatura di 100 °C o superiore, spessore di almeno 12 mm).
- Le parti interne del tubo di drenaggio devono essere ricoperte di materiale di isolamento in schiuma di polietilene (gravità specifica di 0,03, spessore di almeno 9 mm).
- Stendere uno strato sottile di oliorefrigerante sul tubo e collegare la superficie di appoggio prima di serrare il dado a cartella.
- Serrare i raccordi dei tubi usando due chiavi.
- Isolare i raccordi dell'unità interna utilizzando il materiale isolante fornito per la tubazione del refrigerante. Effettuare l'operazione di isolamento con cura.

Avvertenza:

Al momento dell'installazione dell'unità, collegare saldamente i tubi del refrigerante prima di azionare il compressore.

(A) Dimensioni di taglio per raccordo a cartella

O.D. del tubo di rame (mm)	Dimensioni cartella dimensioni ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

(B) Dimensioni dei tubi del refrigerante e torsione di fissaggio del dado svasato

	R407C o R22				R410A				O.D. del dado a cartella	
	Tubo del liquido		Tubo del gas		Tubo del liquido		Tubo del gas			
	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)	Dimensioni tubo (mm)	Coppia di serraggio (N.m)		
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

(C) Non applicare olio per macchine refrigeranti alle filettature.

(Questa operazione favorisce l'allentamento dei dadi a cartella).

(D) Utilizzare i dadi a cartella in dotazione con l'unità principale.

(L'uso di prodotti disponibili sul mercato può favorire la formazione di crepe)

(E) Applicare olio adatto alle macchine di refrigerazione sull'intera superficie di alloggiamento svasata.

5. Collegamenti elettrici




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Sezione interna (Fig. 5-1, 5-2)

- Rimuovere il pannello anteriore e quindi la scatola angolare dall'angolo inferiore destro della sezione interna.
 - Rimuovere le viti di fissaggio del coperchio dei componenti elettrici e quindi il coperchio stesso.
 - Collegare il cavo di alimentazione e il cavo di trasmissione al blocco terminale.
• È possibile che la scatola dei componenti elettrici debba essere tirata in avanti durante le operazioni di manutenzione, ecc.... Per questo, occorre prevedere una lunghezza supplementare dei cavi.
 - Collegare il connettore del comando a distanza MA. (2 fili non polarizzati)
 - Collegare il cavo fissato ⑤ al CN90 sulla scheda di controllo nella centralina.
* Accertarsi di effettuare il collegamento qualora si utilizzi il comando a distanza MA/M-NET.
 - Fissare il cavo del comando a distanza MA ④ e il cavo ⑤ utilizzando il morsetto e facendolo passare attraverso la branca sul lato destro della centralina.
 - Fissare il cavo del comando a distanza MA ④ sul morsetto di fissaggio facendo passare il cavo lungo il lato inferiore del blocco terminale.
 - Fissare il cavo ⑤ con la fascia collegata ⑥.
 - Portare il cavo elettrico sul lato posteriore del pannello frontale fino al lato della scatola angolare. Reinserire il coperchio dei componenti elettrici e il pannello frontale (non tirare il cavo elettrico con forza).
 - Dopo aver collegato i connettori (gialli a 9 poli) sull'unità interna e sul pannello frontale, far scorrere il tubo di vetro e fissarlo con la chiusura collegata ⑦ su cui la parte di giunzione del connettore non esposta.
* Accertarsi di effettuare il collegamento qualora si utilizzi il comando a distanza MA/M-NET.
 - Fissare ogni filo con il morsetto per il cablaggio in loco sotto la centralina e reinserire il coperchio della scatola angolare.
- Verrà incorporato nel cablaggio fisso un attrezzo per staccare l'alimentazione dall'interruttore di isolamento o un dispositivo simile in tutti i conduttori attivi.

5.2. Cablaggio di alimentazione

- La dimensione del cablaggio deve essere conforme al codice vigente locale e nazionale.
 - Il cavo di alimentazione dell'apparecchio non deve essere inferiore allo standard 245 IEC 53 o 227 IEC 53.
 - Installare un cavo di messa a terra più lungo degli altri cavi.
 - L'impianto del condizionatore deve essere dotato di interruttore con separazione dei contatti di almeno 3 mm (1/8 di pollice) per ogni polo.
- Sezione del cavo di alimentazione: più di 1,5 mm² (3 conduttori)

⚠️ Avvertenza:

Non giungare mai il cavo dell'alimentazione o il cavo di collegamento interno-esterno, diversamente ciò potrebbe essere causa di fumo, incendio o mancato collegamento.

► Selezione di un interruttore differenziale senza fusibile (NF) o di un interruttore differenziale con dispersione a terra (NV).

Per l'interruttore differenziale, adottare le misure necessarie per garantire lo scollegamento di tutti i conduttori di fase attivi dell'alimentazione.

5.3. Tipi di cavi di controllo

1. Cablaggio dei cavi di trasmissione

Tipo di cavo di trasmissione	Cavo schermato CVVS o CPEVS
Diametro del cavo	Più di 1,25 mm ²
Lunghezza	Meno di 200 m
2. Cavi comando a distanza M-NET	
Tipi di cavi	Cavo schermato MVVS
Diametro cavo	Da 0,5 a 1,25 mm ²
Lunghezza	Se si superano i 10 m, prolungare il cavo di trasmissione entro una lunghezza massima di 200 m.
3. Cavi comando a distanza MA	
Tipi di cavi	A 2 fili (non schermati)
Diametro cavo	Da 0,3 a 1,25 mm ²
Lunghezza	Meno di 200 m

5.4. Collegamento del comando a distanza e dei cavi di trasmissione delle sezioni interne ed esterne (Fig. 5-4)

- Collegare la sezione interna TB5 e la sezione esterna TB3. (2 fili non polarizzati). La sezione marcata "S" sulla sezione interna TB5 è una connessione protetta del cavo. Per le specifiche dei cavi di collegamento, fare riferimento al manuale d'installazione della sezione esterna.

Nota:

Nelle serie PKFY-P-BM, TB5 presenta due terminali e non uno solo a S. Le masse dei cavi cablati sono a connessione crimpata. Isolare le parti collegate con nastro isolante e così via.

- Installare il comando a distanza seguendo le istruzioni riprese nel manuale fornito con l'unità.
- Collegare il cavo di trasmissione del comando a distanza con un cavo avente una sezione di 0,75 mm² fino a 10 m. Qualora la distanza superi i 10 m, utilizzare un cavo di collegamento avente una sezione di 1,25 mm².

5. Collegamenti elettrici




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Prova di funzionamento

6.1. Operazioni preliminari alla prova di funzionamento

- ▶ Dopo aver completato l'installazione, i collegamenti elettrici e le tubazioni delle sezioni interne ed esterne, verificare l'assenza di perdite di refrigerante, allentamenti dei cavi di alimentazione o di comando, errori di polarità e collegamenti di una fase dell'alimentazione elettrica.
 - ▶ Controllare, mediante un megaohmmetro da 500 volt, se la resistenza fra i morsetti dell'alimentazione e la massa è di almeno $1\text{ M}\Omega$.

- ▶ Non eseguire questa prova sui morsetti del cablaggio di controllo (circuito a bassa tensione).

⚠️ Avvertenza:
Non avviare il condizionatore d'aria se la resistenza dell'isolamento è inferiore a 1,0 MO Ω .




Fig. 6-1

Nota:

- Qualora il comando a distanza visualizzi un errore o qualora il climatizzatore non funzionasse correttamente, fare riferimento al manuale di installazione dell'unità interna o ad altro materiale tecnico.
 - Il timer di spegnimento è impostato per l'esecuzione del test, con spegnimento automatico dopo 2 ore.
 - Durante l'esecuzione del test, il tempo rimanente viene visualizzato sul display.
 - Durante l'esecuzione del test, la temperatura dei tubi di refrigerante dell'unità interna viene visualizzata sul display di temperatura stanza del comando a distanza.
 - Alla pressione del tasto ALETTA o DEFLETTORE, il display del telecomando visualizza il messaggio "NON DISPONIBILE" (a seconda del modello di unità interna), ma questo non corrisponde a un malfunzionamento.

- ① Comando a distanza MA
 - Collegare I terminali "1" e "2" della sezione interna TB15 ad il mando a distanza MA, usando due fili non polarizzati.
 - DC 9 a 13 V tra 1 e 2 (Comando a distanza MA)
 - ② Comando a distanza in rete
 - Collegare I terminali "M1" e "M2" della sezione interna TB5 ad il mando a distanza in rete, usando due fili non polarizzati.
 - DC 24 a 30 V fra M1 e M2 (Comando a distanza in rete)
 - ③ Telecomando senza fili (se si installa il ricevitore del segnale wireless)
 - Collegare il filo del ricevitore del segnale wireless (cavo a 9 poli) al morsetto CN90 sulla scheda dell'unità di controllo interna.
 - Se più di due unità vengono comandate in gruppo con il telecomando senza fili, collegare la morsettiera TB15 di ognuna con lo stesso numero
 - Per cambiare l'impostazione Pair No., leggere il manuale di installazione in dotazione con il telecomando senza fili (come impostazione predefinita per l'unità interna e il telecomando senza fili, Pair No. è 0).
 - Ⓐ Morsettiera per il cavo di trasmissione interna
 - Ⓑ Morsettiera per il cavo di trasmissione esterna (M1(A), M2(B), Ⓛ(S))
 - Ⓒ Telecomando Ⓟ Ricevitore segnale wireless Ⓡ Telecomando senza fili

5.5. Impostazione degli indirizzi (Fig. 5-5)

(Accertarsi di operare con l'alimentazione principale disattivata.)

- È possibile impostare i commutatori a rotazione in due modi: impostazione degli indirizzi da 1 a 9 e sopra 10, e impostazione dei numeri delle diramazioni.

- ## ① Impostazione degli indirizzi

Esempio: se l'indirizzo è "3", lasciare e impostare SW11 (da 1 a 9) su "3".

- ## ② SW14 - Impostazione dei numeri di diramazione (solo serie R2)

Far corrispondere il tubo del refrigerante de

- Alla consegna, tutti gli interruttori rotanti sono impostati su "0". Questi interruttori possono essere utilizzati per impostare gli indirizzi delle unità e i numeri di diramazione.
 - Gli indirizzi delle unità interne variano in base al sistema locale. Per impostare gli indirizzi, consultare il manuale dati.

5.6. Rilevamento della temperatura ambiente con il sensore integrato del telecomando

Se si desidera rilevare la temperatura ambiente con il sensore integrato del telecomando, impostare SW1-1 sul pannello di comando su "ON". L'impostazione di SW1-7 e SW1-8 secondo necessità permette anche di regolare la portata d'aria quando il termostato di riscaldamento è disattivato.

6.2. Prova di funzionamento

Uso del comando a distanza con filo (Fig. 6-1)

- ① Inserire l'alimentazione almeno 12 ore prima della prova di funzionamento.
 - ② Premere due volte il pulsante [TEST]. ➔ Display a cristalli liquidi "TEST RUN".
 - ③ Premere il pulsante [Mode selection] (selezione modalità) e passare alla modalità raffreddamento (o riscaldamento). ➔ Accertarsi che il vento freddo (o caldo) venga soffiato fuori.
 - ④ Premere il pulsante [Fan speed] (velocità del vento). ➔ Accertarsi di commutare sulla velocità del vento.
 - ⑤ Premere il [tasto di direzione aria] o il [tasto Louver].
➔ Verificare il funzionamento del deflettore.
 - ⑥ Controllare il funzionamento del ventilatore della sezione esterna.
 - ⑦ Rilasciare il pulsante della prova di funzionamento, premendo il pulsante [ON/OFF]. ➔ Stop
 - ⑧ Registrare un numero di telefono.
È possibile registrare nel telecomando il numero di telefono del negozio di riparazioni, dell'ufficio vendite, ecc., da contattare in caso di problemi. Se si verifica un errore, il numero di telefono viene visualizzato sul display. Per le procedure di registrazione, consultare il manuale di istruzioni dell'unità interna.

Περιεχόμενα

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας.....	38	4. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης	40
2. Χώρος εγκατάστασης	38	5. Ηλεκτρικές εργασίες	42
3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας	39	6. Δοκιμαστική λειτουργία.....	43

Σημείωση:

Η φράση "Ενσύρματο τηλεχειριστήριο" σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας αναφέρεται στο PAR-21MAA.

Εάν χρειάζεστε πληροφορίες για άλλο τηλεχειριστήριο, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης ή στο εγχειρίδιο αρχικών ρυθμίσεων που περιλαμβάνεται σε αυτά τα κουτιά.

1. Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας

- ▶ Πριν κάνετε την εγκατάσταση της μονάδας, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε όλα τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας".
- ▶ Προτού συνδέσετε τον εξοπλισμό στο δίκτυο ηλεκτρικής παροχής, ενημερώστε τον αρμόδιο ή πάρτε την έγκρισή του.

⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη του κινδύνου τραυματισμού ή και θανάτου του χρήστη.

⚠ Προσοχή:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν' αποφεύγεται βλάβη στη μονάδα.

Αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες για την εγκατάσταση, περιγράψτε στον πελάτη τα "Προφυλακτικά Μέτρα Ασφαλείας", τη χρήση και τη συντήρηση της μονάδας σύμφωνα με τις πληροφορίες στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας και εκτελέστε τη δοκιμαστική λειτουργία για να σιγουρεύετε ότι η μονάδα λειτουργεί κανονικά. Το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο Λειτουργίας πρέπει να δοθούν στο χρήστη για αναφορά. Τα εγχειρίδια αυτά πρέπει να δίνονται και στους επόμενους χρήστες της μονάδας.

⚠ Προειδοποίηση:

- Ζητήστε από έναν αντιπρόσωπο ή από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό να κάνουν την εγκατάσταση του κλιματιστικού.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα καλώδια για την καλωδιώση. Οι συνδέσεις της καλωδιώσης πρέπει να γίνονται σωστά χωρίς να ασκείται πίεση στις συνδέσεις των τερματικών. Επίσης, ποτέ μη συγκολλήστε τα καλώδια για την καλωδιώση (εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά σε αυτό το έγγραφο). Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκληθεί υπερβρέμαση ή πυρκαγιά.
- Για την καλωδιώση, χρησιμοποιείτε μόνον τα προδιαγραφόμενα καλώδια.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την Mitsubishi Electric και απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή σε έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό για την εγκατάστασή τους.
- Μην αγγίζετε τα πτερύγια εναλλαγής θερμότητας.
- Εγκαταστήστε το κλιματιστικό σύμφωνα με τον Οδηγό Εγκατάστασης.
- Οι ηλεκτρικές εργασίες πρέπει να γίνουν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

⚠ Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε τους παλιούς σωλήνες όταν χρησιμοποιείτε ψυκτικό υγρό R410A ή R407C.
- Χρησιμοποιήστε λάδι εστέρα, λάδι ή αλκυλοβενζόλιο (μικρή ποσότητα) για να επικαλυψετε τις κωνικές άκρες των σωληνών και τις συνδέσεις με φλάντζα, όταν χρησιμοποιείτε το ψυκτικό R410A ή R407C.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε μέρη όπου φυλάσσονται τρόφιμα, κατοικίδια ζώα, φυτά, όργανα ακριβείας ή έργα τέχνης.
- Μην χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό σε ειδικό περιβάλλον.

2. Χώρος εγκατάστασης





Fig. 2-1

Η εσωτερική μονάδα διατίθεται με τα εξής μέρη και εξαρτήματα:

ΑΡΙΘ. ΕΞ/ΤΟΣ	ΕΞΑΡΤΗΜΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ
①	Βάση για τη στερέωση στο τοίχο	1	Στερεώνεται στη πίσω πλευρά της μονάδας Είναι τυλιγμένα με
②	Διατρητικές βίδες 4 x 25	8	
③	Κετσές	1	
④	Καλώδιο ελεγκτή εξ αποστάσεως MA	1	
⑤	Καλώδιο	1	
⑥	Ζώνη	1	
⑦	Δέσιμο	1	

2.1. Εξωτερικες διαστάσεις (Εσωτερική μονάδα) (Fig. 2-1)

Επιλέξτε την κατάλληλη θέση αφήνοντας τα ακόλουθα διάκενα για διευκόλυνση της τοποθέτησης και των εργασιών συντήρησης.

Μονέλα	W	D	H	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ*	Ⓓ	Ⓔ
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm ή περισσότερα για αριστερή και πίσω αριστερή σωλήνωση.

⚠ Προειδοποίηση:

Τοποθετήστε την εσωτερική μονάδα πάνω σε τοίχο που είναι αρκετά ανθεκτικός για να συγκρατεί το βάρος της.

3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Εγκατάσταση του εξαρτήματος της βάσης στήριξης (Fig. 3-1)

3.1.1. Καθορισμός των θέσεων για τη βάση και για τις σωλήνωσης
► Χρησιμοποιώντας το εξάρτημα της βάσης στήριξης της μονάδας, καθορίστε τη θέση εγκατάστασης της μονάδας και τις θέσεις που πρέπει ν'ανοιχτούν οι τρύπες για τη σωλήνωση.

⚠ Προειδοποίηση:

Πριν αρχίσετε ν'ανοιγετε τρύπες στους τοίχους πρέπει να συμβουλευτείτε τον εργολάβο του κτιρίου.

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Ⓐ Στήριγμα | Ⓗ Προκατασκευασμένη οπή (12-ø2,6) |
| Ⓑ Βάση εγκατάστασης | Ⓘ Προκατασκευασμένη οπή (4-ø9) |
| Ⓒ Κύριο μέρος κορμού | Ⓙ Προκατασκευασμένη οπή (87-ø5,4) |
| Ⓓ Άνοιγμα (σχισμή) (4-4,5 × 35) | Ⓚ Οπή σωληνώσεων (ø65) |
| Ⓔ Προκατασκευασμένη οπή (8-ø4,3) | Ⓛ Άνοιγμα (σχισμή) (4-4,5 × 40) |
| Ⓕ Πρότυπο ισοπέδωσης για τη στήριξη | Ⓜ Άνοιγμα (σχισμή) (4-4,5 × 37) |
| Ⓖ Προκατασκευασμένη οπή | Ⓝ Άνοιγμα (σχισμή) (4-11 × 20) |

W: Θέσεις για οπές στον τοίχο

ⓧ Βάση για εγκατάσταση σε τοίχο

Ⓨ Κεντρική οπή

ⓩ Ευθυγράμμιση κλίμακας με τη γραμμή

⓪ Εισαγωγή κλίμακας

3.1.2. Άνοιγμα οπής για τη σωλήνωση (Fig. 3-2)

- Χρησιμοποιήστε ένα σωληνωτό τρυπάνι για να ανοίξετε στον τοίχο οπή διαμέτρου 90-100 χιλιοστών, προς την κατεύθυνση της σωλήνωσης, στη θέση που φαίνεται στο διάγραμμα στα αριστερά.
► Το άνοιγμα στον τοίχο πρέπει να έχει κλίση προς τα κάτω, έτσι ώστε το άνοιγμα στον τοίχο στην εξωτερική πλευρά να είναι χαμηλότερα από το άνοιγμα στην εσωτερική πλευρά.
► Βάλετε μέσα στην οπή ένα χιτώνιο (διαμέτρου 90 χιλ., αγοράζεται τοπικά)

Σημείωση:

Η κλίση του ανοίγματος για τη σωλήνωση έχει σκοπό τη διευκόλυνση της ροής αποχέτευσης.

3.1.3. Τοποθέτηση της βάσης στήριξης της μονάδας για εγκατάσταση σε τοίχο

- Επειδή η εσωτερική μονάδα ζυγίζει περίπου 10 κιλά, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του σημείου τοποθέτησης. Εάν φαίνεται ότι ο τοίχος δεν είναι αρκετά ανθεκτικός για τη συγκράτηση της μονάδας, πρέπει να τον ενισχύσετε με σανιδοπίνακες ή ράγες πριν από την εγκατάσταση.
► Το εξάρτημα της βάσης για τη στήριξη της μονάδας πρέπει να στερεώνετε στα δύο άκρα όσο και στο κέντρο. Ποτέ μη το στερεώνεται σε ένα μόνο σημείο ή με ασύμμετρο τρόπο.
(Εάν είναι δύνατό, στερεώστε το εξάρτημα σε όλες τις θέσεις που δείχνονται με τα έντονα βέλη.) (Fig. 3-3)

⚠ Προειδοποίηση:

Εάν είναι δυνατό, στερεώστε τη βάση σε όλες τις θέσεις που είναι μαρκαρισμένες με ένα έντονο βέλος.

⚠ Προσοχή:

- Ο κορμός της μονάδας πρέπει να είναι οριζοντιωμένος.
- Σφίξτε στις οπές που είναι σημαδεμένες με ▲ όπως δείχνουν τα βέλη.
 - ① Στερεώστε τη βίδα και στρίψτε την μία στροφή.
 - ② Το αλφάδιασμα μπορεί να γίνει εύκολα αναρτώντας ένα βάρος σε ένα σχοινί και ευθυγραμμίζοντας το σχοινί με το σημείο.

3.2. Προπαρασκευαστική εργασία για τη σύνδεση των σωλήνων

- Αφαιρέστε την πλαστική ταινία (από βινύλιο) που συγκρατεί τη σωλήνωση αποχέτευσης.

- ① Σωλήνες στο πίσω, δεξιό και χαμηλότερο μέρος (Fig. 3-4)
- Με την πλαστική ταινία (από βινύλιο) στερεώστε τους σωλήνες ψυκτικού και το σωλήνα αποχέτευσης σε τρία ή περισσότερα σημεία. Αυτό απαιτεί να περάσουν οι σωλήνες μέσω του τοίχου.
- Ⓐ Πλαστική ταινία (από βινύλιο)
- Ⓑ Αυτό το διάγραμμα δείχνει την πίσω πλευρά της μονάδας
- ② Αριστερός και πίσω αριστερός σωλήνας

- ②-① Για πίσω αριστερή σωλήνωση, τραβήγετε τους σωλήνες να βγουν από την οπή για να μετρήσετε σωστά το μήκος τους, μετά λύνετε τους. Η εσωτερική μονάδα πρέπει να κρέμεται από τη βάση της που είναι τοποθετημένη στον τοίχο. (Fig. 3-5)

- Ⓐ Τοίχος
- Ⓑ Οπή στον τοίχο
- Ⓓ Λυγισμένο τμήμα
- Ⓔ Σωλήνας ψυκτικού
- Ⓕ Σωλήνας αποχέτευσης
- Ⓖ Καλώδιο μετάδοσης

3. Εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης




Fig. 4-1

4.1. Σωλήνες σύνδεσης (Fig. 4-1)

- Όταν είναι διαθέσιμοι στο εμπόριο χρησιμοποιούνται χαλκοσωλήνες, σπειροειδές σωλήνες υγρού και αερίου με υλικό μόνωσης που διατίθεται στο εμπόριο (θερμική αντοχή έως 100 °C ή μεγαλύτερη, πάχος 12 χλωτ. ή μεγαλύτερο).
- Τα εσωτερικά έξαρτήματα του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να περιτυλίγονται με μονωτικό αφρό πολυαιθυλανίου (ειδικό βάρος 0,03, πάχος 9 χλωτ. ή μεγαλύτερο).
- Πριν βιδώσετε το περικόχλιο εκχείλωσης απλώστε στο σωλήνα και στην κοινή επιφάνεια που επικάθεται λεπτό στρώμα από ψυκτικό λάδι.
- Χρησιμοποιήστε δύο κλειδιά για να σφίξετε τις συνδέσεις των σωλήνων.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο υλικό μόνωσης για τους σωλήνες ψυκτικού για να μονύματε τις συνδέσεις στις σωληνώσεις της εσωτερικής μονάδας. Κάντε τη μόνωση προσεκτικά.

⚠ Προειδοποίηση:

Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, συνδέστε με ασφάλεια τους σωλήνες ψυκτικού πριν θέσετε σε λειτουργία το συμπιεστή.

Ⓐ Διαστάσεις εκχείλωσης

Διάμετρος χαλκοσωλήνα (mm)	Διαστάσεις εκχείλωσης Διάσταση ØA (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

Ⓑ Μεγέθη σωλήνων ψυκτικού & Ροπή σύσφιξης για το περικόχλιο εκχείλωσης

	R407C ή R22				R410A				Διάμετρος περικοχλίου εκχείλωσης	
	Σωλήνας υγρού		Σωλήνας αερίου		Σωλήνας υγρού		Σωλήνας αερίου			
	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Μέγεθος σωλήνα (mm)	Ροπή σύσφιξης (N.m)	Σωλήνας υγρού (mm)	Σωλήνας αερίου (mm)
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

Ⓒ Μην αλείψετε με ψυκτικό λάδι τις βίδες.

(Διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος να χαλαρώσουν τα περικόχλια εκχείλωσης.)

Ⓓ Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε τα περικόχλια εκχείλωσης που βρίσκονται στην κύρια μονάδα.

(Η χρήση μη ενδεειγμένων προϊόντων που διατίθενται στο εμπόριο μπορεί να προκαλέσει ζημιές στη μονάδα.)

Ⓔ Αλείψτε με ψυκτικό λάδι ολόκληρη την επιφάνεια στα διαπλατυσμένα τμήματα.

4. Σωλήνας ψυκτικού και σωλήνας αποστράγγισης




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Με κλίση προς τα κάτω
- (B) Πρέπει να βρίσκεται χαμηλότερα από το σημείο εξόδου
- (C) Διαρροή νερού
- (D) Φραγμένη αποστράγγιση
- (E) Αέρας
- (F) Κυματοειδής
- (G) Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης βρίσκεται μέσα στο νερό στο κανάλι αποστράγγισης.
- (H) Κανάλι αποστράγγισης
- (I) 5 εκατοστά ή λιγότερο ανάμεσα στο άκρο του σωλήνα αποστράγγισης και το έδαφος

Fig. 4-4

4.2. Τοποθέτηση των σωληνώσεων ψυκτικού και αποχέτευσης

- ① Θέστη των σωληνώσεων ψυκτικού και αποχέτευσης (Fig. 4-2)
- Ο σωλήνας αποχέτευσης μπορεί να κοπεί στο μέσο για ν'ανταποκρίνεται στις ανάγκες της περιοχής όπου γίνεται η εγκατάσταση.

(A) Ενεργό μήκος: 640

(B) Σωλήνας υγρού

(C) Σωλήνας αερίου

(D) Σωλήνας αποχέτευσης

- ② Καθορίστε τη θέση των προκατασκευασμένων οπών στον κορμό της μονάδας. (Fig. 4-3)

► Κόψετε τις προκατασκευασμένες οπές χρησιμοποιώντας λεπίδα πριονιού ή κατάλληλο μαχαίρι.

Προσέξτε να μη κάνετε ζημιά σε άλλα μέρη της μονάδας.

- Βγάλτε το γωνιακό κουτί και ανοίξτε μία οπή. Εάν ανοίξτε την οπή χωρίς να βγάλετε το κουτί, θα κάνετε ζημιά στο σωλήνα αποχέτευσης.

(E) Σωλήνωση στην αριστερή πλευρά

(F) Σωλήνωση στην κάτω πλευρά

(G) Σωλήνωση στην δεξιά πλευρά

(H) Προκατασκευασμένη οπή σωληνώσεων αριστερής πλευράς

(I) Γωνιακό κουτί

(J) Προκατασκευασμένη οπή σωληνώσεων κάτω μέρους

(K) Οπή για το πέρασμα του καλώδιου τηλεχειριστήριου

(L) Προκατασκευασμένη οπή σωληνώσεων δεξιάς πλευράς

4.3. Σωλήνας αποχέτευσης (Fig. 4-4)

- Οι σωλήνες αποχέτευσης πρέπει να έχουν κλίση 1/100 ή περισσότερη.
- Για επέκταση του σωλήνα αποστράγγισης, χρησιμοποιήστε έναν εύκαμπτο σωλήνα (εσ. διάμετρος 16 χλωτ.) που μπορείτε να βρείτε στο εμπόριο ή σωλήνα από σκληρό PVC (VP-16). Βεβαιωθείτε ότι δεν παρουσιάζονται διαφροές στα σημεία ένωσης.
- Εάν ο σωλήνας αποστράγγισης περνά στο εσωτερικό του χώρου πρέπει να καλυφθεί με μονωτικό υλικό (διογκωμένο πολυαιθυλένιο: ειδικό βάρος: 0,03, πάχος: 9 χλωτ. ή μεγαλύτερο) διαθέσιμο στην τοπική αγορά.
- Ο σωλήνας αποχέτευσης δεν πρέπει να εισέρχεται απευθείας σε αποχετευτικό αυλάκι όπου έναν πιθανό να παράγονται θειούχα αέρια.
- Όταν έχουν τελειώσει οι εργασίες για τη σωλήνωση, ελέγχετε για να είστε βέβαιοι ότι τρέχει νερό από την άκρη του σωλήνα αποχέτευσης.

⚠ Προσοχή:

Για να είναι βέβαιο ότι υπάρχει κανονική αποχέτευση, η εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης πρέπει να γίνεται όπως περιγράφεται σ' αυτό το Εγχειρίδιο Οδηγών Εγκατάστασης. Η θερμική μόνωση των σωλήνων αποχέτευσης είναι απαραίτητη για την πρόληψη δημιουργίας συμπύκνωσης. Εάν δεν έχουν εγκατασταθεί κανονικά οι σωλήνες αποχέτευσης και δεν έχουν μονωθούν ως προβλέπεται, ενδέχεται να στάζει νερό στο ταβάνι, στο δάπεδο και σε άλλα μέρη του σπιτιού, που θα προέρχεται από υγροποιημένη συμπύκνωση.

4.4. Αποπεράτωση της εργασίας σωλήνωσης (Fig. 4-5)

- Για ν' αποφεύγεται το στάξιμο από την υγροποιημένη συμπύκνωση, περιτύλιξετε το υλικό μόνωσης των ψυκτικών και αποχετευτικών σωλήνων με κετσέ, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

- Κανονίστε τον αποχετευτικό αγώγο ώστε να πάει στο κάτω μέρος της μονάδας.
- Καθώς τυλίγετε τον κετσέ γύρω από τους σωλήνες, φροντίστε να υπερκαλύπτετε τουλάχιστο το μισό από το προηγούμενο γύρισμα.

(A) Κετσές

(B) Σωλήνας υγρού

(C) Σωλήνας αερίου

(D) Σωλήνας αποχέτευσης

(E) Οψη από πίσω

(F) Προσέξτε ώστε να μην έχει ανυψωθεί το μέσο του σωλήνα αποχέτευσης

(G) Σε περίπτωση αριστερής σωλήνωσης, οι ψυκτικοί σωλήνες και ο σωλήνας αποχέτευσης πρέπει να τυλίγονται χωριστά.

(H) Οι ψυκτικοί σωλήνες και ο σωλήνας αποχέτευσης τυλίγονται μαζί, προσέχοντας ώστε το πλάτος της ταινίας να υπερκαλύπτεται με το επόμενο γύρισμα τουλάχιστο κατά 20 χιλ.

* Οι σωλήνες πρέπει να τυλίγονται έστι ώστε να καλύπτονται πίσω από την μονάδα.

(I) Στερεώστε την άκρη του περιτυλιγμένου κετσέ με κολλητική ταινία





Fig. 4-5

5. Ηλεκτρικές εργασίες



- Ⓐ Πίνακας ακροδεκτών για τροφοδοσία
- Ⓑ Πίνακας ακροδεκτών για το καλώδιο μετάδοσης (Χρησιμοποιείται από κοινού με το τηλεχειριστήριο M-NET)
- Ⓒ Φίσα για το τηλεχειριστήριο MA
- Ⓓ Καλώδιο τηλεχειριστήριου MA (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ④)
- Ⓔ Καλώδιο (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ⑤)
- Ⓕ Ζώνη (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ⑥)
- Ⓖ Ο σφιγκτήρας για επί τόπου καλωδίωση

Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Εσωτερική μονάδα (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Βγάλτε το μπροστινό πλαίσιο, μετά το γωνιακό κουτί από την κάτω δεξιά γωνία της εσωτερικής μονάδας.
- 2) Ξεβιδώστε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα και βγάλτε το κάλυμμα.
- 3) Συνδέστε το ηλεκτρικό καλώδιο και το καλώδιο μετάδοσης στο ένθετο ακροδεκτών.
- Το κουτί των ηλεκτρικών μερών πιθανό να χρειάζεται να τραβήξετε προς τα εμπρός στη διάρκεια εργασιών συντήρησης για τον πελάτη σας κλπ. Τα καλώδια, επομένως, πρέπει να έχουν πρόσθετο μάρκος.
- 4) Συνδέστε τη σύνδεση για το τηλεχειριστήριο MA. (Μη πολωμένο διπλό καλώδιο)
- 5) Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο ⑤ στο CN90 στην πλακέτα ελεγκτή στο κουτί ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- * Βεβαιωθείτε πως θα πραγματοποιήσετε τη σύνδεση στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο MA/M-NET.
- 6) Στερεώστε το καλώδιο ④ και το καλώδιο ⑤ του τηλεχειριστήριου MA με το σφιγκτήρα μέσα από τη δαγκάνα στη δεξιά πλευρά του κουτιού ηλεκτρικών εξαρτημάτων.
- 7) Στερεώστε το καλώδιο ④ του τηλεχειριστήριου MA στο σφιγκτήρα στερέωσης με το καλώδιο να περνάει από την κάτω πλευρά του μπλοκ ακροδεκτών.
- 8) Στερεώστε το καλώδιο ⑤ με την παρεχόμενη ζώνη ⑥.
- 9) Βγάλτε το κεντρικό καλώδιο από το πίσω μέρος του μπροστινού πίνακα στη γωνιακή πλευρά του κουτιού. Τοποθετήστε ξανά το ηλεκτρικό καπάκι και το μπροστινό πίνακα. (Μην τραβήξετε δυνατά το κεντρικό καλώδιο).
- 10) Μετά την πραγματοποίηση των συνδέσεων (κίτρινο, 9-πολικό) στην εσωτερική μονάδα και το μπροστινό πίνακα, κυλίστε το γυάλινο σωλήνα και στερεώστε τον με το παρεχόμενο δέσιμο ⑦ στο σημείο όπου δεν είναι εκτελεσμένο το τμήμα της άρθρωσης της σύνδεσης.
- * Βεβαιωθείτε πως θα πραγματοποιήσετε τη σύνδεση στην περίπτωση που χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο MA/M-NET.
- 11) Στερεώστε το κάθε καλώδιο με το σφιγκτήρα για επί τόπου καλωδίωση κάτω από το κουτί ηλεκτρικών εξαρτημάτων και τοποθετήστε ξανά το καπάκι του γωνιακού κουτιού. Σε όλους τους ενεργούς αγωγούς της σταθερής σωλήνωσης πρέπει να ενσωματωθεί ένα μέσο για την αποσύνδεση της τροφοδοσίας με ένα διακόπτη ή άλλη παρόμοια συσκευή.

5.2. Καλωδίωση τροφοδοσίας

- Το μέγεθος των καλωδίων πρέπει να πληροί τους ισχύοντες τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.
 - Τα καλώδια τροφοδοσίας ηλεκτρικών συσκευών δεν πρέπει να είναι ελαφρύτερα από τις προδιαγραφές του σχεδίου 245 IEC 53 ή 227 IEC 53.
 - Εγκαταστήστε γείωση μεγαλύτερου μήκους από τα άλλα καλώδια.
 - Η εγκατάσταση του κλιματιστικού πρέπει να παρέχει διακόπτη με κενό επαφής σε κάθε πόλο τουλάχιστον 3 mm, 1/8 inch.
- Μέγεθος καλωδίου τροφοδοσίας: μεγαλύτερο από 1,5 mm² (3κλωνο)

⚠ Προειδοποίηση:

Ποτέ μη συγκολλήστε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο σύνδεσης εσωτερικής-εξωτερικής μονάδας, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί καπνός, πυρκαγιά ή σφάλμα επικοινωνίας.

► Επιλογή διακόπτη χωρίς ασφάλεια (NF) ή διακόπτη διαρροής προς γη (NV).

Για το διακόπτη, θα είναι διαθέσιμα μέσα για την αποσύνδεση όλων των ενεργών φάσεων τροφοδοσίας.

5.3. Τύποι καλωδίων ελέγχου

1. Καλώδια μετάδοσης

Τύποι καλωδίου μετάδοσης	Θωράκιση καλωδίου CVVS ή CPEVS
Διάμετρος καλωδίου	Περισσότερο από 1,25 mm ²
Μήκος	Λιγότερο από 200 m

2. Καλώδια ελεγκτή εξ αποστάσεως M-NET

Τύπος καλωδίου ελεγκτή	Καλώδιο προστασίας MVVS
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,5 έως 1,25 mm ²
Μήκος	Προσθέτε το τμήμα που υπερβαίνει τα 10 m στο καλώδιο μετάδοσης με επιτρεπτό μήκος τα 200 m.

3. Καλώδια ελεγκτή εξ αποστάσεως MA

Τύπος καλωδίου ελεγκτή	Δίκλωνο καλώδιο (μη θωρακισμένο)
Διάμετρος καλωδίου	Πάνω από 0,3 έως 1,25 mm ²
Μήκος	Λιγότερο από 200 m

5.4. Σύνδεση ελεγκτού εξ αποστάσεως, καλωδίων μεταφοράς εξωτερικών και εσωτερικών μονάδων (Fig. 5-4)

- Συνδέστε την εσωτερική μονάδα TB5 και την εξωτερική μονάδα TB3. (Διπλό μηπολικό καλώδιο) Το "S" στην εσωτερική μονάδα TB5 είναι μία σύνδεση καλωδίου προστασίας. Για προδιαγραφές σχετικά με τη σύνδεση καλωδίων, βλέπετε τις οδηγίες εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας.

Σημείωση:

Όσο για τη σειρά PKFY-P-BM, το TB5 έχει δύο ακροδέκτες και δεν έχει ακροδέκτη S. Οι γειώσεις των θωρακισμένων καλωδίων είναι συνδεδεμένες με το σάκισμα. Μονώστε τα συνδεδεμένα τμήματα με μονωτική ταινία κτλ.

- Τοποθετήστε τον ελεγκτή εξ αποστάσεως σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται με τον ελεγκτή εξ αποστάσεως.
- Συνδέστε το καλώδιο μεταφοράς του ελεγκτού εξ αποστάσεως εντός 10 m. χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 0,75 mm² Άν η απόσταση είναι πάνω από 10 m, χρησιμοποιήστε καλώδιο διαμέτρου 1,25 mm²

5. Ηλεκτρικές εργασίες




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Δοκιμαστική λειτουργία

6.1. Πριν από τη δοκιμαστική λειτουργία

- Μετά την εγκατάσταση και αφού τελείωσετε με την καλώδιωση και τη σωλήνωση της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας, ελέγχετε για τυχόν διαρροή ψυκτικού, χαλαρά καλώδια ή λεκτρικής παροχής ή καλωδίωσης ελέγχου, λανθασμένη πολικότητη ή αποσύνδεση μίας από τις φάσεις της παροχής.
- Χρησιμοποιήστε ένα μεγάμετρο τάσης 500V για να ελέγχετε ότι η αντίσταση μεταξύ των τερματικών της ηλεκτρικής παροχής και της γείωσης είναι τουλάχιστο 1,0 MΩ (μεγαώμ).




Fig. 6-1

Σημείωση:

- Αν εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στο τηλεχειριστήριο ή αν το κλιματιστικό δε λειτουργεί σωστά, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης της εξωτερικής μονάδας ή σε άλλα τεχνικά έντυπα.
- Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας, ο χρονοδιακόπτης OFF (απενεργοποίησης) έχει ρυθμιστεί ώστε να σταματήσει αυτόματα μετά από 2 ώρες.
- Κατά τη διάρκεια της δοκιμής, στην οθόνη χρόνου εμφανίζεται ο χρόνος που απομένει.
- Κατά τη δοκιμαστική λειτουργία, η θερμοκρασία των σωλήνων ψυκτικού της εσωτερικής μονάδας εμφανίζεται στην οθόνη θερμοκρασίας δωματίου του τηλεχειριστηρίου.
- Όταν πατήθει το κουμπί VANE (Πτερύγιο) ή LOUVER (Γρίλια), ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "NOT AVAILABLE" (Δεν είναι διαθέσιμο) στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου ανάλογα με το μοντέλο της εσωτερικής μονάδας, αλλά αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

① Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA

- Συνδέστε τα τερματικά "1" και "2" του TB15 της εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ αποστάσεων MA. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλώδια.)
- DC 9 σε 13 V μεταξύ 1 και 2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως MA)
- ② Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET
- Συνδέστε τα τερματικά "M1" και "M2" του TB5 της εσωτερικής μονάδας σε έναν ελεγκτή εξ αποστάσεων M-NET. (Χρησιμοποιήστε δύο μη πολωμένα καλώδια.)
- DC 24 σε 30 V μεταξύ M1 και M2 (Ελεγκτής εξ αποστάσεως M-NET)
- ③ Ασύρματο τηλεχειριστήριο (Κατά την εγκατάσταση του ασύρματου δέκτη σήματος)
- Συνδέστε το καλώδιο του ασύρματου δέκτη σήματος (καλώδιο 9-πόλων) στο CN90 του πίνακα ελέγχου της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν περισσότερες από δύο μονάδες λειτουργούν με έλεγχο ομάδας με χρήση ασύρματου τηλεχειριστηρίου, συνδέστε το TB15 της καθεμίας με τον ίδιο αριθμό.
- Για να αλλάξετε τη ρύθμιση του Αρ. Ζεύγους, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστα-

5.5. Ρύθμιση διευθύνσεων (Fig. 5-5)

(Εξασφαλίστε ότι κατά τη διάρκεια εργασίας, ο διακόπτης ρεύματος είναι κλειστός)

- Υπάρχουν δύο τύποι ρύθμισης περιστρεφόμενου διακόπτη: ρύθμιση διευθύνσεων 1 έως 9, και πάνω από 10, και ρύθμιση αριθμών διακλαδώσεων.

① Ρύθμιση διευθύνσεων

Παράδειγμα: Αν η διεύθυνση είναι "3", αφήστε το διακόπτη SW12 (για πάνω από 10) στη θέση "0", και γυρίστε το διακόπτη SW11 (από 1 έως 9) στη θέση "3".

② Ρύθμιση αριθμών διακλαδώσεων SW14 (μόνο τα μοντέλα R2)

Αντιστοιχίστε το σωλήνα ψυκτικού της εσωτερικής μονάδας στον τελευταίο αριθμό σύνδεσης του ελεγκτή BC.

Αφήστε τους υπόλοιπους διακόπτες στη θέση "0", εκτός από τα μοντέλα της σειράς R2.

- Κατά την παράδοση από το εργοστάσιο, οι περιστροφικοί διακόπτες είναι ρυθμισμένοι στη θέση ". Autoί οι διακόπτες χρησιμεύουν για τον ορισμό διευθύνσεων μονάδας και αριθμών διακλαδώσεων όπως επιβιβείτε.

- Ο ορισμός των διευθύνσεων της εσωτερικής ομάδας διαφέρει ανάλογα με το σύστημα. Ρυθμίστε τις ανατρέχοντας στο Βιβλίο Δεδομένων.

5.6. Ανίχνευση θερμοκρασίας χώρου με τον ενσωματωμένο αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο

Αν θέλετε να γίνεται ανίχνευση της θερμοκρασίας δωματίου με τον ενσωματωμένο αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου, γυρίστε το διακόπτη SW1-1 στη θέση "ON" στον πίνακα ελέγχου. Η κατάλληλη ρύθμιση του διακόπτη SW1-7 και SW1-8 επιτρέπει επίσης την προσαρμογή της ροής του αέρα στη θέση OFF.

- Μην εκτελέσετε αυτή τη δοκιμή στα τερματικά της καλωδίωσης ελέγχου (κύκλωμα χαμηλής τάσης).

⚠ Προειδοποίηση:

- Μην χρησιμοποιήστε το κλιματιστικό αν η αντίσταση μόνωσης είναι μικρότερη από 1,0 MΩ.

6.2. Δοκιμαστική λειτουργία

Με ενσύρματο τηλεχειριστήριο (Fig. 6-1)

- Τροφοδοτήστε με ρεύμα τη μονάδα πουλάχιστον 12 ώρες πριν τη δοκιμαστική λειτουργία.
 - Πατήστε δύο φορές το κουμπί [TEST] (ΔΟΚΙΜΗ). ➔ "TEST RUN" (ΔΟΚΙΜΗ) οθόνη υγρών κρυστάλλων
 - Πατήστε το κουμπί επιλογής τρόπου λειτουργίας [Mode selection] (Επιλογή τρόπου λειτουργίας) και επιλέξτε τη λειτουργία ψύξης (ή θέρμανσης). ➔ Βεβαιωθείτε ότι ψυχρός (ή θερμός) αέρας φυσά προς τα εξώ.
 - Πατήστε το κουμπί ταχύτητας αέρα [Fan speed] (Ταχύτητα αέρα). ➔ Βεβαιωθείτε ότι η ταχύτητα του αέρα είναι ενεργοποιημένη.
 - Πατήστε το [Κουμπί κατεύθυνσης αέρα] ή [κουμπί Γρίλιας]. ➔ Ελέγχετε τη λειτουργία του πτερυγίου ή της γρίλιας.
 - Σταματήστε τη δοκιμαστική λειτουργία πατώντας το κουμπί λειτουργίας [ON/OFF] (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ/ΣΤΟΓΗ) button. ➔ Διακοπή
 - Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου.
- Ο τηλεφωνικός αριθμός του συνεργείου επισκευής, του αντιπροσώπου πωλήσεων, κτλ, για επικοινωνία σε περίπτωση βλάβης μπορεί να καταχωρθεί στο τηλεχειριστήριο. Ο τηλεφωνικός αριθμός θα εμφανίζεται σε περίπτωση βλάβης. Για τη διαδικασία καταχώρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Índice

1. Precauções de Segurança.....	44
2. Localização da instalação	44
3. Instalação da unidade interior	45
4. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem.....	46
5. Trabalho de electricidade	48
6. Ensaio	49

Nota:

Neste manual de instalação, a frase "Controlo remoto com fio" refere-se ao PAR-21MAA.

Caso necessite de alguma informação sobre o outro controlo remoto, consulte o manual de instalação ou o manual de configuração inicial fornecidos nestas caixas.

1. Precauções de Segurança

- Antes de instalar a unidade, leia atentamente as "Precauções de Segurança".
- Reporte-se ou peça autorização à autoridade responsável pelo fornecimento de energia antes de proceder à ligação deste equipamento ao sistema de alimentação eléctrica.

⚠ Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar riscos de ferimentos ou morte ao utilizador.

⚠ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para não danificar a unidade.

Após ter concluído a instalação, explique as "Precauções de Segurança", a utilização e a manutenção da unidade ao cliente, de acordo com as informações do Manual de Funcionamento, e efectue um ensaio para verificar se a unidade está a funcionar correctamente. O Manual de Instalação e o Manual de Funcionamento devem ser fornecidos ao utilizador, para que este os guarde. Os referidos manuais deverão ser fornecidos a utilizadores futuros.

⚠ Aviso:

- Peça ao seu concessionário ou a um electricista qualificado que instale o ar condicionado.
- Instale a unidade num local que suporte o seu peso.
- Utilize apenas os cabos eléctricos indicados. As ligações devem ser efectuadas de modo seguro e sem tensão nos terminais. Do mesmo modo, nunca una os cabos para ligação (salvo especificado em contrário neste documento). A inobservância destas instruções pode resultar num sobreaquecimento ou num incêndio.
- Utilize só acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale.
- Não toque nas palhetas de refrigeração do permutador de calor.
- Instale o ar condicionado de acordo com o presente Manual de instruções.
- Peça a um electricista qualificado que proceda a todos os trabalhos de electricidade em conformidade com as normas locais.
- Se instalar o ar condicionado num compartimento pequeno, deverá tirar medidas forma a evitar que a concentração do refrigerante exceda o limite de segurança, mesmo que ocorram fugas de refrigerante.

⚠ Caution:

- Não utilize a tubagem de refrigeração existente quando estiver a utilizar o refrigerante R410A ou R407C.
- Utilize óleo de éster, óleo ou alquilbenzeno (pequenas quantidades) como óleo de refrigeração para revestir as ligações de afunilamento e de flange quando utilizar o refrigerante R410A ou R407C.
- Não utilize o ar condicionado em compartimentos onde permanecam alimentos, animais domésticos, plantas, instrumentos de precisão ou obras de arte.
- Não utilize ar condicionado em ambientes especiais.

∅ : Indica uma acção a evitar.

! : Indica a existência de instruções importantes a seguir.

⏚ : Indica uma peça a ligar à terra.

⚠ : Indica que se deve ter cuidado com as peças rotativas.

⚡ : Indica que o interruptor principal deve ser desligado antes de proceder à manutenção.

⚡ : Perigo de choques eléctricos.

⚠ : Atenção à superfície quente.

⚠ ELV : Ao proceder à manutenção, desligue a fonte de energia tanto na unidade interior como na unidade exterior.

⚠ Aviso:

Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.

• As peças perfuradas com face cortante podem provocar ferimentos por corte, etc. É necessário que as pessoas que fazem a instalação usem equipamento de proteção, como luvas, etc.

• Ao instalar, mudar de sítio ou efectuar manutenção ao aparelho de ar condicionado, utilize apenas o refrigerante especificado (R410A) para carregar as linhas de refrigerante. Não o misture com qualquer outro refrigerante e assegure-se de que não fica ar nas linhas.

A mistura do ar com o refrigerante pode causar um aumento de pressão na linha de refrigeração que, por sua vez, pode originar uma explosão ou outras situações perigosas.

A utilização de um refrigerante diferente do indicado para o sistema resultará em falha mecânica, mau funcionamento do sistema ou avaria na unidade. No pior dos cenários, poderá constituir uma ameaça grave à segurança do produto.

• Ligue a unidade à terra.

• Se for necessário, instale um disjuntor de fugas de corrente.

• Utilize cabos eléctricos de capacidade e potência nominal suficientes.

• Utilize unicamente um disjuntor ou fusível com a capacidade indicada.



• Não toque nos interruptores com os dedos molhados.

• Não toque na tubagem de refrigeração durante e imediatamente após o seu funcionamento.

• Não utilize o ar condicionado com os painéis e resguardos retirados.

• Não desligue imediatamente a electricidade depois de terminar a operação.

2. Localização da instalação



A unidade interior é fornecida com as seguintes peças e acessórios:

Número da peça	ACESSÓRIO	QUANTIDADE	LOCALIZAÇÃO DA FIXAÇÃO
①	Suporte de fixação na parede	1	Fixe na traseira da unidade
②	Parafuso de derivação 4 × 25	8	
③	Fita de feltro	1	
④	Cabo de controlo remoto MA	1	
⑤	Cabo	1	
⑥	Abraçadeira	1	
⑦	Fixador	1	

Fixe no material de embalagem

2.1. Dimensões globais (Unidade interior) (Fig. 2-1)

Seleccione um lugar adequado que torne possível os seguintes espaços para instalação e manutenção.

(mm)

Modelos	W	D	H	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ*1	Ⓓ	Ⓔ
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 mm ou mais para os tubos esquerdo e traseiro esquerdo.

⚠ Aviso:

Monte a unidade interior numa parede suficientemente sólida para suportar o seu peso.

3. Instalação da unidade interior




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem




Fig. 4-1

4.1. Tubos de ligação (Fig. 4-1)

- Se forem utilizados tubos de cobre comercialmente disponíveis, limpe os tubos de líquido e de gás com materiais de isolamento comercialmente disponíveis (resistentes ao calor de 100 °C ou mais, com uma espessura de 12 mm ou mais).
- As peças internas do tubo de drenagem devem ser limpas com materiais de isolamento de espuma de polietileno (gravidade específica de 0,03 de espessura de 9 mm ou mais).
- Aplique uma fina camada de óleo refrigerante ao tubo e à superfície de costura da junta antes de apertar a porca do tubo.
- Aperte os tubos de ligação com duas chaves.
- Use o isolamento da tubagem de refrigerante fornecido para isolar as ligações da unidade interior. Isole cuidadosamente.

Aviso:

Quando instalar a unidade, ligue os tubos de refrigerante firmemente antes de ligar o compressor.

(A) Dimensões do corte de afunilamento

Tubo de cobre O.D. (mm)	Dimensões de afunilamento ØA dimensões (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

(B) Dimensões das tubagens de refrigerante & Binário de aperto da porca afunilada

	R407C ou R22				R410A				Porca afunilada O.D.	
	Tubo de líquido		Tubo de gás		Tubo de líquido		Tubo de gás		Tubo de líquido (mm)	Tubo de gás (mm)
	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)	Tamanho do tubo (mm)	Binário de Aperto (N.m)		
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

(C) Não aplique óleo de máquina refrigerante nas partes do parafuso.

(Isso fará com que as porcas afuniladas tenham mais tendência a ficar desapertadas.)

(D) Certifique-se de que está a utilizar as porcas afuniladas que vinham presas à unidade principal.

(A utilização de produtos à venda no mercado pode provocar rachas.)

(E) Aplique óleo de máquina refrigerante em toda a superfície de encaixe de afunilamento.

4. Tubo de refrigerante e tubo de drenagem




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- (A) Inclinado para baixo
- (B) Deve ficar mais baixo do que o ponto de saída
- (C) Fuga de água
- (D) Drenagem com sifão
- (E) Ar
- (F) Ondulado
- (G) A extremidade do tubo de drenagem está submersa.
- (H) Vala de drenagem
- (I) 5 cm ou menos entre a extremidade do tubo de drenagem e o chão

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Colocação das tubagens de refrigerante e de drenagem

- ① Posição da tubagem de refrigeração e de drenagem (Fig. 4-2)
- O tubo de drenagem pode ser cortado a meio para responder à situação local.

Ⓐ (Comprimento útil: 640)

Ⓑ Tubo de líquido

Ⓒ Tubo de gás

Ⓓ Mangueira de drenagem

- ② Determine a posição dos furos separadores na estrutura da unidade. (Fig. 4-3)

► Faça furos separadores com uma serra sineta ou uma faca apropriada. Tenha cuidado para não danificar outras peças da unidade.

- Remova a caixa da esquina e faça um furo separador. Se o furo for feito sem remover a caixa, pode-se danificar o tubo de drenagem.

Ⓔ Tubagem da esquerda

Ⓕ Tubagem inferior

Ⓖ Tubagem da direita

Ⓗ Furo separador para a tubagem da esquerda

Ⓘ Caixa de esquina

Ⓛ Furo separador para a tubagem inferior

Ⓜ Furo de passagem do cabo do controlo remoto

Ⓛ Furo separador para a tubagem da direita

4.3. Tubagem de drenagem (Fig. 4-4)

- Os tubos de drenagem devem ter uma inclinação de 1/100 ou mais.
- Para extensão do tubo de drenagem, utilize uma mangueira mole (16 mm de diâm. interno) à venda no mercado ou um tubo de cloreto de vinilo rígido (VP-16). Assegure- se de que não há fugas de água nas uniões..
- Se o tubo de drenagem passar pelo interior, deve ser coberto com material isolante (polietileno espumoso: gravidade específica: 0,03, espessura: 9 mm ou mais) à venda no mercado.
- Não coloque a tubagem de drenagem directamente numa vala de drenagem onde possa ser gerado gás sulfúrico.
- Quando terminar o trabalho de instalação da tubagem, certifique-se de que corre água pela ponta do tubo de drenagem.

⚠ Cuidado:

O tubo de drenagem deve ser instalado de acordo com o presente Manual de Instalação para garantir a drenagem correcta. Para impedir a formação de condensação, é necessária a isolamento térmica dos tubos de drenagem. Se os tubos de drenagem não forem convenientemente instalados e isolados, podem aparecer gotas de condensação no tecto, no chão ou em peças do mobiliário.

4.4. Conclusão do trabalho de instalação da tubagem (Fig. 4-5)

- Para impedir a condensação de gotejar, aplique uma fita de feltro nos materiais isolantes das tubagens de refrigeração e de drenagem no interior da unidade, como o ilustra o diagrama.
- Disponha a mangueira de drenagem de tal modo que ela chegue ao fundo da unidade.
- A largura sobreposta da fita de feltro deve ser metade ou menos de metade da largura da fita.

Ⓐ Fita de feltro

Ⓑ Tubo de líquido

Ⓒ Tubo de gás

Ⓓ Tubagem de drenagem

Ⓔ Visto de trás

Ⓕ Tenha cuidado que o meio do tubo de drenagem não esteja levantado.

Ⓖ No caso da tubagem da esquerda, os tubos de refrigeração e o tubo de drenagem devem ser tapados separadamente.

Ⓗ Junte os tubos de refrigeração e o tubo de drenagem e embale-os com uma fita de feltro, onde a saliência do feltro branco for igual ou superior a 20 mm.

* Os tubos devem ser embalados de modo que se alojem atrás do aparelho.
Ⓐ Ate a ponta da fita de feltro com uma ligadura.

5. Trabalho de electricidade




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Unidade interior (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Remova o painel frontal e, em seguida, a caixa de esquina inferior direita da unidade interior.
- 2) Retire o parafuso de fixação da tampa das peças eléctricas e remova a tampa.
- 3) Ligue o cabo de corrente e o de transmissão ao bloco terminal.
- A caixa das peças eléctricas pode ter de ser puxada para a frente durante o serviço ao cliente, etc. Por conseguinte, os fios devem ser um pouco mais compridos.
- 4) Ligue o conector para o controlo remoto MA. (2 fios não polarizados)
- 5) Ligue o cabo ⑤ fornecido ao CN90 da placa do controlo na caixa das peças eléctricas.
* Certifique-se de que faz a ligação no caso de utilizar o controlo remoto MA/M-NET.
- 6) Fixe o cabo de controlo remoto MA ④ e o cabo ⑤ com o grampo e passe-os pelo gancho no lado direito da caixa das peças eléctricas.
- 7) Fixe o cabo de controlo remoto MA ④ no grampo de fixação com o cabo estendido ao longo da parte inferior do bloco de terminais.
- 8) Fixe o cabo ⑤ com a abraçadeira ⑥ fornecida.
- 9) Puxe o fio condutor na parte traseira do painel frontal para o lado da caixa de esquina. Coloque no sítio a tampa eléctrica e o painel frontal. (Não puxe o fio condutor com demasiada força.)
- 10) Depois de ligar os conectores (9 pólos amarelos) na unidade interior e painel frontal, faça deslizar o tubo de vidro e fixe-o com o fixador ⑦ fornecido onde a peça da junta do conector não esteja exposta.
* Certifique-se de que faz a ligação no caso de utilizar o controlo remoto MA/M-NET.
- 11) Fixe cada fio com o grampo para instalação eléctrica no local por baixo da caixa das peças eléctricas e coloque no sítio a tampa da caixa de esquina.

A instalação eléctrica fixa estará equipada com um meio para desligar a alimentação através de um interruptor de isolamento, ou um dispositivo semelhante, em todos os condutores activos.

5.2. Cablagem de alimentação

- A dimensão da cablagem deve estar em conformidade com a legislação local e nacional aplicável.
 - O cabo de alimentação do aparelho não deve ser inferior ao tipo 245 IEC 53 ou 227 IEC 53.
 - Instale uma linha de terra mais comprida do que os outros cabos.
 - Deve ser utilizado um interruptor com uma separação de, no mínimo, 3 mm entre os contactos dos pólos na instalação do aparelho de ar condicionado.
- Tamanho do cabo de alimentação : mais de 1,5 mm² (3 núcleos)

Aviso:

Nunca una o cabo de alimentação ou o cabo de ligação interior-exterior, caso contrário pode resultar em fumo, incêndio ou uma falha de comunicação.

- Selecionar um disjuntor sem fusível (NF) ou um disjuntor de fuga à terra (NV). Para o disjuntor, serão disponibilizados meios para assegurar a desactivação de todos os condutores de fase activos relativos à alimentação.

5.3. Tipos de cabos de controlo

1. Cabos de transmissão da ligação eléctrica

Tipos de cabo de transmissão	Fio blindado CVVS ou CPEVS
Diâmetro do cabo	Mais de 1,25 mm ²
Comprimento	Menos de 200 m

2. Cabos de controlo remoto M-NET

Tipo do cabo do controlo remoto	Fio blindado MVVS
Diâmetro do cabo	Mais de 0,5 mm a 1,25 mm ²
Comprimento	Qualquer secção até 10 m dentro do comprimento máximo permitido do cabo de transmissão, 200 m.

3. Cabos de controlo remoto MA

Tipo do cabo do controlo remoto	Cabo de 2 núcleos (não blindado)
Diâmetro do cabo	0,3 a 1,25 mm ²
Comprimento	Menos de 200 m

5.4. Ligação dos cabos de transmissão do controlo remoto e das unidades interior e exterior (Fig. 5-4)

- Ligue a unidade interior TB5 e a unidade exterior TB3. (2 fios não polarizados). O "S" da unidade interior TB5 é uma ligação de fio blindado. Veja as especificações sobre os cabos de ligação no manual de instalação da unidade externa.

Nota:

Tal como para as séries PKFY-P-BM, TB5 tem dois terminais e não tem o terminal S. Os fios de terra são ligados de forma ondulada. Isolar as peças ligadas com fita isoladora e assim por diante.

- Instale o controlo remoto segundo o respectivo manual fornecido.
- Ligue o cabo de transmissão do controlo remoto utilizando cabo de secção de 0,75 mm² se a distância for inferior a 10 m. Se for mais de 10 m, utilize cabo de junção de 1,25 mm².

5. Trabalho de electricidade




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Ensaio

6.1. Antes do ensaio

- Depois de concluir a instalação, a cablagem e a tubagem das unidades interior e exterior, verifique se não há fugas de refrigerante, maus contactos na fonte de alimentação ou na cablagem de controlo, polaridade errada e se não foi desligada qualquer fase na alimentação.
 - Utilize um meghómetro de 500 V para verificar se a resistência entre os terminais da fonte de alimentação e o solo são de pelo menos $1.0\text{ M}\Omega$.

① Controllo remoto MA

- Ligue o “1” e “2” na unidade interior TB15 para um controlo remoto MA. (2 fios não-polarizados)
 - DC 9 a para 13 V entre 1 e 2 (Controlo remoto MA)
 - ② Controlo remoto M-NET
 - Ligue o “M1” e “M2” na unidade interior TB5 para um controlo remoto M-NET. (2 fios não-polarizados)
 - DC 24 a 30 V entre M1 e M2 (Controlo remoto M-NET)
 - ③ Controlo remoto sem fios (Ao instalar o receptor de sinal sem fios)
 - Ligue o fio do receptor de sinal sem fios (cabo de 9 pôlos) a CN90 da placa do controlo interior.
 - Quando existirem mais de duas unidades a funcionar em controlo de grupo utilizando o controlo remoto sem fios, ligue cada número de TB15 ao número correspondente.
 - Para alterar a definição de N° de par, consulte o manual de instalação fornecido com o controlo remoto sem fios. (Na predefinição da unidade interior e do controlo remoto sem fios, o N° de par é 0.)

(A) Bloco de terminais para o cabo de transmissão interior

⑧ Bloco de terminais para o cabo de transmissão exterior (M1(A), M2(B), (S))

C) Controlo remoto D) Receptor de sinal sem fios E) Controlo remoto sem fios

5.5. Definição dos endereços (Fig. 5-5)

(Trabalhe sempre com a corrente DESLIGADA.)

- Há dois tipos de regulação de interruptor rotativo: regulação dos endereços de 1 a 9 e mais de 10 e regulação dos números de bifurcação.
 - ① Como definir endereços
Exemplo: Se o endereço for "3", manter SW12 (para mais de 10) em "0" e colocar SW11 (de 1 a 9) em "3".
 - ② Como definir números de bifurcação SW14 (apenas para a Série R2)
Faça corresponder o tubo de refrigerante da unidade interior ao número de ligação terminal do controlo BC
Manter em "0", excepto para a série R2.
 - Todos os interruptores rotativos estão colocados em "0" à saída da fábrica. Pode utilizar estes interruptores para definir endereços e números de bifurcação das unidades conforme o pretendido.
 - A definição de endereços da unidade interior varia consoante o sistema no local. Consulte o Livro de Dados para os definir.

5.6. Determinar a temperatura ambiente com o sensor incorporado num controlo remoto

Se pretender determinar a temperatura ambiente com o sensor incorporado num controlo remoto, coloque SW1-1 no painel de controlo em "ON". A definição de SW1-7 e SW1-8 conforme necessário possibilita também o ajuste do fluxo de ar quando o termômetro de aquecimento estiver desligado (OFF).

► Não execute este ensaio nos terminais da cablagem de controlo (circuitos de alimentação).

de baix

Aviso: Não utilize o ar condicionado se a resistência de isolamento for inferior a 1,0 M Ω .




Fig. 6-1

6.2. Ensaio

Utilizar o controlo remoto com fio (Fig. 6-1)

- ① Ligue a alimentação pelo menos 12 horas antes do ensaio.
 - ② Prima o botão [TEST] duas vezes. ➔ visor de cristal líquido "TEST RUN" (Teste)
 - ③ Prima o botão [Mode selection] e mude para o modo de arrefecimento (ou aquecimento). ➔ Certifique-se de que é soprado vento frio (ou quente).
 - ④ Prima o botão [Fan speed] (Velocidade do Vento). ➔ Certifique-se de que a velocidade do vento é mudada.
 - ⑤ Prima o [botão da direcção do ar] ou [botão das alhetas].
➔ Verifique o funcionamento das palhetas ou alhetas.
 - ⑥ Verifique o funcionamento da ventoinha da unidade exterior.
 - ⑦ Saia do ensaio ao premir o botão [ON/OFF]. ➔ Stop
 - ⑧ Registo de um número de telefone.
➔

É possível registar no controlo remoto o número de telefone da oficina de reparações, do gabinete de vendas, etc., para estabelecer contacto em caso de ocorrência de erros. O número de telefone será apresentado quando ocorrer um erro. Para ver os procedimentos de registo, consulte o manual de funcionamento da unidade inferior.

Nota:

- NOTA:**

 - Se for apresentado um código de erro no controlo remoto ou se o aparelho de ar condicionado não funcionar correctamente, consulte o manual de instalação da unidade exterior ou outros materiais técnicos.
 - O temporizador de desactivação é programado para o ensaio de modo a parar automaticamente após 2 horas.
 - Durante o ensaio, o tempo restante é apresentado no mostrador do tempo.
 - Durante o ensaio, a temperatura dos tubos de refrigerante da unidade interior é apresentada no mostrador da temperatura ambiente do controlo remoto.
 - Quando os botões VANE (Palhetas) ou LOUVER (Alhetas) é premido, poderá aparecer a mensagem "NOT AVAILABLE" (Não disponível) no mostrador do controlo remoto, dependendo do modelo de unidade interior mas não se trata de uma avaria

İçindekiler

1. Güvenlik Önlemleri.....	50	4. Soğutucu borusu ve drenaj borusu	52
2. Montaj yeri.....	50	5. Elektrik işleri	54
3. İç ünitenin montajı	51	6. Çalışma testi.....	55

Not:
Bu kurulum kılavuzundaki "Kablolu uzaktan kumanda" terimi PAR-21MAA anlamına gelmektedir.
Diğer uzaktan kumanda ile ilgili bilgi için lütfen bu kutuların içindeki kurulum kılavuzuna veya başlangıç ayarı kılavuzuna başvurun.

1. Güvenlik Önlemleri

- Üniteyi monte etmeden önce "Güvenlik Önlemleri"nin hepsini okuma-lısınız.
- Bu cihazı güç sisteme bağlamadan önce, güç sağlayıcı kurum ile gör-rüşün ya da onayını alın.

⚠ Uyarı:
Kullanıcı açısından yaralanma veya ölüm tehlikesinin önüne geçmek için alın-ması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Dikkat:
Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

Montaj tamamlandıktan sonra, Kullanma Kılavuzunda yer alan bilgilere uygun şekilde müşteriye cihazın "Güvenlik Önlemleri" ni, kullanımını ve bakımını açıklayın ve cihazın normal şekilde çalıştığından emin olmak için bir çalışma testi yapın. Hem Montaj Kılavuzu hem de Kullanım Kılavuzu, kullanıcıda kalmak üzere kendisine verilmelidir. Bu kılavuzlar sonraki kullanıcılara da devredilmelidir.

⚠ Uyarı:

- Saticıdan veya yetkili bir teknisyenden klimanın montajını yapmasını isteyiniz.
- Üniteyi, ağırlığını kaldırabilecek bir yere monte edin.
- Kablolama için sadece belirtilen kabloları kullanın. Kablolama bağlantıları, terminal bağlantılarında hiç gerilim uygulanmadan güvenle yapılmalıdır. Ayrıca kablolama için kabloları hiçbir zaman birbirine bağlamayın (tersi bu belgede belirtilemektedir). Bu talimatlar uyulmaması aşırı isıtımıya ya da yanına neden olabilir.
- Sadecə Mitsubishi Electric'in izin verdiği aksesuarları kullanın ve bunları bayinize veya yetkili teknisyene monte ettirin.
- Isı eşanjörünün kanatlıklarına dokunmayın.
- Montajı montaj elkitabında belirtildiği gibi gerçekleştirin.
- Elektrikle ilgili her türlü işin ruhsatlı elektrikçi tarafından yerel yönetmelikle-re uygun olarak yapılması sağlanır.

⚠ Dikkat:

- R410A ya da R407C soğutucu kullanıldığından mevcut soğutucu borularını kullanmayın.
- R410A ya da R407C soğutucu kullanıldığından geçme ve flanslı bağlantılarla sürülen soğutucu yağı olarak eter yağı, ester yağı veya alkilbenzen (az mik-tarda) kullanın.
- Klimayı yiyecek maddeleri, bitki, hayvanlar, sanat eserleri ya da hassas ci-hazırlar bulundurulduğu yerlerde kullanmayın.
- Özel ortamlarda klimayı kullanmayın.
- Üniteye topraklayın.

2. Montaj yeri





Fig. 2-1

İç ünite şu parça ve aksesuarları kapsar:

PARÇA NO.	AKSESUAR	ADEDİ	YERLEŞTİRİLECEĞİ YER
①	Duvvara montaj mesnedi	1	Ünitenin arkasına tespit ediniz Ambalaj malzemesi içinde
②	Kılavuz vida 4 x 25	8	
③	Keçe bant	1	
④	MA uzaktan kumanda ünitesi kablosu	1	
⑤	Kablo	1	
⑥	Bant	1	
⑦	Sabitleyici	1	

2.1. Dış ölçüler (İç ünitesi) (Fig. 2-1)

Montaj ve bakım için aşağıdaki açıklıklara izin veren uygun bir konum seçin.

(mm)

Model	W	D	H	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ*1	Ⓓ	Ⓔ
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : Soldaki ve sol arka kısmındaki borular için 60 mm.

⚠ Uyarı:

İç ünitesi, ünitenin ağırlığını taşıyabilecek sağlamlıkta bir duvara monte ediniz.

3. İç üitenin montajı




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Duvar montaj mesnedinin takılması (Fig. 3-1)

3.1.1. Duvar montaj mesnedinin ve boru yerlerinin tespiti

- Duvar montaj mesnedini kullanarak üitenin monte edileceği yeri ve delicek olan boru deliklerinin yerlerini saptayınız.

⚠ Uyarı:

Duvara delik delmeden önce inşaatçıya danışmalısınız.

Ⓐ Destek parçası	⓫ Hazırlanmış delik yeri (12-ø2,6)
Ⓑ Montaj levhası	⓬ Hazırlanmış delik yeri (4-ø9)
Ⓒ Ana gövde	⓭ Hazırlanmış delik yeri (87-ø5,4)
Ⓓ Yarık (4-4,5 x 35)	⓮ Boru deliği (ø65)
Ⓔ Hazırlanmış delik yeri (8-ø4,3)	⓯ Yarık (4-4,5 x 40)
Ⓕ Terazileme standarı	⓰ Yarık (4-4,5 x 37)
Ⓖ Hazırlanmış delik yeri	⓱ Yarık (4-11 x 20)

W: Duvar deliklerinin yerleri

ⓧ Duvar montaj mesnedi

⓯ Deliğin merkezi

⓷ Ölçeği çizgiyle hizalayınız

⓵ Ölçeği sokunuz

3.1.2. Boru deliğinin delinmesi (Fig. 3-2)

- Karot matkabı kullanarak, duvarda boru tesisatı yönünde, soldaki şemada gösterilen konumda, 90-100 mm çapında bir delik açınız.
- Duvardaki delik, dış taraftaki ağız iç taraftaki ağızdan daha aşağı seviyede olacak şekilde meyilli olmalıdır.
- Deliğe (yerel piyasadan temin edilen 90 mm çapında) bir manşon sokunuz.

Not:

Duvara açılan deliğin meyilli olmasının nedeni, drenaj akışı sağlamaktır.

3.1.3. Duvar montaj mesnedinin takılması

- İç üitenin ağırlığı yaklaşık 10 kg olduğu için, monte edileceği yeri seçerken iyice düşünmek gereklidir. Eğer duvar yeterince sağlam görünmüyorsa, montaj işleminden önce duvarı levha ve kirişlerle takviye ediniz.
- Montaj mesnedi her iki ucundan ve mümkünse ortasından tespit edilmelidir. Mesnedi asla tek bir noktadan veya simetrik olmayan bir şekilde tespit etmeyiniz.
- (Eğer mümkünse mesnedi kalın oklarla işaretlenmiş olan tüm noktalardan tespit ediniz.) (Fig. 3-3)

⚠ Uyarı:

Mümkinse mesnedi kalın oklarla işaretlenmiş olan tüm noktalardan tespit ediniz.

⚠ Dikkat:

- Üitenin gövdesi yatay olarak monte edilmelidir.
- Oklarla gösterilen şekilde ▲ işaretli deliklere tespit edin.

① Deliğe bir ip tespit ediniz.

② İpe bir ağırlık asmak ve ipi işaretle hizalamak suretiyle kolayca teraziye getirilebilir.

3.2. Boruların bağlanmasıına hazırlık

- Drenaj borularını tutan vinil şeridi çıkarınız.
- ① Arka, sağ ve alt boru bağlantıları. (Fig. 3-4)
- Soğutucu borularını ve drenaj borusunu vinil bantla en az üç yerden bağlayınız. Bu, boruların duvardan geçirilmesine yardımcı olacaktır.

Ⓐ Vinil bant

ⓧ Bu resim, üitenin arkadan görünüşünü göstermektedir.

② Sol ve arka sol boru bağlantıları

- ②-① Arka sol boru bağlantısı için, boruların doğru uzunluğunu saptamak amacıyla boruları delikten çekip çıkarınız ve sonra da bükünüz. İç ünite duvar montaj mesnedine asılı olmalıdır. (Fig. 3-5)

Ⓑ Duvar

Ⓒ Duvardaki delik

Ⓓ Bükülmüş bölüm

Ⓔ Soğutucu borusu

Ⓕ Drenaj borusu

Ⓖ İletim kablosu

3. İç ünitenin montajı




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

4. Soğutucu borusu ve drenaj borusu




Fig. 4-1

4.1. Boruların bağlanması (Fig. 4-1)

- Piyasada satılan bakır borular kullanıldığında, sıvı ve gaz borularını piyasada satılan yalıtım malzemeleriyle sarın (en az 100 °C sıcaklığı dayanıklı olmalı veya en az 12 mm kalınlığında olmalıdır).
- Drenaj borusunun bina içindeki aksamı polietilen köpük yalıtım malzemeleriyle sarılmalıdır (özgül ağırlığı 0,03 olmalı, kalınlığı en az 9 mm olmalıdır).
- Geçme somunu sıkmadan önce boru ve conta bağlantı yüzeylerine ince bir tabaka halinde soğutucu yağı uygulayınız.
- Boru bağlantılarını iki somun anahtarıyla sıkınız.
- Soğutucu boru yalıtımda, yalnızca iç ünite bağlantılarının yalıtımları için verilen yalıtım malzemelerini kullanın. Dikkatli izole edin.

Uyarı:

Ünitenin montajını yaparken, kompresörü çalıştırmadan önce soğutucu borularını sağlam şekilde bağlayın.

(A) Geçme kesim ölçülerı

Bakır borusu O.D. (mm)	Geçme boyutları ØA boyutları (mm)
Ø6,35	8,7 - 9,1
Ø12,7	16,2 - 16,6

(B) Soğutucu borusu boyutları ve Geçme somun sıkıştırma torku

	R407C ya da R22				R410A				Geçme somun O.D.	
	Sıvı borusu		Gaz borusu		Sıvı borusu		Gaz borusu		Sıvı borusu (mm)	Gaz borusu (mm)
	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)	Boru büyütüğü (mm)	Sıkıştırma torku (N.m)	Sıvı borusu (mm)	Gaz borusu (mm)
P15/P20/25	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	ODØ6,35 (1/4")	14 - 18	ODØ12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

(C) Vida kısımlarına soğutucu makine yağı uygulamayın.
(Aksi takdirde, geçme somunlar gevşeyebilir.)

(D) Ana üniteye bağlı geçme somunları kullandığınızdan emin olun.
(Piyasada satılan ürünlerin kullanılması çatlamaya neden olabilir.)

(E) Bütün geçme yatağı yüzeyine soğutucu makine yağı sürünen.

4. Soğutucu borusu ve drenaj borusu




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- Ⓐ Aşağı doğru eğin
- Ⓑ Çıkış noktasından daha aşağıda olmalı
- Ⓒ Su sızıntısı
- Ⓓ Yoğunlaştırılan pis su akışı
- Ⓔ Hava
- Ⓕ Dalga görüntüsü
- Ⓖ Pis su borusunun ucu suyun içinde.
- Ⓗ Pis su hendeği
- Ⓘ Pis su borusu ile zemin arasında 5 cm veya daha az uzaklık

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Soğutucu ve drenaj borularının yerlerinin belirlenmesi

- ① Soğutucu ve drenaj borularının yerleri (Fig. 4-2)
- Drenaj borusu montaj yerinin koşullarına uygun olarak ortadan kesilebilir.

Ⓐ (Etkili uzunluk: 640)

Ⓑ Sıvı borusu

Ⓒ Gaz borusu

Ⓓ Drenaj hortumu

- ② Ünitenin gövdesindeki işaretli delik yerlerinin konumunu tespit ediniz. (Fig. 4-3)

► İşaretli delik yerlerini bir destere ağızı ya da uygun bir bıçakla açınız. Ünitenin diğer kısımlarını zedelememeye dikkat ediniz.

- Köşe kutusunu çıkarınız ve işaretli delik yerini matkapla deliniz. Eğer deliği kutuya çıkarmadan delerseniz, drenaj hortumu zedelenir.

Ⓔ Sol tarafta boru bağlantısı

Ⓕ Alt tarafta boru bağlantısı

Ⓖ Sağ tarafta boru bağlantısı

Ⓗ Soldan tesisat için hazırlanmış delik yeri

Ⓘ Sağdan tesisat için hazırlanmış delik yeri

Ⓛ Köşe kutusu

Ⓜ Alttan tesisat için hazırlanmış delik yeri

Ⓝ Uzaktan kumanda kablosunu geçirilmek için delik

Ⓞ Sağdan tesisat için hazırlanmış delik yeri

4.3. Drenaj tesisatı (Fig. 4-4)

- Drenaj boruları en az 1/100 eğimli olmalıdır.
- Drenaj borosunu uzatmak için piyasadan temin edilen yumuşak hortum (iç çapı 16 mm) veya sert vinil klorür boru (VP-16) kullanın. Bağlantılardan su sızıntısı olmamasına dikkat edin.
- Eğer drenaj borusu bina içinden geçecekse piyasadan temin edilen izolasyon maddesiyle kaplanmalıdır (polietilen köpük: özgül ağırlığı: 0,03, kalınlığı: 9 mm veya daha fazla).
- Drenaj tesisatını doğrudan doğruya drenaj çukuruna vermeyiniz; bu orada kükürt gazi oluşmasına yol açabilir.
- Tesisat tamamlanınca drenaj borusunun ucundan su aktığını teyid etmek için kontrol yapınız.

Dikkat:

Gerekli şekilde drenaj olabilmesi için drenaj tesisatını bu Montaj Elkitabına uygun olarak döşeyiniz. Kondansasyon önleme için drenaj borularının ısıya karşı tecrit edilmesi gereklidir. Drenaj borularının usulüne uygun şekilde döşenmemesi ve tecrit edilmemesi halinde kondansasyon tavana, zemine veya diğer eşyaların üzerine damlayabilir.

4.4. Tesisat işlerinin tamamlanması (Fig. 4-5)

- Çiy damlamasını önlemek için cihaz içindeki soğutucu ve drenaj tesisatlarındaki tecrit malzemelerinin üzerinde şekilde görüldüğü gibi keçe bant uygulayınız.
- Drenaj hortumunu ünitenin alt tarafına gidecek şekilde düzenleyiniz.
- Keçe bandın üst üste gelen kısmının eni, bandın genişliğinin yarısı kadardır.
 - Ⓐ Keçe bant
 - Ⓑ Sıvı borusu
 - Ⓒ Gaz borusu
 - Ⓓ Drenaj borusu
 - Ⓔ Arkadan görünüş
 - Ⓕ Drenaj hortumunun orta kısmının yukarı kalkmamasına dikkat ediniz.
 - Ⓖ Soldaki boru bağlantısında ise, soğutucu borular ve drenaj borusu ayrı olarak bantlanmalıdır.
 - Ⓗ Soğutucu borularını ve drenaj borusu bir kümeye haline getirdikten sonra beyaz keçe en az 20 mm üstü gelecek şekilde keçe şeritle sarınız.
 - * Borular, ünitenin arkasına yerleştirilecek şekilde sarılmalıdır.
 - Ⓘ Keçe bandın ucunu bant bağı ile tespit ediniz.

5. Elektrik işleri




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. İç ünite (Fig. 5-1, 5-2)

- Ön paneli çıkardıktan sonra köşe kutusunu iç ünitenin sol alt köşesinden çıkarın.
 - Elektrik kapsam kapağını tespit eden vidayı çıkarın ve kapağı alın.
 - Elektrik kablosunu ve iletim kablosunu terminal bloğuna bağlayın.
 - Müşteri tarafından yapılacak servis vb. işlemler sırasında elektrik aksam kutusunun dışarı çekilmesi gerekebilir. Bu nedenle kablolar biraz daha uzun bırakılmalıdır.
 - MA uzaktan kumanda konektörünü bağlayın. (Kutupsuz 2 kablolu)
 - Eski kablo ⑤'i elektrikli parçalar kutusundaki kumanda panosu üzerinde bulunan CN90'a bağlayın.
 - * MA/M-NET Uzaktan kumanda kullanıyorsanız, bağlantıyı iyi yaptıığınızdan emin olun.
 - MA Uzaktan kumanda kablosu ④ ile kablo ⑤'i elektrikli parçalar kutusunun sağ tarafındaki çene içerisinde kıskaçla bağlayın.
 - MA Uzaktan kumanda kablosu ④'ü klemensin alt tarafından gelen kabloya birlikte sabitleme kıskaçına bağlayın.
 - Kablo ⑤'i ekli bant ⑥ ile sıkıca sabitleyin.
 - Ön panelin arka kısmındaki kabloların ucunu köşe kutusuna doğru çıkarın. Elektrik kapağını ve ön paneli tekrar yerlerine koyun. (Kablo ucunu güclü bir şekilde çekmeyin.)
 - Konektörleri (sari 9 kutuplu) iç ünitede ve ön panele bağladıktan sonra cam tüpü kaydırın ve verilen sabitleyici ⑦ ile, konektör bağlantı kısmı açıkta kalma-yaçak biçimde, sıkıca sabitleyin.
 - * MA/M-NET Uzaktan kumanda kullanıyorsanız, bağlantıyı iyi yaptıığınızdan emin olun.
 - Her kabluya elektrikli parçalar kutusundaki bağlantı yerinde bulunan kıskaçla sıkıca tutturun ve köşe kutusu kapağını yerine takın.
- Tüm aktif iletkenlerin sabit kablo tesisatına devre kesici şalter ya da benzeri cihazla elektrik kaynağının bağlantısını ayırmayı monte edilecektir.

5.2. Güç kaynağı kablo bağlantıları

- Kablo bağlantısı boyutu geçerli yerel ve ulusal kanunlara uyumlu olmalıdır.
 - Cihazın güç kaynağı kablosu tasarım 245 IEC 53 veya 227 IEC 53'ten daha hafif olmamalıdır.
 - Diğer kablolarдан daha uzun bir topraklama kablosu monte edin.
 - Her kutuptan en az 3 mm (1/8 inç) temas aralığı bırakılan bir düğme klima cihazı kurulumunda kullanılmalıdır.
- Güç kablosu boyutu: $1,5 \text{ mm}^2$ (3-damarlı) değerinden büyük

⚠ Uyarı:

Güç kablosunu ya da iç-dış bağlantı kablosunu asla birbirine bağlamayın, aksi takdirde duman, yanım ya da iletişim hatasına neden olabilir.

- Sigortasız devre kesici (NF) veya topraklama devre kesicisi (NV) seçimi. Devre kesici için, besleme hattındaki tüm aktif faz iletkenlerinin devreden çıkışmasını sağlayacak araçlar sağlanmalıdır.

5.3. Kontrol kablosu türleri

1. İletim kablolarının bağlanması

İletim kablosu türleri	Blendajlı kablo CVVS veya CPEVS
Kablo çapı	$1,25 \text{ mm}^2$ den büyük
Uzunluk	200 m'den az

2. M-NET Uzaktan kumanda ünitesi kabloları

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	MVVS blendaj kablosu
Kablo çapı	$0,5 - 1,25 \text{ mm}^2$ den fazla
Uzunluk	Yüzin verilen en uzun iletişim kablosu uzunluğu 200 m içinde 10 m'yi geçen herhangi bir bölüm.

3. MA Uzaktan kumanda ünitesi kabloları

Uzaktan kumanda ünitesi kablosu türü	2 iletkenli kablo (blendajsız)
Kablo çapı	$0,3 - 1,25 \text{ mm}^2$
Uzunluk	200 m'den az

5.4. Uzaktan kumanda ünitesi, iç ve dış iletim kablolarının bağlanması (Fig. 5-4)

- TB5 iç ünitesinin ve TB3 dış ünitesinin bağlanması. (Kutupsuz 2 tel) TB5 iç ünitedeki "S"blendajlı kablo bağlantısıdır. Kablo bağlantılara ilişkin spesifikasyonlar için dış ünite talimat elkitabına bakınız.

Not:

PKFY-P-BM serisi için TB5'in iki terminali mevcut olup, S terminali yoktur. Blendaj kablolarının toprak bağlantısı sıkmalı kelepçeye yapılır. Bağlantı kısımlarını izole bantla yatalın ve bu şekilde devam edin.

- Uzaktan kumanda ünitesini birlikte verilen elkitabına göre monte ediniz.
- Uzaktan kumanda ünitesinin iletim kablosunu $0,75 \text{ mm}^2$ göbekli kablola 10 m'yi aşmayacak şekilde bağlayınız. Eğer mesafe 10 m'den fazlaysa, $1,25 \text{ mm}^2$ 'lik jonskiyon kablosu kullanınız.

5. Elektrik İşleri




Fig. 5-4

Ⓐ




Fig. 5-5

6. Çalışma testi

6.1. İşletme testinden önce

- İç ve dış ünitenin montajının ve kablo ve boru bağlantılarının tamamlanmasından sonra, soğutucu kaçağı, elektrik ve kontrol kablolarında gevşeme, hatalı polarite ve fazlardan birinde kopma olup olmadığına bakınız.
- 500-Voltluk bir megommetreyle besleme kaynağı terminalleriyle toprak arasında en az 1,0 MΩ direnç bulduğunu kontrol ediniz.

① MA Uzaktan kumanda ünitesi

- TB5 iç ünitesindeki "1" ve "2"yi bir MA uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
- 1 ile 2 arasında DC 9 - 13 V (MA uzaktan kumanda ünitesi)
- ② M-NET Uzaktan kumanda ünitesi
- TB5 iç ünitesindeki "M1" ve "M2"yi bir M-NET uzaktan kumanda ünitesine bağlayın. (Kutupsuz çift tel)
- M1 ile M2 arasında DC 24 - 30 V (M-NET Uzaktan kumanda ünitesi)
- ③ Kablosuz uzaktan kumanda (Kablosuz sinyal alıcı kurarken)
- Kablosuz sinyal alıcının kablosunu (9 kutuplu kablo) iç kontrol panosunda CN90' a bağlayın.
- Kablosuz uzaktan kumanda kullanılarak ikiden fazla ünite aynı grupta çalıştırıldığında, TB15'i her birine aynı numarayla bağlayın.
- Cift No. ayarını değiştirmek için, kablosuz uzaktan kumandaya verilen kılavuza bakın. (İç ünitenin ve kablosuz uzaktan kumandanın varsayılan ayarı Cift No. 0 şeklidir.)

Ⓐ İç ünite iletim kablosunun terminal bloğu

Ⓑ Dış ünite iletim kablosunun terminal bloğu (M1(A), M2(B), ④(S))

Ⓒ Uzaktan kumanda Ⓛ Kablosuz sinyal alıcı Ⓜ Kablosuz uzaktan kumanda

5.5. Adreslerin düzenlenmesi (Fig. 5-5)

(Bu işlemi ana elektrik kaynağı kapatılmış (OFF) durumda yapmaya dikkat ediniz.)

- İki tür döner anahtar ayarı vardır: 1 - 9 arasındaki ve 10'un üzerindeki adreslerin düzenlenmesi ve şube numaralarının düzenlenmesi.
- ① Adres ayarının yapılması
Örnek: Adres "3" ise, SW12'yi (10 ve üzeri için) "0"da tutun ve SW11'i (1 - 9 için) "3"e getirin.
- ② Bölüm numarası ayarının yapılması SW14 (sadece R2 serisi)
İç ünite soğutucu borusunu BC denetleyicinin üç bağlantı numarası ile eşleştirin. R2 serisi dışında "0" olarak bırakın.
- Tüm döner anahtarların fabrika çıkış değeri "0"dir. Bu anahtarlar ünite adresi ve bölüm numarasının isteğe göre ayarlanması için kullanılabilir.
- İç ünite adresinin belirlenmesi sahada kurulu olan sisteme göre değişiklik gösterir. Adres ayarını Veri Kitabına başvurarak yapın.

5.6. Uzaktan kumanda yerleşik sensör ile oda sıcaklığının algılanması

Bir uzaktan kumanda yerleşik sensör ile oda sıcaklığını algılamak isterken, kontrol kartında bulunan SW1-1'i "ON" konumuna getirin. SW1-7 ve SW1-8'in gerektiği şekilde ayarlanması ısıtma termometresi OFF iken bir kerede hava akışının ayarlanması da mümkün kilmaktadır.

► Bu testi kontrol kablosu (düşük gerilim devresi) terminalerinde yapmayın.

⚠ Uyarı:

İzolasyon direnci 1,0 MΩ'dan azsa klimayı kullanmayın.




Fig. 6-1

6.2. Çalışma testi

Kablolu uzaktan kumanda kullanarak (Fig. 6-1)

- Elektrik salterini çalıştırma denemesinden en az 12 saat önce açın.
 - [TEST] düğmesine iki kere basın. ► "TEST RUN" LCD ekranı
 - [Mode selection] (mod seçimi) düğmesine basın ve soğutma (ya da ısıtma) moduna geçin. ► Dışarıya soğuk (veya sıcak) hava desdeğinden emin olun.
 - [Fan speed] (rüzgar hızı) düğmesine basın. ► Rüzgar hızının devreye girdiğinden emin olun.
 - [Air direction] (Hava yönü) düğmesine veya [Louver] (Panjur) düğmesine basın. ► pervane ya da panjurun çalışmasını kontrol edin.
 - Dış ünite fanının çalışmasını kontrol edin.
 - [ON/OFF] (açma/kapatma) düğmesine basarak çalışmaya denemesini kaldırın. ► Durdur
 - Bir telefon numarası kaydedin.
- Uzaktan kumandaya, herhangi bir arıza meydana geldiğinde başırmak üzere, tamir dükkanı, satış bürosu, vb. gibi yerlerin telefon numarasını kaydedebilirsiniz. Herhangi bir arıza meydana geldiğinde telefon numarası ekranda görünecektir. Kayıt işlemleri için, iç ünite kullanım kılavuzuna bakın.

Not:

- Uzaktan kumanda üzerinde bir hata kodu ekrana gelirse ya da klima cihazı düzgün çalışmazsa, lütfen dış ünite montaj kılavuzuna ya da diğer teknik materyallere bakın.
- OFF (KAPATMA) zamanlayıcısı, test çalışmasının 2 saat sonra otomatik olarak devredeye geçer.
- Test çalışması esnasında kalan zaman süre ekranında gösterilir.
- DT test çalışması esnasında iç ünite soğutma sıvısı borularının sıcaklığı uzaktan kumanda üzerindeki oda sıcaklığı ekranında gösterilir.
- VANE (PERVANE) veya LOUVER (PANJUR) düğmesine basıldığı zaman iç ünite modeline bağlı olarak, uzaktan kumanda üzerinde "NOT AVAILABLE" (KULLANILAMAZ) mesajı ekrana gelebilir, ancak bu bir arıza değildir.

Содержание

1. Меры предосторожности.....	56
2. Место установки	56
3. Установка внутреннего прибора.....	57
4. Труба хладагента и дренажная труба.....	58
5. Электрические работы	60
6. Выполнение испытания.....	61

Примечание:

В этом руководстве по использованию аппарата фраза "проводной пульт дистанционного управления" относится к пульте дистанционного управления PAR-21MAA. Сведения о других пультах дистанционного управления приводятся в руководстве по установке или руководстве по начальным настройкам, находящемся в этих коробках.

1. Меры предосторожности

- До установки прибора убедитесь, что Вы прочли все "Меры предосторожности".
- Пожалуйста, перед подключением данного оборудования к системе электропитания, сообщите об этом своему поставщику электропитания или получите его разрешение.

⚠ Предупреждение:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения получения травмы или гибели пользователя.

⚠ Осторожно:

Описывает меры предосторожности, необходимые для предотвращения повреждения прибора.

После окончания установочных работ проинструктируйте пользователя относительно правил эксплуатации и обслуживания аппарата, а также ознакомьте с разделом "Меры предосторожности" в соответствии с информацией, приведенной в Руководстве по использованию аппарата, и выполните тестовый прогон аппарата для того, чтобы убедиться, что он работает normally. Обязательно передайте пользователю на хранение экземпляры Руководства по установке и Руководства по эксплуатации. Эти Руководства должны быть переданы и последующим пользователям данного прибора.

⚠ Предупреждение:

- Обратитесь к дилеру или квалифицированному технику для выполнения установки кондиционера воздуха.
- Устанавливайте прибор в месте, способном выдержать его вес.
- Используйте для проводки указанные кабели. Убедитесь, что кабели надежно соединены, а оконечные соединения не натянуты. Никогда не соединяйте кабели внахлест (если иное не указано в прилагаемой документации). Несоблюдение этих инструкций может привести к перегреву или возгоранию.
- Используйте только те дополнительные принадлежности, на которые имеется разрешение от Mitsubishi Electric; для их установки обращайтесь к дилеру или уполномоченному специалисту по установке.
- Не прикасайтесь к лопастям теплообменника.
- Устанавливайте кондиционер согласно инструкциям, приведенным в данном Руководстве по установке.
- Все электроработы должны выполняться квалифицированным электриком, имеющим соответствующую лицензию, в соответствии с местными нормативами.

⚠ Осторожно:

- При использовании хладагента R410A или R407C следует заменить установленные ранее трубы хладагента.
- Используйте эфирное масло или алкилбензин (в небольших количествах) в качестве охлаждающего масла для смазывания раструбных и фланцевых трубных соединений при использовании хладагента R410A или R407C.
- Не используйте кондиционер воздуха в местах содержания продуктов, домашних животных, растений, точных приборов или предметов искусства.
- Не используйте кондиционер воздуха в особых условиях.

2. Место установки






Fig. 2-1

- ∅ : Указывает действие, которое следует избегать.
- ! : Указывает на важную инструкцию.
- ⏚ : Указывает, что данная часть должна быть заземлена.
- △ : Указывает на необходимость проявлять осторожность по отношению к вращающимся частям.
- ⊗ : Указывает на необходимость отключения главного выключателя перед проведением техобслуживания.
- ⚡ : Опасайтесь электрошока.
- ⚠ : Опасайтесь горячих поверхностей.
- ⊗ ELV : При проведении техобслуживания отключите электропитание как внутреннего, так и наружного прибора.

⚠ Предупреждение:

Внимательно прочтите текст на этикетках главного прибора.

• Если кондиционер установлен в небольшом помещении, необходимо принять меры для предотвращения концентрации хладагента свыше безопасных пределов в случае утечки хладагента.

• Вырубленные грани отпрессованных деталей могут нанести травмы - порезы и т.д. Просим установщиков надевать защитную одежду, например, перчатки и т.д.

• При установке, перемещении или сервисном обслуживании кондиционера используйте только указанный хладагент (R410A) для заправки трубопроводов хладагента. Не допускается его смешивание с другим хладагентом или наличие воздуха в трубопроводах. При смешивании воздуха с хладагентом может произойти чрезмерное повышение давления в трубопроводе хладагента, что способно вызывать взрыв или другие нештатные ситуации.

Использование любого иного хладагента, кроме указанного для системы, приведет к механическому отказу, неисправности системы или поломке прибора. В худшем случае это может привести к серьезному препятствию для обеспечения безопасности изделия.

- Заземлите прибор.
- Установите прерыватель цепи, если требуется.
- Используйте сетевой кабель достаточной мощности напряжения.
- Используйте прерыватель цепи и предохранитель указанной мощности.
- Не прикасайтесь к выключателям мокрыми руками.
- Не прикасайтесь к трубам хладагента во время работы и сразу после выключения прибора.
- Не используйте кондиционер воздуха, если его панели и крышки сняты.
- Не отключайте питание немедленно после выключения прибора.

Внутренний прибор поставляется со следующими частями и приспособлениями:

НОМЕР ЧАСТИ	ПРИСПОСОБЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ
①	Кронштейн для закрепления на стене	1	Укрепить на задней панели прибора В упаковочном материале
②	Самонарезающий винт 4 × 25	8	
③	Войлочная лента	1	
④	Кабель пульта дистанционного управления MA	1	
⑤	Кабель	1	
⑥	Поясок	1	
⑦	Зажим	1	

2.1. Наружные размеры прибора (Внутренний прибор) (Fig. 2-1)

Выберите такое место для установки, которое обеспечивало бы следующие зазоры, необходимые для установки и техобслуживания.

Модель	W	D	H	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ*1	Ⓓ	Ⓔ
PKFY-P-VBM	815	225	295	Min. 20	Min. 22	Min. 50	Min. 100	Max. 90

*1 : 60 мм или более для левой и правой задней трубной обвязки.

⚠ Предупреждение:

Установите внутренний прибор на достаточно прочной стене, которая способна выдерживать его вес.

3. Установка внутреннего прибора




Fig. 3-1




Fig. 3-2




Fig. 3-3




Fig. 3-4




Fig. 3-5

3.1. Установка настенного крепления (Fig. 3-1)

3.1.1. Установка настенного крепления и позиции труб

- ▶ Используя настенное крепление, определите положение установки прибора и будущее расположение просверленных отверстий для труб.

⚠ Предупреждение:

Перед сверлением отверстия в стене необходимо получить консультацию у подрядчика-строителя.

Ⓐ Поддерживающая часть	⓪ Пробиваемое отверстие (12-ø2,6)
Ⓑ Монтажный щит	⓫ Пробиваемое отверстие (4-ø9)
Ⓒ Корпус	⓬ Пробиваемое отверстие (87-ø5,4)
Ⓓ Щель (4-4,5 × 35)	⓭ Отверстия для труб (ø65)
Ⓔ Пробиваемое отверстие (8-ø4,3)	⓮ Щель (4-4,5 × 40)
Ⓕ Эталон ровной установки	⓯ Щель (4-4,5 × 37)
Ⓖ Пробиваемое отверстие	⓰ Щель (4-11 × 20)

W: Расположение отверстий в стене

ⓧ Настенный кронштейн

⓫ Центр отверстия

⓭ Совместить шкалу с линией

⓯ Вставить шкалу

3.1.2. Сверление отверстия для руб (Fig. 3-2)

- ▶ Используя трубчатое сверло, просверлите отверстие диаметром 90-100 мм в стене в направлении труб, в месте, указанном на схеме слева.

▶ Отверстие должно быть наклонным так, чтобы наружное отверстие было ниже, чем внутреннее отверстие.

▶ Проведите рукав (диаметром 90 мм, приобретается на месте) через отверстие.

Примечание:

Наклонность отверстия необходима для создания дренажного потока.

3.1.3. Установка настенного кронштейна

▶ Поскольку внутренний прибор весит около 10 кг, необходимо тщательно продумать место для его установки. Если стена недостаточно прочная, перед установкой прибора ее следует укрепить досками или балками.

▶ Настенный кронштейн должен быть закреплен с обоих концов и в центре, если возможно. Никогда не укрепляйте его только в одном месте или каким-либо несимметричным образом.

(Если возможно, укрепите установочную арматуру во всех точках, которые обозначены жирной стрелкой.) (Fig. 3-3)

⚠ Предупреждение:

Если возможно, закрепите установку в точках, обозначенных жирными стрелками.

⚠ Осторожно:

- Корпус прибора должен быть установлен ровно по горизонтали.
- Закрепите в отверстиях, обозначенных символом ▲, на которые указывают стрелки.

① Прикрепите шнур к отверстию.

② Чтобы определить ровный уровень, закрепите вес на шнуре и совместите шнур с отметкой.

3.2. Подготовка к подсоединению труб

- ▶ Удалите виниловую рукоятку, которая удерживает дренажную трубу.

① Трубы сзади, справа и внизу (Fig. 3-4)

- ▶ Соедините трубы хладагента и дренажную трубу виниловой лентой в трех местах или более. Это облегчит проведение труб через стену.

Ⓐ Виниловая лента

ⓧ Вид с задней стороны прибора

② Трубы слева и сзади слева

②-① Для задних левых труб вытяните трубы из отверстий, чтобы определить их точную длину, затем свяжите их лентой. Внутренний прибор должен висеть на настенном кронштейне. (Fig. 3-5)

Ⓑ Стена

Ⓒ Отверстие в стене

Ⓓ Согнутый отрезок

Ⓔ Труба хладагента

Ⓕ Дренажная труба

Ⓖ Кабель передачи

3. Установка внутреннего прибора




Fig. 3-6




Fig. 3-7




Fig. 3-8

②-② Приподнимите внутренний прибор, соединив поддерживающие части (которые закреплены на монтажном щите) с ребрами, расположенными на задней панели прибора, как показано на иллюстрации. (Fig. 3-6)
Когда все трубы будут проложены и соединены и т.д., верните поддерживающие части в их исходное положение на монтажном щите.
(Если прибор не будет надежно закреплен, во время его работы может наблюдаться вибрация)

- Ⓐ Монтажный щит
- Ⓑ Поддерживающая часть
- Ⓒ Ребро

③ Если труба с раструбом должна быть укреплена на стене заранее: (Fig. 3-7)
• Определите длину трубы, которая должна быть укреплена, используя отметки на настенном кронштейне как эталон.

- Ⓐ Отметка
- Ⓑ Настенный кронштейн

3.3. Установка прибора на стене (Fig. 3-8)

① Надежно поместите детали для навешивания внутреннего прибора над захватами настенного кронштейна.

- Ⓐ Внутренний прибор
- Ⓑ Настенный кронштейн
- Ⓒ Захваты

② Когда прокладка труб будет закончена, закрепите внутренний прибор на настенном кронштейне с помощью фиксирующих винтов.

4. Труба хладагента и дренажная труба




Fig. 4-1

4.1. Соединение труб (Fig. 4-1)

- При использовании медных труб, имеющихся в продаже, оберните трубы для жидкости и газа имеющимися в продаже изоляционными материалами (с теплозащитой от 100 °C или выше, толщиной не менее 12 мм).
- Внутренняя часть дренажной трубы должна быть обернута в пенополиэтиленовый изолирующий материал (удельный вес 0,03; толщина 9 мм или более).
- Нанесите тонкий слой масла хладагента на контактную поверхность труб и соединений перед тем, как затягивать гайку с фланцем.
- Для затягивания трубных соединений используйте два гаечных ключа.
- Используйте прилагаемое трубное изоляционное покрытие для изоляции соединений внутреннего блока. Тщательно крепите изоляцию.

⚠ Предупреждение:

При установке прибора надежно подсоедините трубы подачи охлаждающей жидкости до запуска компрессора.

Ⓐ Раструбный стык - размеры

Медная труба O.D. (мм)	Размеры раструба, диаметр А (мм)
ø6,35	8,7 - 9,1
ø12,7	16,2 - 16,6

Ⓑ Размеры труб хладагента и крутящий момент конусной гайки.

	R407C или R22				R410A				Гайка раструбного стыка О.Д.	
	Труба для жидкости		Труба для газа		Труба для жидкости		Труба для газа		Труба для жидкости (мм)	Труба для газа (мм)
	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)	Размер трубы (мм)	Момент затяжки (Н·м)		
P15/P20/25	ODø6,35 (1/4")	14 - 18	ODø12,7 (1/2")	49 - 61	ODø6,35 (1/4")	14 - 18	ODø12,7 (1/2")	49 - 61	17	26

© Запрещается наносить холодильное масло на места установки винтов.
(Это повысит риск ослабления конусных гаек.)

© Обязательно используйте конусные гайки, закрепленные на главном блоке.
(При использовании гаек другого типа, имеющихся в продаже, могут появиться трещины.)

© Нанесите машинное масло охлаждения на всю поверхность области присоединения муфты.

4. Труба хладагента и дренажная труба




Fig. 4-2





Fig. 4-3



- Ⓐ Наклонена вперед
- Ⓑ Должна находиться ниже выпускного отверстия
- Ⓒ Утечка жидкости
- Ⓓ Сифон дренажа
- Ⓔ Воздух
- Ⓕ Гофра
- Ⓖ Конец дренажной трубы находится под водой.
- Ⓗ Осушительный канал
- Ⓘ Не более 5 см от конца дренажной трубы до земли

Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.2. Выбор расположения труб хладагента и дренажных труб

- ① Расположение труб хладагента и дренажных труб (Fig. 4-2)
- Дренажные трубы могут быть отрезаны посередине в соответствии с требованиями на объекте.

Ⓐ (Рабочая длина: 640)

Ⓑ Труба для жидкости

Ⓒ Труба для газа

Ⓓ Дренажный шланг

- ② Определите положение пробиваемых отверстий на корпусе прибора. (Fig. 4-3)

► Пробейте отверстия с помощью соответствующего инструмента или ножа.

Проявляйте осторожность, чтобы не повредить другие части прибора.

- Удалите угловую коробку и просверлите отверстие: если отверстие просверливается без снятия коробки, можно повредить дренажный шланг.

Ⓔ Трубы слева

Ⓕ Нижние трубы

Ⓖ Трубы справа

Ⓛ Угловая коробка

Ⓜ Пробиваемое отверстие для нижних труб

Ⓝ Сквозные отверстия для Кабеля дистанционного пульта управления

Ⓞ Пробиваемое отверстие для труб слева

Ⓟ Пробиваемое отверстие для труб справа

4.3. Дренажные трубы (Fig. 4-4)

- Дренажные трубы должны иметь наклон 1/100 или более.
- Для удлинения дренажных труб используйте мягкий шланг (внутренний диаметр 16 мм), имеющийся в продаже, или трубу из твердого винилхлорида (VP-16). Убедитесь, что в местах соединения нет утечек.
- Если дренажная труба проходит через помещение, она должна быть покрыта изоляционным материалом (формовочным полиэтиленом: удельный вес 0,03, толщина 9 мм или более), который имеется в продаже.
- Не помещайте дренажные трубы непосредственно в дренажную канаву, где возможно образование сернистого газа.
- После завершения прокладки труб, проверьте поток воды из и от дренажной трубы.

⚠ Осторожно:

Дренажная труба должна быть установлена в соответствии с инструкциями в данном руководстве для обеспечения правильного дренажа. Термоизоляция дренажных труб необходима для предотвращения конденсации. Если дренажные трубы не установлены и не изолированы как требуется, может появиться конденсация на потолке и вода будет капать на пол и на ваше имущество.

4.4. Завершение прокладки труб (Fig. 4-5)

- Для предотвращения падения капель поместите войлочную ленту поверх изоляционного материала на трубы хладагента и дренажные трубы внутри прибора, как указано на диаграмме.
- Поместите дренажный шланг так, чтобы он проходил к низу прибора.
- Переходка войлочной ленты составляет полтора размера ее ширины.

Ⓐ Войлочная лента

Ⓑ Труба жидкости

Ⓒ Труба газа

Ⓓ Дренажная труба

Ⓔ Вид сзади

Ⓕ Проявляйте осторожность, чтобы не приподнять середины дренажного шланга

Ⓖ При обворачивании труб слева, трубы хладагента и дренажная труба должны быть обернуты отдельно

Ⓗ Оберните вместе трубы хладагента и дренажную трубу войлочной лентой так, чтобывойлок имел нахлестку 20 мм и более.

* Труба должна быть обернута так, чтобы она размещалась за прибором

Ⓘ Закрепите конец войлочной ленты бандажным средством.

5. Электрические работы




Fig. 5-1




Fig. 5-2




Fig. 5-3

5.1. Внутренний прибор (Fig. 5-1, 5-2)

- 1) Снимите переднюю панель, затем снимите угловую коробку с нижнего правого угла внутреннего прибора.
- 2) Удалите винт, закрепляющий крышку электрической части и снимите эту крышку.
- 3) Соедините силовой кабель и кабель передачи с блоком терминала.
- Возможно, при обслуживании прибора потребуется вытянуть вперед коробку с электро частями, поэтому следует предусмотреть дополнительную длину проводов.
- 4) Подсоедините разъем устройства дистанционного управления MA. (неполяризованный, 2-х проводной)
- 5) Подсоедините подключенный кабель ⑤ к CN90 на плате контроллера в распределительной коробке.
*Обязательно выполните данное подсоединение при использовании устройства дистанционного управления MA/M-NET.
- 6) Зафиксируйте кабель ④ и кабель ⑤ устройства дистанционного управления MA хомутом при помощи захвата, расположенного на правой стороне распределительной коробки.
- 7) Зафиксируйте кабель ④ устройства дистанционного управления MA хомутом так, чтобы кабель проходил по нижней части клеммной колодки.
- 8) Закрепите кабель ③ при помощи фиксирующего пояска ⑥.
- 9) Проложите проволочный вывод от тыльной стороны передней панели к угловой коробке. Установите крышку и переднюю панель распределительной коробки на место (не тяните сильно за проволочный вывод).
- 10) После подсоединения разъемов (желтых, 9-полюсных) к внутреннему прибору и передней панели сдвиньте стеклянную трубку и закрепите ее при помощи зажима ⑦, на котором нет соединительной части разъема.
*Обязательно выполните данное подсоединение при использовании устройства дистанционного управления MA/M-NET.
- 11) Зафиксируйте каждый провод при помощи хомута так, чтобы выполненная на месте проводка проходила под распределительной коробкой, и установите крышку угловой коробки на место.

Устройство для отключения питания с помощью разъединителя или подобного ему устройства во всех активных проводниках будет встроено в стационарную проводку.

5.2. Силовая проводка

- Размер проводов должен подбираться с учетом применимых местных и национальных нормативов.
 - Класс проводов электропитания должен быть не ниже 245 IEC 53 или 227 IEC 53.
 - Длина устанавливаемого кабеля заземления должна превышать длину других кабелей.
 - При установке кондиционера следует предусмотреть переключатель с расстоянием между контактами 3 мм, 1/8 дюйма на каждом проводе.
- Сечение силового кабеля: более 1,5 мм² (трехжильный)

⚠ Предупреждение:

Никогда не подсоединяйте внахлест силовой кабель или соединительный кабель внешнего питания. Это может привести к задымлению, возгоранию или неисправности.

- Выбор неплавкого предохранителя (NF) или выключателя тока утечки на землю (NV).

Предохранитель и выключатель должны обеспечивать отключение всех фазовых проводов от источника питания.

5.3. Типы кабелей управления

1. Коммуникационные кабели

Типы коммуникационных кабелей	Экранированный провод CVVS или CPEVS
Диаметр кабеля	Свыше 1,25 мм ²
Длина	Менее 200 м

2. Кабели дистанционного управления "M-NET"

Тип кабеля дистанционного управления	Экранированный провод MVVS
Диаметр кабеля	Свыше 0,5 до 1,25 мм ²
Длина	Для кабелей выше 10 м длина не должна превышать максимальную допустимую длину коммуникационного кабеля, равную 200 м.

3. Кабели дистанционного управления "MA"

Тип кабеля дистанционного управления	2-жильный кабель (незадиризованный)
Диаметр кабеля	От 0,3 до 1,25 мм ²
Длина	Менее 200 м

5.4. Подсоединение пульта дистанционного управления, кабелей передачи внутри и снаружи (Fig. 5-4)

- Подсоедините внутренний прибор TB5 к внешнему прибору TB3 (неполяризованный двухжильный провод).

"S" на внутреннем приборе TB5 - это соединение экранированного провода. Технические условия соединения кабелей указаны в руководстве по установке наружного прибора.

Примечание:

Кондиционеры серии PKFY-P-BM снабжены двумя клеммами TB5 и клеммы S не имеют. Для подключения заземления экранированных проводов обожмите их. Заизолируйте точки соединения при помощи изоляционной ленты и аналогичного материала.

- Установите пульт дистанционного управления, следуя инструкциям, приведенным в поставляемом вместе с ним руководстве.
- Подсоедините кабель передачи пульта дистанционного управления в пределах 10 м с помощью 0,75 мм². Если расстояние превышает 10 м, используйте для соединения кабель 1,25 мм².

5. Электрические работы




Fig. 5-4




Fig. 5-5

6. Выполнение испытания

6.1. Перед пробным прогоном

- После завершения установки, прокладки труб и электропроводки внутреннего и наружного приборов проверьте отсутствие утечки хладагента, слабых соединений кабеля питания или проводов управления и неправильной полярности, а также убедитесь, что все фазы питания подключены.
- Измерьте сопротивление между терминалами источника электропитания и заземлением с использованием 500-вольтного меггера и убедитесь, что сопротивление составляет не менее 1,0 МΩ.

- Пульт дистанционного управления "MA"
- Подсоедините "1" и "2" на TB15 внутреннего блока кондиционера к Пульту дистанционного управления "MA". (Неполяризованный 2-жильный кабель)
- Между 1 и 2 постоянный ток 9 - 13 В (Пульт дистанционного управления "MA")
- Пульт дистанционного управления "M-NET"
- Подсоедините "M1" и "M2" на TB5 внутреннего блока кондиционера к Пульту дистанционного управления "M-NET". (Неполяризованный 2-жильный кабель)
- Между M1 и M2 постоянный ток 24 - 30 В (Пульт дистанционного управления "M-NET")
- Беспроводной пульт дистанционного управления (в случае установки приемника беспроводных сигналов)
 - Подключите провод беспроводного приемника (9-жильный провод) к разъему CN90 платы контроллера внутреннего блока.
 - Если беспроводной пульт используется для одновременного управления более чем двумя блоками, подключите к каждому из них TB15 с соответствующим номером.
 - Чтобы изменить настройку номера пары, см. Руководство по установке, прилагаемое к беспроводному пульту дистанционного управления. (Настройка по умолчанию для внутреннего блока и беспроводного пульта дистанционного управления: номер пары - 0.)
- Клеммная колодка для внутреннего коммуникационного кабеля
- Клеммная колодка для наружного коммуникационного кабеля (M1(A), M2(B), (S))
- Пульт дистанционного управления
- Беспроводной приемник
- Беспроводной пульт дистанционного управления

5.5. Установка адресов (Fig. 5-5)

(Убедитесь, что при выполнении этой работы подача электроэнергии отключена.)

- Имеются два способа установки поворотного переключателя: установка адресов от 1 до 9 и свыше 10, и установка номеров ветвей.
- Установка адресов
 - Пример: Для установки адреса "3" оставьте переключатель SW12 (для адресов свыше 10) в положении "0" и переведите переключатель SW11 (для адресов от 1 до 9) в положение "3".
- Установка номеров ответвлений с помощью переключателя SW14 (только для серии R2)
 - Определите номер соединения на ВС-контроллере для трубопровода хладагента внутреннего блока.
 - Для серий, отличных от R2, оставьте переключатель в положении "0".
 - При отправке с завода-изготовителя поворотные переключатели установлены в положение "0". Переключатели используются для установки адресов и номеров ответвлений по желанию пользователя.
 - Значения адресов внутренних блоков зависят от конкретной системы. Устанавливайте адреса и номера ответвлений в соответствии со "Сборником данных".

5.6. Измерение температуры внутри комнаты с помощью датчика, встроенного в пульт дистанционного управления

Для измерения температуры внутри комнаты с помощью датчика, встроенного в пульт дистанционного управления, установите переключатель SW1-1 на пульте управления в "ON". Благодаря установке переключателей SW1-7 и SW1-8 в требуемые положения также возможно регулировать воздушный поток при выключенном термометре режима обогрева.

► Запрещается выполнять этот замер на терминалах проводов управления (цель низкого напряжения).

⚠ Предупреждение:

Не пользуйтесь кондиционером воздуха, если сопротивление изоляции ниже 1,0 МΩ.

6.2. Выполнение испытания

Использование проводного пульта дистанционного управления (Fig. 6-1)

- Включите питание по крайней мере за 12 часов до начала пробного прогона.
 - Дважды нажмите кнопку [TEST]. ➔ "TEST RUN" на ЖК-дисплее
 - Нажмите кнопку [Mode selection] (Выбор режима) и переключитесь на режим охлаждения (или обогрева). ➔ Убедитесь в том, что выдувается холодный (или теплый) воздух.
 - Нажмите кнопку [Fan speed] (Скорость воздушного потока). ➔ Убедитесь в том, что скорость воздушного потока переключилась.
 - Нажмите кнопку изменения направления потока воздуха или кнопку управления решеткой.
 - Проверьте работоспособность заслонки.
 - Проверьте работу вентилятора наружного прибора.
 - Выключите пробный прогон нажатием кнопки [ON/OFF]. ➔ Стоп
 - Введите телефонный номер.
- Телефонный номер ремонтной мастерской, отдела продаж и т.д., по которому можно связаться при появлении ошибки, необходимо записать в пульт дистанционного управления. Телефонный номер отобразится при возникновении ошибки. Процедуры ввода приводятся в руководстве по эксплуатации внутреннего прибора.

Fig. 6-1

Примечание:

- При отображении кода ошибки на дисплее пульта дистанционного управления или сбоях в работе кондиционера справьтесь с Руководством по установке наружного прибора или с другими техническими документами.
- При выборе параметра OFF таймера пробный прогон будет автоматически отключен через 2 часа.
- Во время пробного прогона оставшееся время отображается на дисплее.
- Во время пробного прогона температура в трубах охлаждения внутреннего прибора отображается на дисплее комнатной температуры пульта дистанционного управления.
- В зависимости от модели внутреннего прибора при нажатии на кнопку VANE или кнопку LOUVER на дисплее пульта дистанционного управления может появиться сообщение «NOT AVAILABLE» (НЕ ДОСТУПНО), что не является признаком неисправности.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive
2004/108/EC
- Machinery Directive 2006/42/EC
- Energy-related Products Directive 2009/125/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG. 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN